

## Gebrauchsanweisung



Produkt: Auflaufformen  
Stand: 01/2025 V2  
Artikel: 0621948

### 1. Allgemeine Hinweise und bestimmungsgemäße Verwendung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden.

Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

### 2. Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt

Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.



Sollte das Produkt zu Bruch gehen bzw. splintern, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht schneiden und besonders Kinder nicht mit Bruchstücken oder eventuell scharfen Kanten in Kontakt kommen!



Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



### 3. Gebrauchshinweise

Spülen Sie die Auflaufform vor dem ersten Gebrauch in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel ab. Trocknen Sie das Geschirr danach gut ab.

Stellen Sie die heiße Auflaufform nur auf hitzefeste Oberflächen oder verwenden Sie hitzefeste Untersetzer.

Beachten Sie bitte etwaige Angaben auf der Verpackung bezüglich der Einschränkung von Temperaturen. Sollte das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.

Geben Sie kein kaltes Wasser, Eis oder gefrorene Lebensmittel direkt in die Auflaufform, denn dies kann zu heftiger Dampfentwicklung und dadurch zu Verbrühungen führen.

Berühren Sie das Produkt nur mit Topflappen oder geeignete Handschuhe. Das Produkt kann sehr heiß werden.

Das Produkt ist für die Mikrowelle, Backofen, Gefrierschrank und der Spülmaschine geeignet.

### 4. Aufbewahrung, Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Auflaufform nach jedem Gebrauch. Lassen Sie die Auflaufform nicht im Spülwasser liegen

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und/oder säurehaltigen Reinigungsmittel und auch keine Metallschwämme.

Bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der Geschirrspülmaschine.

### 5. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale.