



Distributed by:  
Esschert Design BV  
Euregioweg 225  
NL-7532SM Enschede  
[www.esschertdesign.com](http://www.esschertdesign.com)



**Art. nr. FF241**



Made in EU



**alejados. ¡ATENCIÓN! Este artículo se calentará mucho, no lo mueva durante su funcionamiento.** Apague el fuego si las llamas se agrandan o producen demasiado humo; cubra el artículo con una manta grande a prueba de fuego. **¡No lo utilice en el interior!**



### **IT - AVVERTENZE!**

Con l'uso questo articolo si corroderà a causa del fuoco e del tempo ottenendo una bellissima patina. Avvertenze! Da tenere per futuri riferimenti. Non lasciare mai la stufa incustodita. Rimuovere tutte le decorazioni e gli imballi prima dell'utilizzo. Posizionare la stufa da terrazza in un luogo sicuro, su di una superficie resistente al calore, lontano dai mobili, dai materiali infiammabili e dal calore.

**PRUDENZA! non utilizzare alcool, petrolio od altri liquidi infiammabili per accendere o riaccendere il fuoco.**

**Non mettere troppa legna o carbone all'interno.**

Asicurarsi che la superficie della stufa sia posizionata su di un piano da cui non cada. **AVVISO! tenere lontani i bambini e gli animali.**

**ATTENZIONE! la superfice esterna diverrà molto calda e per questo non muovere l'oggetto quando è in funzione.** Spegner la stufa se le fiamme si allargano troppo o se viene prodotto troppo fumo, coprire con una coperta antifuoco. Non soffiare o usare acqua per spegnere la stufa. **Non usare in luoghi chiusi!**



## **DK - ADVARSEL!**

Når de anvendes vil ætse artiklen under påvirkning af ild, vejr og tid, giver det en smuk patina. Gem denne seddel for fremtidig brug. Lad aldrig produktet være uden opsyn. Fjern al emballage inden brug. Placer produktet på et passende sikkert underlag, væk fra brændbare materialer, varme og træk.

**ADVARSEL! Brug ikke alkohol, benzin eller lignende væsker til optænding eller genoptænding!**

**Læg ikke for meget træ eller trækul i dette produkt.** Vær opmærksom på om underlaget er modstandsdygtigt for kul, der kan falde ud. **ADVARSEL! Hold børn og kæledyr væk.**

**BEMÆRK! Denne produkt vil blive meget varmt.**

**Må ikke flyttes under brug.** Sluk ilden, hvis flammerne bliver for store eller hvis der afgives overdreven røg, tildæk med et stort brandtæppe. Brug aldrig vand til at slukke ilden med, og forsøg aldrig at puste ilden ud.

**Må ikke anvendes indendørs!**

# FIRE BOWL

Feuerschale | Foyer | Vuurschaal



Ø 60 cm / 23.6"



### EN - WARNING!

This article will corrode under the influence of fire, weather and time, giving it a beautiful patina. Retain for future reference. Never leave the item unattended. Remove all decoration and packaging before use.

Place the item on a suitable safe, level, and fire resistant surface. Stay away from furnishings, flammable materials, fire and draughts.

**CAUTION! Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting! Do not put too much wood or charcoal in this article.** Please be sure that the surface is resistant to any hot charcoal that could fall out. **WARNING! Keep children and pets away. ATTENTION! This article will become very hot, do not move it during operation.** Extinguish the fire if flame becomes enlarged or gives off excessive smoke, cover the item with a large fire blanket. Do not blow out or use water to extinguish.

**Do not use indoors!**



### DE - WARNUNG!

Bei Gebrauch rostet dieser Artikel durch Einwirkung von Feuer und Wetter sowie durch Alterung, wodurch eine hübsche Patina entsteht. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut für den zukünftigen Gebrauch auf. Gebrauchshinweise: Lassen sie die Feuerstelle nie



unbeaufsichtigt. Entfernen Sie vor Gebrauch sämtliche Dekorations und Verpackungsmaterialien. Stellen sie das Gerät auf einen sicheren, ebenen und hitzebeständigen Untergrund. Das Gerät nicht in der Nähe von Feuer, Luftzug, Möbel oder anderen leicht entflammaren Gegenständen aufstellen. **WARNHINWEIS! Keine Brennstoffe wie Benzin, Alkohol oder sonstige flüssigen Mittel zum Anstecken oder Wiederaufachen des Feuers nutzen! Befüllen sie diesen Artikel nicht mit zuviel Holz oder Holzkohle.** Nur auf einen Untergrund stellen der heißer Kohle widerstehen kann. **WARNHINWEIS! Kinder und Haustiere von diesem Artikel fernhalten! VORSICHT! Dieser Artikel erhitzt sich stark, während und nach Gebrauch nicht berühren oder verstellen.** Das Feuer zu löschen ruft starken Rauch hervor, bedecken sie das Gerät mit einer großen Feuermatte. Feuer weder ausblasen noch Wasser zum Löschen verwenden. **Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!**



### **FR - ATTENTION!**

Ce produit va se corroder sous l'influence du feu, du temps et des conditions météorologiques, lui donnant par la même une magnifique patine. Informations à conserver. Ne pas laisser cet article sans surveillance. Retirez tous les emballages et les décorations avant utilisation. Placez l'article sur une surface

plane, sûre et résistante au feu. Maintenir à l'écart de toute fourniture, matériaux inflammables, feux et courants d'air.

**ATTENTION! N'utilisez pas d'essence, de pétrole ou tout autre liquide similaire pour allumer ou raviver votre feu! Ne pas insérer trop de bois ou de charbons de bois dans le foyer.** Assurer vous que la surface est résistante aux possibles projections de charbon de bois.

**ATTENTION! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart. Attention Ce produit devient très chaud, ne pas manipuler pendant son utilisation.** Eteindre en utilisant un pare feu si le feu produit des flammes trop importantes ou des fumées excessives. Ne pas souffler ou utiliser de l'eau pour éteindre. **Ne pas utiliser en intérieur!**



### **NL - WAARSCHUWING!**

Bij gebruik zal het artikel onder invloed van vuur, weer en tijd gaan roesten waardoor het een prachtige patina krijgt. Dit label bewaren. Laat het brandende artikel nooit onbeheerd. Verwijder alle decoratie en verpakkingsmateriaal voor gebruik. Plaats het artikel op een geschikte, veilige, rechte, hitte bestendige oppervlakte buiten bereik van versieringen, brandbare materialen, hitte, alcohol en andere licht ontvlambare artikelen. **LET OP! Gebruik geen alcohol, benzine of vergelijkbare vloeistoffen voor**



**aansteken of opnieuw aansteken! Gebruik niet te veel hout of houtskool in dit artikel.** Zorg ervoor dat het materiaal van de ondergrond bestand is tegen eventueel heet houtskool wat er op kan vallen. **WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van dit artikel. LET OP! Dit artikel zal zeer heet worden, niet bewegen/aanraken tijdens het gebruik.** Blus het vuur indien de vlam abnormaal groot is, bedek het artikel met een blusdeken. Niet uitblazen en gebruik hierbij geen water. **Dit artikel NIET binnen gebruiken!**



### **ES - ADVERTENCIA!**

Cuando utilizado esto artículo corroe abajo influencia del fuego, condiciones meteorológicas y tiempo dando una bella pátina. Guarde para consultas futuras. Nunca deje el artículo sin vigilancia. Quite toda decoración y embalaje antes de su uso. Coloque el artículo en una superficie segura, nivelada y a prueba de fuego.

Mantenga alejado de enseres, materiales inflamables, fuego y corrientes de aire. **¡PRECAUCIÓN! No utilice alcohol, petróleo o fluidos similares para encender o pre-encender.! Non mettere troppa legna o carbone all'interno.** Por favor, asegúrese que la superficie es resistente a cualquier carbón encendido que pudiera caer. **¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños o mascotas**