

Hersteller:

Globo Handels GmbH
Gewerbestrasse 3
A-9184 St Peter
Austria
www.bhp-interior.com
Email: office@bhp-austria.com



Sicherheitshinweis DE

- Verwenden Sie den Tisch ausschließlich im Innenbereich. Unsachgemäße Nutzung kann das Möbelstück beschädigen und Verletzungsgefahr verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Tisch auf einer ebenen, stabilen Fläche steht, damit er nicht kippt.
- Vermeiden Sie das Abstellen von schweren, scharfkantigen oder harten Gegenständen direkt auf der Platte. Verwenden Sie Untersetzer oder weiche Tischsets, um Kratzer zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Tischoberfläche regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Vermeiden Sie grobe Reinigungsgeräte wie Staubsaugeraufsätze, um Kratzer zu verhindern. Die Füße können Kratzer auf empfindlichen Böden verursachen. Nutzen Sie Filzgleiter als Bodenschutz.
- Die Belastungsgrenze darf nicht überschritten werden.
- Achten Sie auf abgerundete oder ausreichend geschützte Kanten, insbesondere in Haushalten mit Kindern. Kleinteile wie Schrauben, Muttern oder Verpackungsbestandteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Klettern, Sitzen oder Stehen auf dem Couchtisch ist strengstens untersagt.
- Verwenden Sie nur die angegebenen Batterietypen (z. B. AA, AAA oder spezifizierte Marken) und achten Sie darauf, diese regelmäßig zu wechseln, um die Funktionsfähigkeit der Uhr zu gewährleisten. Leere Batterien sollten sofort entfernt werden, um Auslaufen oder Korrosion zu vermeiden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und stellen Sie sicher, dass sie nicht in den Mund genommen werden. Achten Sie darauf, Batterien nur korrekt und in der richtigen Ausrichtung einzusetzen.
- Vermeiden Sie es, die Zahnräder manuell zu drehen oder zu manipulieren. Eine unsachgemäße Handhabung kann das Uhrwerk beschädigen und die Uhr unbrauchbar machen. Die Zahnräder sollten nur durch die normale Funktionsweise der Uhr bewegt werden.
- Hängen Sie die Uhr an einem stabilen Ort an der Wand auf, der das Gewicht und die Bewegung der Zahnräder sicher unterstützt. Verwenden Sie geeignete Aufhänger oder Wandbefestigungen, um ein Herunterfallen oder unsicheren Halt der Uhr zu verhindern.
- Schützen Sie die Uhr vor Feuchtigkeit und Wasserquellen. Wassertropfen oder extreme Feuchtigkeit können das Uhrwerk und die Zahnräder beschädigen und die Funktionsweise der Uhr beeinträchtigen.
- Setzen Sie die Uhr nicht starken Stößen oder Vibrationen aus. Eine ruckartige Bewegung oder Erschütterung kann das empfindliche Zahnradsystem sowie das Uhrwerk beschädigen.
- Vermeiden Sie die Platzierung der Uhr in extrem heißen oder kalten Umgebungen oder in direkter Sonneneinstrahlung. Extreme Temperaturen können sowohl das Material als auch die Funktion der Zahnräder und des Uhrwerks negativ beeinflussen.
- Achten Sie darauf, die Uhr regelmäßig auf ihre korrekte Funktion zu überprüfen. Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Geräuschen, die auf eine Beschädigung der Zahnräder hindeuten könnten, sollten Sie die Uhr von einem Fachmann überprüfen lassen.

Safety Notice EN

- Use the table only indoors. Improper use can damage the furniture and cause a risk of injury.
- Make sure the table is on a flat, stable surface so it doesn't tip over.
- Avoid placing heavy, sharp-edged or hard objects directly on the plate. Use coasters or soft placemats to prevent scratches.
- Clean the table surface regularly with a soft, lint-free cloth. Avoid coarse cleaning equipment such as vacuum cleaner attachments to prevent scratches. The feet can cause scratches on sensitive floors. Use felt glides as floor protection.
- The load limit must not be exceeded.
- Pay attention to rounded or sufficiently protected edges, especially in households with children. Small parts such as screws, nuts or packaging components must not get into children's hands, as there is a risk of suffocation. Climbing, sitting or standing on the coffee table is strictly prohibited.
- Use only the specified battery types (e.g., AA, AAA, or specified brands) and be sure to change them regularly to keep the watch in working order. Dead batteries should be removed immediately to avoid leakage or corrosion.
- Keep batteries out of the reach of children and make sure they are not put in the mouth. Make sure that batteries are only used correctly and in the correct orientation.
- Avoid manually turning or manipulating the gears. Improper handling can damage the movement and render the watch unusable. The gears should only be moved by the normal functioning of the watch.
- Hang the clock on the wall in a stable place that safely supports the weight and movement of the gears. Use appropriate hangers or wall mounts to prevent the watch from falling or holding it unsteadily.
- Protect the watch from moisture and water sources. Water droplets or extreme humidity can damage the movement and gears and affect the functioning of the watch.
- Do not expose the watch to strong shocks or vibrations. A jerky movement or vibration can damage the sensitive gear system as well as the movement.
- Avoid placing the watch in extremely hot or cold environments or in direct sunlight. Extreme temperatures can negatively affect both the material and the function of the gears and movement.
- Be sure to check the watch regularly to ensure that it is working correctly. If there are any signs of malfunction or noise that could indicate damage to the gears, you should have the watch checked by a professional.

Avis de sécurité FR

- N'utilisez la table qu'à l'intérieur. Une utilisation inappropriée peut endommager le mobilier et entraîner un risque de blessure.
- Assurez-vous que la table est posée sur une surface plane et stable pour ne pas basculer.
- Évitez de placer des objets lourds, aux bords tranchants ou durs directement sur la plaque. Utilisez des dessous de verre ou des sets de table souples pour éviter les rayures.
- Nettoyez régulièrement la surface de la table avec un chiffon doux et sans peluches. Évitez les équipements de nettoyage grossiers comme les accessoires d'aspirateur pour éviter les rayures. Les pieds peuvent provoquer des rayures sur les sols sensibles. Utilisez des coulisses en feutre comme protection du sol.

- La limite de charge ne doit pas être dépassée.
- Faites attention aux bords arrondis ou suffisamment protégés, surtout dans les foyers avec enfants. De petites pièces comme des vis, des écrous ou des composants d'emballage ne doivent pas tomber entre les mains des enfants, car il y a un risque d'asphyxie. Grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur la table basse est strictement interdit.
- N'utilisez que les types de piles spécifiés (par exemple, AAA, AAA ou marques spécifiées) et veillez à les changer régulièrement pour que la montre fonctionne bien. Les batteries déchargées doivent être retirées immédiatement pour éviter les fuites ou la corrosion.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et veillez à ne pas les mettre dans la bouche. Assurez-vous que les piles sont utilisées correctement et dans la bonne orientation.
- Évitez de tourner ou de manipuler manuellement les engrenages. Une mauvaise manipulation peut endommager le mouvement et rendre la montre inutilisable. Les engrenages ne doivent être déplacés que par le fonctionnement normal de la montre.
- Accrochez l'horloge au mur dans un endroit stable qui supporte en toute sécurité le poids et le mouvement des engrenages. Utilisez des supports ou des supports muraux appropriés pour éviter que la montre ne tombe ou ne la maintienne de façon instable.
- Protégez la montre de l'humidité et des sources d'eau. Des gouttelettes d'eau ou une humidité extrême peuvent endommager le mouvement et les engrenages et affecter le fonctionnement de la montre.
- N'exposez pas la montre à de forts chocs ou vibrations. Un mouvement saccadé ou une vibration peut endommager le système d'engrenages sensibles ainsi que le mouvement.
- Évitez de placer la montre dans des environnements extrêmement chauds ou froids ou en plein soleil. Les températures extrêmes peuvent affecter négativement à la fois le matériau et le fonctionnement des engrenages et du mouvement.
- Veillez à vérifier régulièrement la montre pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. S'il y a des signes de dysfonctionnement ou de bruit pouvant indiquer un dommage aux engrenages, vous devriez faire vérifier la montre par un professionnel.