

Gebrauchsanweisung

Stand: 12/2024
Produkt: Teppich
Artikel: 0800111

1. Wichtige Hinweise

1.1 Allgemeine Hinweise

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Die vorliegenden Warn- und Sicherheitshinweise sind wichtige Informationen für den Käufer und alle Benutzer des Produktes und stellen dadurch einen wichtigen Bestandteil für das von Ihnen erworbene Produkt dar. Die Warn- und Sicherheitsanweise sind die Grundlage für den sicheren Umgang mit Ihrem Produkt. Alle Symbole, Warnungen und Sicherheitshinweise, die am Produkt und/oder auf der Verpackung angebracht sind und/oder im Dokument „Warn- und Sicherheitshinweise“ stehen, müssen unbedingt beachtet werden.

Jede nicht bestimmungsgemäße Nutzung kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Bitte prüfen Sie umgehend nach Erhalt Ihrer Ware, ob alle Teile vorhanden sind und ob Transportschäden vorliegen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

1.2 Symbole und Erklärungen

Bitte lesen Sie die Inhalte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besonders aufmerksam durch! Hier kann es bei Nichtbeachtung zu Gefährdungen kommen!



Hier besteht besondere Gefahr für Kinder!



Das Produkt ist nur für den Innenraum geeignet!



Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände!



2. Warn- und Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden. Auf keinen Fall sollte der Artikel in einem Nassbereich oder Außenbereich aufgestellt oder genutzt werden.



Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

Nicht sachgemäße und/oder missbräuchliche Verwendung

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die entstehen, bei:

- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- Nichtbeachtung der Hinweise dieser Warn- und Sicherheitshinweise.

Der Benutzer trägt in diesen Fällen die alleinige Verantwortung.

2.2 Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt

Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.



3.0 Auspacken Ihres Produktes

Öffnen Sie die Verpackung nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen (Verwenden Sie auf keinen Fall Messer, Cuttermesser oder Scheren).



Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder könnten sich an Ecken und Kanten von Karton oder Papier schneiden.



Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



Achten Sie beim Auspacken darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Es besteht die Gefahr von Schnittverletzungen!



4.0 Gebrauchshinweise

Teppiche können sehr schwer sein. Transportieren Sie sie nur zu zweit.

Passen Sie auf, wenn Sie den Teppich ausrollen, dass ausreichend Platz vorhanden ist.

Achten Sie darauf, dass Ihr Teppich nicht rutscht. Je nach Bodenbeschaffenheit benötigen Sie eine Antirutschunterlage oder eine Antirutschmatte.

5.0 Aufbewahrung, Reinigung und Pflege

Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung auf dem Produkt.

Saugen Sie den Teppich regelmäßig mit der „glatte“ Düse. Verwenden Sie keinen Sauger mit rollierender Bürste.

Zur vollflächigen Reinigung wenden Sie sich bitte an einen auf Teppichreinigung spezialisierten Fachbetrieb.

6.0 Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale