

 alfi GmbH Ernst-Abbe-Str. 14 D-97877 Wertheim www.thermosbrand.de MADE IN CHINA THERMOS ist eine eingetragene Marke in über 115 Ländern. THERMOS is a registered trademark in over 115 countries. 4003 VAKUUM ISOLIERUNG DOPPELWANDIGER EDELSTAHL 470 ml ISOLIERFLASCHE VACUUM INSULATED STAINLESS STEEL DOUBLE WALL 470 ml VACUUM FLASK	 prodotto alimenti che possono deperire con facilità. • NON usare per riporre o trasportare bevande gassate o ghiaccio secco. Il tappo e il contenuto possono fuoriuscire o essere espulsi fuori con forza. • Per evitare che tracimi, NON riempirlo oltre la base del coperchio. I liquidi caldi, se tracimano, possono ustionare l'utente. • In linea generale, gli alimenti e/o bevande non devono essere lasciati nel contenitore oltre le 24 ore. La rapidità con cui deperiscono gli alimenti e/o le bevande dipende, comunque, da svariati fattori. Alcuni alimenti e/o bevande, quali i latticini e alimenti a base di pomodoro e/o le bevande, ad esempio, possono iniziare a deperire prima. • Se gli alimenti e/o bevande vengono lasciati nel contenitore oltre le 24 ore, o si sospetta che siano deperiti, usare cautela nell'aprire il contenitore. Il deterioramento del cibo e/o le bevande può causare pressione all'interno del contenitore al tal punto che il coperchio o il contenuto potrebbero essere espulsi con forza. In tali circostanze, prima di cercare di aprire il contenitore, ACCERTARSI DI RIVOLGERE L'APERTURA LONTANO DALL'UTENTE O ALTRE PERSONE PRESENTI, PER EVITARE LESIONI. Garanzia di qualità thermos Questa garanzia viene fornita dalla alfi GmbH Germania. Oltre ai diritti di garanzia specifici del Paese si applica anche la garanzia di qualità thermos. I recipienti isolanti thermos sono conformi alla norma europea DIN EN 12546. alfi fornisce una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto sul materiale e sulla fabbricazione, e di 5 anni sull'isolamento. Si prega di conservare lo scontrino. In caso di reclami questo ci deve essere spedito insieme all'articolo. Non sussiste alcun diritto di garanzia sui danni autoprocacciati riconducibili ad una manipolazione scorretta. L'obbligo di garanzia decade anche se si presentano danni o difetti riconducibili a riparazioni o modifiche effettuate da terzi non autorizzati. PL KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE • Przed pierwszym użyciem i możliwie jak najwcześniej po	 każdym użyciu, wszystkie części należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem. Należy dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. • Pojemnik należy regularnie czyścić. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując mieszankę wody z sodą oczyszczoną lub płynem do mycia. Następnie pojemnik należy dokładnie wypłukać. NIE nakładać korka/pokrywy przy tej metodzie czyszczenia. Dobre rezultaty przynosi namaczanie przez noc. Pojemnik należy zawsze wypłukać przed ponownym użyciem. • Nigdy nie używać zmywarki do czyszczenia. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się mycie ręczne. • NIE zanurzać w wodzie. • NIE stosować środków ściernych lub gąbek, ponieważ mogą one zmatowić wykończenie. • NIE stosować wybielaczy ani środków czyszczących zawierających chlor do żadnej części produktu. • Wstępnie podgrzać lub schłodzić pojemnik z wodą, aby zapewnić efektywne wykorzystanie i zmniejszyć ryzyko pęknięcia szklanego wypełniacza. Należyć pokrywkę, odstawić na 5 do 10 minut, następnie odczłonić. Do podgrzewania nigdy nie używać kuchenki mikrofalowej ani konwencjiyjnej kuchenki gazowej. • NIE podgrzewać na kuchenie gazowej. • NIE NALEŻY używać narzędzi ani żadnych urządzeń do otwierania pojemnika. • Jeśli nie jesteś w stanie otworzyć pojemnika siłą dłoni, należy oddać go do lokalnego zakładu utylizacji odpadów. Aby korzystać z zakrętki i korka do nalewania należy: 1. Szczelnie zakręcić korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 2. W celu nalania należy przekręcić korek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ½ - 1 obrotu, tak, aby wskaznik wlewania był skierowany w dół. Uwagi: Aby nalać napój, nie trzeba całkowicie odkręcać korka. Przekręcić korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ponownie uszczelnić pojemnik. 3. Aby wyjąć korek do czyszczenia lub w celu napełnienia,	 odkręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 4. Po każdym użyciu należy zawsze upewnić się, że korek jest całkowicie dokręcony. UWAGA • Jeśli pojemnik zawiera gorące płyny lub gorące potrawy, korzystanie z niego dozwolone jest tylko pod nadzorem osób dorosłych – gorące płyny lub potrawy mogą spowodować poparzenia. • Nigdy nie pozostawiać dziecka korzystającego z tego produktu bez opieki. • Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, nie można pozwolić dziecku chodzić ani biegać z pojemnikiem. • Zawsze sprawdzać temperaturę żywności lub płynu przed karmieniem dziecka. • NIE przepielniać pojemnika. Gorące płyny lub żywność mogą spowodować poparzenia. • NIE PIEć bezpośrednio z pojemnika lub z korka (z wyjątkiem pojemników wyposażonych w pokrywkę z usłnikiem do bezpośredniego picia). • Należy regularnie sprawdzać korek. • Uszkodzone korki mogą powodować przeciekanie. Wyścierni gorącej cieczy może spowodować poparzenie użytkownika. • W celu zminimalizowania rozwoju bakterii, nie stosować pojemnika do podgrzewania produktów mlecznych ani żywności dla niemowląt. Łatwo psującej się żywności nie należy trzymać z produktami o przedłużonej trwałości. • NIE należy używać do przechowywania napojów gazowanych ani suchego lodu. Może to spowodować gwałtowne wystrzelenie korka oraz zawartości lub wyjek. • Aby uniknąć przepełnienia, pojemnika NIE NALEŻY napełniać powyżej dolnej części korka. W przypadku przepełnienia gorące płyny mogą spowodować poparzenie użytkownika. • Zasadniczo w pojemniku nie należy przechowywać żywności ani napojów dłużej niż 24 godziny. Szybkosć, z jaką jedzenie lub napoje psują się zależy jednak od różnych czynników. Niektóre produkty spożywcze lub napoje, takie jak np. nabiał produkty i/lub napoje zawierające pomidory	 mogą zacząć się psuć wcześniej. • W przypadku pozostawienia żywności lub napoju w pojemniku na dłużej niż 24 godziny lub jeśli istnieje podejrzenie ich zepsucia, należy zachować ostrożność podczas otwierania pojemnika. Pausie się żywności i/lub napojów może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrz pojemnika, co może prowadzić do gwałtownego wystrzelenia korka lub zawartości pojemnika. W takich okolicznościach, przed przystąpieniem do otwarcia pojemnika, UPEWNIU SIĘ, ŻE OTWOR NIE JEST SKIEROWANY W STRONĘ UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY, CO MOGLOBY SPOWODOWAĆ OBRAZENIA. Gwarancja jakości termosu Niniejsza gwarancja zapewnia firma alfi GmbH Niemcy. Oprócz roszczeń gwarancyjnych dla poszczególnych krajów obowiązują również gwarancja jakości termosu. Naczynia termooizolacyjne są zgodne z obowiązującą europejską normą DIN EN 12546. Firma alfi udziela dwuletniej gwarancji od dnia zakupu na materiał i jakość wykonania oraz piecioletnią na właściwości izolacyjne. Prosimy zachować dowód zakupu! W przypadku reklamacji należy wysłać go wraz z produktem. Za szkody powstałe z własnej winy, mogące wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z produktem, nie udziela się gwarancji. Gwarancja wygasa również w przypadku błędów lub wad wynikających z napraw i modyfikacji dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione. CZ PEŁE UŻYTI • Przed pierwszym użyciem, a co najdříve po każdym użyciu, umyć wszystkie części ciepłą wodą z mydłem. Dokładnie opłukać i niechże uschnout. • Czystać nadobu prawidłw. Najlepszych výsledků čistěním roztokem jedlé sody ve vodě nebo tekutiným mycím prostředkem. Poté důkladně opláchněte. Při této metodě čistění NENASAŽUJTE zátku/víčko. Vynikající výsledky přináší namočení přes noc. Před opakovaným použitím	 vždy opláchněte. • Někdy nemůžete v myčce na nádobí. Pro nejlepší výsledky se doporučuje ruční mytí. • NEPODOUJTE do vody. • NEPOUŽÍVATE abrazivní čistič prostředky nebo drátěnky, protože mohou poškodit povrch. • Na žádné části výrobku NEPOUŽÍVATE bělidla nebo čistič potřeby obsahující chlóř. • Nádoby předem ohřete nebo ochlaďte vodou, abyste zajistili účinné použití a snížili nebezpečí prasknutí skleněné náplně. Nasaďte víčko, nechte stát 5 až 10 minut a vyprázdněte. K tomuto účelu nikdy nepoužívejte mikrovlnnou nebo běhoun troubu. • NEOHŇÍVATE na sporáku. • NEPOUŽÍVATE žádné nářadí nebo zařízení pro otevírání nádob. • Pokud nedokázáte otevřít nádobu rukou, zkuste ji prostřednictvím místního stěrného dvora. Používání zátky „otoč a pij“: 1. Uložení otoče zátky po směru hodinových ručiček. 2. Otočte i náli tekutinu, otočte zátku o půl až 1 otoků, aby indikátor nalévání výrobku nikdy nenedávaje dělí bez dozoru. Na nalévání tekutin není třeba zátku odstraňovat. Pro opětovné uzavření stačí zátku otočit po směru hodinových ručiček. 3. Otočte i zátku odstranit pro čistění nebo plnění, otočte ji proti směru hodinových ručiček. 4. Po každém použití vždy zkontrolujte, že je vypouštěcí ventil zcela uzavřený. UPOZORNĚNÍ: • Když osušuje horké kapalinu nebo horké jídlo, použijte pouze pod dohledem dospělých osob – horké kapalinu nebo horké jídlo mohou užívat způsobit popáleniny. • Při používání tohoto výrobku nikdy nenedávaje děti bez dozoru. • Abyste zabránili možnému zranění, nedovolete dětem chodit nebo běhat s výrobkem. • Než začnete děti kmit, vždy nejříve vykoušejte teplotu jídla nebo tekutín. • Výrobek NEPŘEJNUJTE. Horké kapalinu nebo jídlo mohou užívat popálit.	 • Nápoj NEPUTE přímo z výrobku nebo ze zátky (kromě výrobku opatřených věškom k průměrnému pití). • Zátku pravidelně kontrolujte. Opotřebená zátku může způsobit, že výrobek nebude těsnit. Únik horkých tekutin může opatř užívatel. • Aby se minimalizoval bakteriální růst, nepoužívejte k udržování ochranných mšných výrobků ani dětské stravy. Obsah, který se snadno oxid, by neměl být ve výrobku uchovávan po delší dobu. • NEPOUŽÍVATE k uchovávaní nebo přípravě syacených nápojů ani suchého ledu. Může to způsobit, že zátku vystřelí nebo obsah vyteče. • Abyste zabránili přepření, NEPUJTE nad úroveň dna zátky. Horké tekutiny mohou opatř užívatel, pokud dojde k přetěžení. • Obecně platí, že jídlo a nápoje nemají ponechávat v nádobě déle než 24 hodin. Rychlost kažení jídla a nápojů však závisí na několika faktorech. Například některá potraviny a nápoje, například mšné výrobky nebo potraviny a nápoje s račaty, se mohou začít kažit dříve. • Pokud jsou potraviny a nápoje ponechány v nádobě déle než 24 hodin nebo očekáváte znečištění, dříve při otevírání nádobu pozor. Kažení potravín a nápojů však způsobit zvýšení tlaku uvnitř nádoby, a případě větší k prudkým vystrlení zátky nebo obsahu. V takových případech před pokusem otevřít nádobu OVĚŘTE, ŽE OTVORY SMĚRUJÍ PRŮČ OD UŽIVATELE NEBO JINÝCH OSOB, ABY SE ZABRÁNILO ZRÁNĚNÍ. Záruka kvality termosky Tuto záruku poskytuje společnost Alfi Gmgh Německo. Pro jednotlivé země platí Záruka kvality pro termosky. Termooizolační nádoba vyhovuje platné evropské normě DIN EN 12546. Alfi poskytuje záruku 2 roky od zakoupení na materiál a zpracování a 5 let na funkčnost izolace. Prosimе, uschovejte si doklad o koupi! V případě reklamacie musí být zaslán s výrobkem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací. Záruka se také nevztahuje na vady či nedostatky způsobené opravami či úpravami neoprávněnými osobami.	 VAKUUM ISOLIERUNG DOPPELWANDIGER EDELSTAHL 470 ml ISOLIERFLASCHE VACUUM INSULATED STAINLESS STEEL DOUBLE WALL 470 ml VACUUM FLASK
--	--	--	---	---	--	--	--

DE Benutzerhinweise Isolierflasche

Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen und gut belüftet trocknen lassen. Nach jedem Gebrauch Spießgefäß und Verschluss mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen, trocknen lassen und stets geöffnet aufbewahren.

Alle Teile sind Top-Reck spülmaschinengeeignet. Es wird die Reinigung von Hand empfohlen. Außen ein feuchtes weiches Tuch verwenden, keine kratzenden Bürsten oder Scheuerschwämme! Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir Natron in heißem Wasser auflösen und über Nacht im Gefäß zu belassen. Gefäß dabei nicht verschließen. Nicht ins Wasser eintauchen, keine Bleichmittel oder chlorhaltige Reiniger verwenden.

Zum Befüllen Deckel vollständig abschrauben, danach wieder zuschrauben. Dieses Gefäß ist absolut dicht. Gefäß max. 2 cm bis zur Unterkannte des Gefäßes befüllen. Die optimale Isolierleistung wird durch vorheriges Ausspülen mit kaltem Wasser bei kalten Getränken oder mit heißem Wasser bei heißen Getränken erzielt. Achtung, nicht auf der Herdplatte, im Backofen oder der Mikrowelle vorwärmen

Sicherheitshinweise: Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Nicht unbeaufsichtigt in Kinderhänden lassen. Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollen Kinder mit dem Produkt nicht rennen oder gehen. Keine Milchprodukte oder Babyernährung warmhalten, Gefahr von Bakterienwachstum! Keine Eiswürfel, Trockeneis oder kohensäurehaltige Getränke. Gefäß nur für Lebensmittel geeignet. Leicht verderbliche Produkte sollten nicht länger als notwendig im Gefäß verbleiben. Essen Sie stets vorsichtig aus dem Gefäß und füllen Sie es nicht zu voll: Verbrühungsgefahr!

Thermos Qualitätsgarantie

Diese Garantie wird durch die alfi GmbH Deutschland gewährt. Neben den länderspezifischen Gewährleistungs-

ansprüchen gilt die Thermos Qualitätsgarantie. Thermos Isoliergefäße entsprechen der gültigen europäischen Norm DIN EN 12546. alfi gewährt ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung und 5 Jahre auf die Isolierleistung. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf! Im Falle von Reklamationen ist er mit dem Artikel einzusenden. Auf selbst verursachte Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, besteht kein Garantieanspruch. Die Garantieverpflichtung erlischt ebenfalls, wenn Fehler oder Mängel entstehen, die auf Reparaturen und Abänderungen durch nicht autorisierte Dritte zurückzuführen sind.

EN CARE AND USE

- Before first use, and as soon as possible after each use, wash all parts with warm, soapy water. Rinse thoroughly and allow time to dry.
- The container should be periodically cleaned. The best results are obtained using a mixture of water and bicarbonate of soda or washing up liquid. Rinse thoroughly afterwards. DO NOT put the stopper/lid on whilst using this cleaning method. Soaking overnight produces excellent results. Always rinse before re-use.
- All parts are top rack dishwasher safe; however, hand washing is recommended for best results.
- DO NOT immerse in water.
- DO NOT use abrasive cleaners or scrubbers since they may dull the finish.
- DO NOT use bleach or cleaners containing chlorine on any parts of the product.
- Pre-heat or pre-cool the container with water to ensure efficient use and to reduce the risk of breakage of the glass filler. Attach lid, let stand 5 to 10 minutes, and empty.
- DO NOT use on the stove top.
- DO NOT use tools or devices to force the container to open.
- If you are unable to open the container using hand pressure, dispose of it at your local waste facility.

To operate the twist and pour stopper:

1. To seal, twist the stopper clockwise.
2. To pour, twist the stopper counterclockwise ½ - 1 turn so that the pour indicator is pointing down. Note: The stopper does not need to be removed to pour liquid. Twist the stopper clockwise to reseal.
3. To remove the stopper for cleaning or filling, twist the stopper counterclockwise.
4. Always ensure the stopper is fully closed after each use.

CUTION

- Use only with adult supervision when product contains hot liquids or hot foods – hot liquids or hot foods can scald user.
- Never leave child unattended while using this product.
- To avoid possible injury, do not let child walk or run with product.
- Always test temperature of food or liquid before feeding to your child.
- DO NOT overfill product. Hot liquids or foods can scald user.
- DO NOT drink directly from the product or from the stopper (except products equipped with a direct drink lid).
- Check the stopper periodically. A worn stopper may cause the product to leak. Leakage of hot liquids may scald user.
- In order to minimise bacterial growth, do not use to keep warm milk products or baby food. Contents that spoil easily should not be kept in the product for prolonged periods.
- DO NOT use to store or carry carbonated drinks or dry ice. May cause stopper and contents to eject forcefully or leak.
- To prevent overflow, DO NOT fill above the bottom of the stopper. Hot liquids may scald user if overflow occurs.
- In general, food and/or beverages should not be left in the container for longer than 24 hours. The rate at which food and/or beverages spoil depends on several factors.
- However, certain foods and/or beverages, such as dairy and tomato-based foods and/or beverages, for example, may start to spoil sooner.

- If food and/or beverages are left in the container longer than 24 hours, or you suspect spoilage, use caution when opening the container. Food and/or beverage spoilage can

cause pressure inside the container to build, possibly leading to the forceful ejection of the stopper or contents. In such circumstances, before attempting to open the container, ENSURE THE OPENING IS POINTED AWAY FROM THE USER OR OTHER PERSONS TO AVOID INJURY.

Thermos brand quality guarantee

This guarantee is warranted by alfi GmbH Germany. The Thermos brand quality guarantee is valid in addition to country-specific warranty claims. Thermos insulated containers conform to the currently valid European standard DIN EN 12546. alfi guarantees the material and workmanship for 2 years after the date of purchase and the insulation performance for up to 5 years. Please keep your sales receipt! This must accompany your bottle if returning in the event of a complaint. The guarantee does not cover damages caused by improper handling. The guarantee also becomes invalid in case of faults or defects arising from repairs and/or modifications carried out by unauthorised third parties.

FR ENTRETIEN ET UTILISATION

- Avant la première utilisation et le plus tôt possible après chaque utilisation, laver tous les composants avec de l'eau chaude savonneuse. Bien rincer et laisser sécher.
- Le contenant doit être lavé périodiquement. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un mélange d'eau et de bicarbonate de soude ou de détergent liquide. Bien rincer après le lavage. NE PAS laisser le bouchon/couvercle sur le contenant pendant le lavage. Laisser tremper une nuit entière donne d'excellents résultats. Toujours rincer avant d'utiliser de nouveau.
- Ne jamais laver au lave-vaisselle. Il est recommandé de laver le produit à la main pour obtenir de meilleurs résultats.
- NE PAS immerger dans l'eau.
- NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

- NE PAS utiliser de javellissants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.
- Préablement chauffer ou refroidir le contenant à l'eau pour assurer une utilisation efficace et pour réduire le risque de bris de l'isolant en verre. Mettre le couvercle, laisser reposer de 5 à 10 minutes et vider. Ne jamais utiliser de fours à micro-ondes ou ordnaires à cette fin.
- NE PAS laisser sur la cuisinière.
- NE vous servez PAS d'outils ou d'instruments pour ouvrir le récipient avec force.
- Si vous n'arrivez pas à ouvrir le récipient avec les mains, veuillez l'apporter au centre de traitement des déchets le plus proche.

Fonctionnement du bouchon verseur dévissable :

1. Pour fermer, vissez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Pour verser, dévissez le bouchon d'un demi à un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à ce que la flèche indiquant l'ouverture pointe vers le bas. Remarque : Il n'est pas nécessaire de retirer le bouchon pour déverser le liquide. Pour reformer, vissez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Pour nettoyer le bouchon ou remplir la bouteille, retirez le bouchon en le dévissant (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
4. Assurez-vous après chaque utilisation que le bouchon est complètement refermé.

MISE EN GARDE

- La supervision d'un adulte est requise lorsque le produit contient des liquides ou des aliments chauds - les liquides ou les aliments chauds peuvent brûler l'utilisateur.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance avec le produit.
- Pour éviter les risques de blessures, ne pas laisser un enfant marcher ou courir avec le produit.
- Toujours vérifier la température de l'aliment ou du liquide avant de le servir à un enfant.
- Ne pas trop remplir le produit. Les liquides ou des aliments

- chauds peuvent brûler l'utilisateur.
- NE PAS boire directement à même le produit ou par le bouchon (sauf pour les produits munis d'un couvercle avec ouverture prévue à cette fin).
- Vérifier le bouchon périodiquement. Le produit risque de fuir si le bouchon est usé. Toute fuite de liquide brûlant peut causer un éboulement.
- Pour minimiser la croissance bactérienne, ne pas utiliser pour garder au chaud des produits laitiers ou des aliments pour nourrisson. Les produits qui périssent rapidement ne doivent pas être conservés dans le contenant pendant des périodes prolongées.
- NE PAS utiliser pour conserver des boissons gazeuses ou de la glace sèche. Le bouchon et le contenu pourraient être éjectés avec force, ou il pourrait y avoir une fuite.
- Pour éviter tout débordement, remplissez le récipient UNIQUEMENT jusqu'à la base du bouchon. L'utilisateur risque de s'éboullanter si du liquide brûlant est libéré du récipient.

- De manière générale, évitez de laisser des aliments ou de la boisson plus de 24 heures dans le récipient. Toutefois, la rapidité avec laquelle les aliments ou la boisson se détériorent varie en fonction de plusieurs facteurs. Certains aliments ou certaines boissons, tels que les produits laitiers ou les mets ou boissons à base de tomates par exemple, peuvent s'altérer plus rapidement que d'autres.
- Si des aliments ou de la boisson sont restés plus de 24 heures dans le récipient, ou si vous pensez qu'ils se sont détériorés, soyez prudent en ouvrant le récipient. De la pression peut se former à l'intérieur du récipient sous l'effet de la fermentation des aliments ou de la boisson, pouvant amener le contenu ou le bouchon à être éjectés de force. Dans de telles circonstances, avant d'ouvrir le récipient, VÉLLEZ À NE POINTER L'OUVERTURE DU RÉCIPENT NI VERS VOUS EN TANT QU'UTILISATEUR NI VERS AUCUNE AUTRE PERSONNE AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE.

Garantie de qualité isotherme

Cette garantie est donnée par alfi GmbH Deutschland. La

garantie de qualité isotherme s'applique outre les droits de garantie en vigueur dans chaque pays. Les réceptifs isothermes répondent à la norme européenne en vigueur DIN EN 12546. alfi accorde une garantie de 2 ans sur le matériel et la finition à compter de la date d'achat et de 5 ans sur la capacité isolante. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr. Celle-ci devra être jointe à l'article en cas de réclamation. Les dommages causés par l'acheteur résultant d'une utilisation incorrecte n'ouvrent droit à aucune garantie. L'obligation de garantie est également annulée en cas de défauts ou de vices dus à des réparations ou des modifications effectuées par des tiers non agréés.

IT USO E MANUTENZIONE

- Prima del primo utilizzo e, il prima possibile, dopo ogni utilizzo, lavare tutte le parti con acqua calda saponata. Sciacquare abbondantemente e lasciar asciugare completamente.
- Il contenitore deve essere pulito periodicamente. I risultati migliori si ottengono utilizzando una miscela di acqua e bicarbonato di sodio oppure detergente liquido per piatti. Poi sciacquare abbondantemente. NON mettere il tappo/coperchio quando si utilizza questo metodo di pulizia. L'ammollo per una notte consente risultati eccellenti. Sciacquare sempre prima del successivo utilizzo.
- Non usare mai la lavastoviglie per la pulizia. Si raccomanda il lavaggio a mano per ottenere i migliori risultati.
- NON immergere in acqua.
- NON usare detersivi abrasivi o spugnette abrasive, perché la finitura si può sbiadire.
- NON usare candeggina o detersigenti contenenti cloro su nessuna parte del prodotto.
- Pre-riscaldare o pre-raffreddare il contenitore con acqua per garantire un uso efficiente e ridurre il rischio di rottura del riempitore in vetro. Appicare il coperchio, lasciar riposare da 5 a 10 minuti e vuotare. Non usare forni a microonde o tradizionali a questo scopo.

- NON usare sul piano cottura.
- NON usare strumenti o dispositivi per aprire con forza il contenitore.
- Se non siete in grado di aprire il contenitore con la semplice pressione della mano, smaltitelo presso il vostro centro di raccolta rifiuti differenziati.

Funzionamento del tappo gira e versa:

1. Per sigillare, ruotare il tappo in senso orario.
2. Per versare, ruotare il tappo in senso anti-orario per ½ - 1 di giro, in modo che l'apposito indicatore sia rivolto verso il basso. Nota: Non occorre togliere il tappo per versare il liquido. Ruotare il tappo in senso orario per sigillare nuovamente.
3. Per togliere il tappo per la pulizia o per riempire, ruotarlo in senso anti-orario.

ATTENZIONE

- Usare solo sotto la supervisione di un adulto quando il prodotto contiene liquidi o cibi caldi (i liquidi e cibi caldi possono causare ustioni all'utente).
- Non lasciare mai i bambini incustoditi mentre usano il prodotto.
- Per evitare eventuali lesioni, non lasciare che i bambini camminino o corrano con il prodotto.
- Verificare sempre la temperatura del cibo e del liquido prima di somministrarlo al bambino.
- NON riempire eccessivamente il prodotto. I liquidi o cibi caldi possono provocare ustioni all'utente.
- NON bere direttamente dal prodotto o dal tappo (ad eccezione dei prodotti muniti di apposito coperchio per bere).
- Controllare il tappo periodicamente. Con un tappo usurato il prodotto può avere perdite. La perdita di liquidi caldi può causare ustioni all'utente.
- Al fine di minimizzare la proliferazione di batteri, non utilizzare per tenere in caldo prodotti a base di latte o alimenti per bambini. Non conservare a lungo all'interno del