

Vor dem ersten Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Etiketten. Reinigen Sie das Produkt anschließend mit warmem Wasser und mildem Spülmittel, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Trocknen Sie das Produkt gründlich ab, bevor Sie es verwenden.

Produkteigenschaften und Empfehlungen

Unsere Backhelfer aus Kunststoff/Silikon/Edelstahl kombinieren Funktionalität und Komfort: Die Produkte und Griffe sind so gestaltet, dass sie sicher und bequem in der Hand liegen, selbst bei längeren Arbeiten in der Küche. Dank Auswahl der passenden Kunststoffe und Materialien behalten die Backhelfer ihre Stabilität auch bei intensivem Gebrauch. Ob Schneebesen, Teigschaber, Ausrollmatten oder Backpinsel – jedes Werkzeug ist perfekt für seinen Einsatzbereich ausgelegt und erleichtert die Arbeit in der Küche.

Reinigung

Unsere Backhelfer aus Silikon, Kunststoff und/oder Edelstahl sind spülmaschinengeeignet, was die Reinigung besonders unkompliziert macht. Um ihre Langlebigkeit zu fördern, können sie auch von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel oder metallische Schwämme, um die Oberfläche zu schützen. Lagern Sie die Helfer an einem trockenen Ort, um sie in einwandfreiem Zustand zu halten.

Schutzhinweis

Backhelfer sollten von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden, insbesondere, wenn sie scharfe oder bewegliche Teile enthalten. Beachten Sie die Hitzebeständigkeit der Materialien. Backhelfer aus Holz und Kunststoff/Silikon sind nicht für direkte Berührung mit offenen Flammen oder sehr heißen Oberflächen geeignet. Prüfen Sie die Angaben zur maximalen Temperaturbeständigkeit vor der Verwendung in Verbindung mit Backöfen, Herden oder heißen Speisen. Verwenden Sie die Backhelfer ausschließlich für ihren vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch kann die Funktion beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sollten vor und nach der Nutzung sorgfältig gereinigt werden, um hygienische Standards sicherzustellen und Verunreinigungen zu vermeiden. Prüfen Sie die Produkte regelmäßig auf Abnutzungen oder Schäden. Produkte mit sichtbaren Rissen oder Brüchen sollten entsorgt werden, um Verletzungen oder ungewollte Materialrückstände in Lebensmitteln zu vermeiden.