

- dull the finish.
- DO NOT use bleach or cleaners containing chlorine on any parts of the product.
- Pre-heat or pre-cool the container with water to ensure efficient use and to reduce the risk of breakage of the glass filler. Attach lid, let stand 5 to 10 minutes, and empty. Never use microwave or conventional ovens for this purpose.
- DO NOT use on the stove top.
- DO NOT use tools or devices to force the container to open.
- If you are unable to open the container using hand pressure, dispose of it at your local waste facility.

CAUTION

- Use only with adult supervision when product contains hot liquids or hot foods – hot liquids or hot foods can scald user.
- Never leave child unattended while using this product.
- To avoid possible injury, do not let child walk or run with product.
- Always test temperature of food or liquid before feeding to your child.
- DO NOT overfill product. Hot liquids or foods can scald user.
- DO NOT drink directly from the product or from the stopper (except products equipped with a direct drink lid).
- Check the stopper periodically. A worn stopper may cause the product to leak. Leakage of hot liquids may scald user.
- In order to minimise bacterial growth, do not use to keep warm milk products or baby food. Contents that spoil easily

- should not be kept in the product for prolonged periods.
- DO NOT use to store or carry carbonated drinks or dry ice. May cause stopper and contents to eject forcefully or leak.
- To prevent overflow, DO NOT fill above the bottom of the stopper. Hot liquids may scald user if overflow occurs.
- In general, food and/or beverages should not be left in the container for longer than 24 hours. The rate at which food and/or beverages spoil depends on several factors, however. Certain foods and/or beverages, such as dairy and tomato-based foods and/or beverages, for example, may start to spoil sooner.
- If food and/or beverages are left in the container longer than 24 hours, or you suspect spoilage, use caution when opening the container. Food and/or beverage spoilage can cause pressure inside the container to build, possibly leading to the forceful ejection of the stopper or contents. In such circumstances, before attempting to open the container, ENSURE THE OPENING IS POINTED AWAY FROM THE USER OR OTHER PERSONS TO AVOID INJURY.

Thermos brand quality guarantee

This guarantee is warranted by alfi GmbH Germany. The Thermos brand quality guarantee is valid in addition to country-specific warranty claims. alfi guarantees the material and workmanship for 2 years after the date of purchase. In the case of a complaint, please contact the dealer who sold the product. Please keep the purchase receipt, which is mandatory for the processing. The guarantee does not cover damages

caused by improper handling. The guarantee also becomes invalid in case of faults or defects arising from repairs and/or modifications carried out by unauthorised third parties.

alfi GmbH
Ernst-Abbe-Str. 14
D-97877 Wertheim
www.thermos.eu

THERMOS is a registered trademark in over 115 countries.

THERMOcafé™
by **THERMOS**

DESKTOP MUG TRINKBECHER
0,35L

DESKTOP MUG DRINKING MUG
0,35L



www.thermos.eu

THERMOS is a registered trademark in over 115 countries.

DE BENUTZERHINWEISE

- Reinigen Sie alle Teile mit warmem Seifenwasser vor dem ersten Gebrauch und schnellstmöglich nach jeder Nutzung. Spülen Sie alle Teile sorgfältig ab und lassen Sie diese gut belüftet trocknen.
- Der Behälter sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Die besten Ergebnisse können mit einer Mischung aus Wasser und Natron oder Spülmittel erzielt werden. Setzen Sie den Deckel/Verschluss nicht während dieses Reinigungsverfahrens auf. Einweichen über Nacht erzielt exzellente Ergebnisse. Vor jeder erneuten Verwendung ausspülen.
- Bei der Reinigung keine Spülmaschinen verwenden, für beste Ergebnisse wird die Handwäsche empfohlen. Nicht in Wasser eintauchen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel oder chlorhaltige Reinigungsmittel für irgendeinen Teil des Produkts.
- Heizen oder kühlen Sie den Behälter mit Wasser vor, um die effiziente Nutzung zu gewährleisten und das Risiko eines Bruches des Glassfilters zu verringern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Mikrowelle, auf der Herdplatte oder in irgendeiner Art von Ofen.
- Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Geräte, um den Behälter gewaltsam zu öffnen.
- Sollten Sie den Behälter nicht mit der Hand öffnen können, unterlassen Sie das Öffnen und entsorgen Sie den Behälter über Ihre örtliche Abfallentsorgungseinrichtung.

WARNUNG

- Nur unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden, wenn das Produkt heiße Flüssigkeiten oder Nahrungsmittel enthält - diese können den Benutzer verbrühen.
- Nicht unbeaufsichtigt in Kinderhänden lassen.
- Um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden, lassen Sie Ihr Kind mit dem Produkt weder laufen noch rennen.
- Prüfen Sie vor dem Verzehr immer die Temperatur.
- Überfüllen Sie das Produkt nicht. Heiße Flüssigkeiten oder Nahrungsmittel können den Benutzer verbrühen.
- Trinken Sie nicht direkt vom Gefäß oder vom Stopfen (ausgenommen sind Produkte, die mit einem direkten Trinkverschluss ausgestattet sind).
- Überprüfen Sie den Stopfen in regelmäßigen Abständen. Ein abgenutzter Stopfen könnte ein Auslaufen des Inhalts verursachen. Auslaufende heiße Flüssigkeiten könnten den Benutzer verbrühen.
- Um bakterielles Wachstum zu verhindern, bewahren Sie keine Milchprodukte oder Babynahrung im Behälter auf. Leicht verderbliche Inhalte sollten im Behälter nicht über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie den Behälter nicht zur Lagerung oder zum Transport von Trockeneis. Dies könnte dazu führen, dass der Deckel/Stopfen und der Inhalt gewaltsam ausgestoßen werden oder der Inhalt ausläuft.
- Um Überfüllung zu vermeiden, befüllen Sie das Gefäß nicht bis über den Stopfen. Der Benutzer könnte beim Überfüllen

von heißen Flüssigkeiten verbrüht werden.

- Im Allgemeinen sollte der Inhalt nicht länger als 24 Stunden in dem Behälter verbleiben. Der Zeitraum bis zum Verderben des Inhalts hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Manche Inhalte verderben schneller, beispielsweise Milch- und/oder Tomatenprodukte. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn das Produkt mit einem leicht verderblichen Inhalt gefüllt ist.
- Wenn sich der Inhalt schon länger als 24 Stunden in dem Behälter befindet oder Sie der Meinung sind, dass der Inhalt verdorben sein könnte, öffnen Sie den Behälter vorsichtig. Ein verdorbener Inhalt kann dazu führen, dass der Druck im Inneren des Behälters steigt und der Stopfen oder der Inhalt möglicherweise gewaltsam herausgestoßen wird. In solchen Fällen MÜSSEN SIE VOR DEM ÖFFNEN DES BEHÄLTERS SICHERSTELLEN, DASS DIE ÖFFNUNG WEG VOM ANWENDER ODER ANDEREN PERSONEN GERICHTET IST, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

Thermos Qualitätsgarantie

Diese Garantie wird durch die alfi GmbH Deutschland gewährt. Neben den länderspezifischen Gewährleistungsansprüchen gilt die Thermos Qualitätsgarantie. alfi gewährt ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf, dieser wird zwingend für die Abwicklung benötigt. Auf selbst verursachte Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, besteht

kein Garantieanspruch. Die Garantieverpflichtung erlischt ebenfalls, wenn Fehler oder Mängel entstehen, die auf Reparaturen und Abänderungen durch nicht autorisierte Dritte zurückzuführen sind.

alfi GmbH
Ernst-Abbe-Str. 14
D-97877 Wertheim
www.thermos.eu

THERMOS ist eine eingetragene Marke in über 115 Ländern.

EN CARE AND USE

- Before first use, and as soon as possible after each use, wash all parts with warm, soapy water. Rinse thoroughly and allow time to dry.
- The container should be periodically cleaned. The best results are obtained using a mixture of water and bicarbonate of soda or washing up liquid. Rinse thoroughly afterwards. DO NOT put the stopper/lid on whilst using this cleaning method. Soaking overnight produces excellent results. Always rinse before re-use.
- Never use in a dishwasher to clean, hand washing is recommended for best results.
- DO NOT immerse in water.
- DO NOT use abrasive cleaners or scrubbers since they may