KDM GmbH
Zielstattstr. 40
D-81379 München
Mail: info@fuerstenhof-haushaltswaren.de

Gebrauchsanweisung

Stand: 11/2025 V3
Produkt: Küchenhelfer zum Kochen mit Kochgeschirr
Artikel: 0623016

1. Allgemeine Hinweise und bestimmungsgemäße Verwendung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden.

Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

2. Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt



Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.

Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

3. Gebrauchshinweise

Spülen Sie den Küchenhelfer vor dem ersten Gebrauch in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel ab. Trocknen Sie den Küchenhelfer danach gut ab.

Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehene Verwendung, beim Kochen.
Beschädigte Produkt sollte ausgetauscht werden.

Lassen Sie das Produkt nicht in der heißen Pfanne oder dem Topf liegen, der Griff kann heiß werden und das Produkt kann sich verformen oder sogar schmelzen.

Verwenden Sie Ihren Küchenhelfer nur für das geeignete Kochgeschirr. Beachten Sie dazu die Vorgaben und Hinweise auf Ihrem Kochgeschirr. Nicht alle Materialien sind zum Beispiel für alle Beschichtungen geeignet.

Bitte beachten Sie, dass beim Kochen Öle und Fette sehr heiß werden und spritzen. Es darf kein Wasser in heiße Fette/Öle gegossen werden.

4. Aufbewahrung, Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Küchenhelfer nach jedem Gebrauch. Lassen Sie die Küchenhelfer nicht im Spülwasser liegen und trocknen Sie das Produkt direkt nach der Reinigung gut ab. Dadurch vermeiden Sie Wasserflecken.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und/oder säurehaltigen Reinigungsmittel und auch keine Metallschwämme.

Bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der Geschirrspülmaschine.

5. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale.