

Gebrauchsanweisung



Produkt: Messer und Messersets
Stand: 01/2025 V2
Artikel: 0621944

1. Allgemeine Hinweise und bestimmungsgemäße Verwendung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden.

Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

2. Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt

Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.



Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



Beim Schneiden oder auf Piksen von zu harten Lebensmitteln besteht die Gefahr abzurutschen. Sie können sich verletzen!



3. Gebrauchshinweise

Spülen Sie das Messer vor dem ersten Gebrauch in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel ab. Trocknen Sie das Messer danach gut ab.

Fassen Sie das Messer nur am Griff an und achten Sie bei der Nutzung darauf, dass Sie keine feuchten oder öligen Hände haben.

Das Produkt ist nicht für die Mikrowelle geeignet.

Beim Schneiden oder auf Piksen von zu harten Lebensmitteln besteht die Gefahr abzurutschen. Sie können sich verletzen!

4. Aufbewahrung, Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Messer nach jedem Gebrauch. Lassen Sie das Messer nicht im Spülwasser liegen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und/oder säurehaltigen Reinigungsmittel und auch keine Metallschwämme.

Trocknet Sie das Messer direkt nach der Reinigung gut ab.

Bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der Geschirrspülmaschine. Räumen Sie das Messer auf jeden Fall mit der Spitze nach unten ein.

Lagern Sie das Messer an einem sicheren Ort und lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt bei dem Messer.



5. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale.