

Gebrauchsanweisung

Produkt: Geschirr aus Porzellan, Steingut, Steinzeug und Kunststoff
Stand: 01/2025 V2
Artikel: 0622408



1. Allgemeine Hinweise und bestimmungsgemäße Verwendung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden.

Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

2. Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt

Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.



Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

3. Gebrauchshinweise

Spülen Sie das Geschirr vor dem ersten Gebrauch von Hand mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel ab. Trocknen Sie das Geschirr danach gut ab.

Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehene Verwendung, zur Ablage von Lebensmitteln und zum Trinken.

4. Aufbewahrung, Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Geschirr nach jedem Gebrauch. Lassen Sie das Geschirr nicht im Spülwasser liegen und trocknen Sie das Geschirr direkt nach der Reinigung gut ab. Dadurch vermeiden Sie Wasserflecken

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und/oder säurehaltigen Reinigungsmittel und auch keine Metallschwämme.

Bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der Geschirrspülmaschine.

Das Produkt ist nicht mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.

5. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale.