

 alfi GmbH Ernst-Abbe-Str. 14 D-97877 Wertheim www.thermosbrand.de MADE IN CHINA THERMOS ist eine eingetragene Marke in über 115 Ländern. THERMOS is a registered trademark in over 115 countries. 4001 VAKUUM ISOLIERUNG DOPPELWANDIGER EDELSTAHL 470 ml SPEISEGEFÄSS VACUUM INSULATED STAINLESS STEEL DOUBLE WALL 470 ml FOOD JAR	 fuoriuscire o essere espulsi fuori con forza. • Per evitare che traccini, NON riempirla oltre la base del coperchio. I liquidi caldi, se trascinano, possono ustionare l'utente. • In linea generale, gli alimenti e/o bevande non devono essere lasciati nel contenitore oltre le 24 ore. La rapidità con cui deperiscono gli alimenti e/o le bevande dipende, comunque, da svariati fattori. Alcuni alimenti e/o bevande, quali i latticini e alimenti a base di pomodoro e/o le bevande, ad esempio, possono iniziare a deperire prima. • Se gli alimenti e/o bevande vengono lasciati nel contenitore oltre le 24 ore, o si sospetta che siano deperiti, usare cautela nell'aprire il contenitore. Il deperimento del cibo e/o le bevande può causare pressione all'interno del contenitore al tal punto che il coperchio o il contenuto potrebbero essere espulsi con forza. In tali circostanze, prima di cercare di aprire il contenitore, ACCERTARSI DI RIVOLGERE L'APERTURA LONTANO DALL'UTENTE O ALTRE PERSONE PRESENTI, PER EVITARE LESIONI. Garanzia di qualità thermos Questa garanzia viene fornita dalla alfi GmbH Germania. Oltre ai diritti di garanzia specifici del Paese si applica anche la garanzia di qualità thermos. I recipienti alfa thermos sono conformi alla norma europea DIN EN 12546, all fornisce una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto sul materiale e sulla fabbricazione, e di 5 anni sull'isolamento. Si prega di conservare lo scontrino. In caso di reclami questo ci deve essere spedito insieme all'articolo. Non sussiste alcun diritto di garanzia sui danni autoproducibili riconducibili ad una manipolazione scorretta. L'obbligo di garanzia decade anche se si presentano danni o difetti riconducibili a riparazioni o modifiche effettuate da terzi non autorizzati.	 PL KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE • Przed pierwszym użyciem i możliwie jak najszybciej po każdym użyciu, wszystkie części należy umyć w ciepłej wodzie z płynem. Należy dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. • Pojemnik należy regularnie czyścić. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując mieszaninę wody z sodą oczyszczoną lub płynem do mycia. Następnie pojemnik należy dokładnie wypłukać. NIE nakładać korka/pokrywkę przy tej metodzie czyszczenia. Dobre rezultaty przynosi namaczanie przez noc. Pojemnik należy zawsze wypłukać przed ponownym użyciem. • Nigdy nie używać zmywarki do czyszczenia. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się mycie ręczne. • NIE zanurzać w wodzie. • NIE stosować środków ściernych lub gąbek, ponieważ mogą one zmatowić wykorzystanie. • NIE stosować wybielaczy ani środków czyszczących zawierających chlor do żadnej części produktu. • Wstępnie podgrzać lub schłodzić pojemnik z wodą, aby zapewnić efektywne wykorzystanie i zmniejszyć ryzyko pęknięcia szklanego wypełniacza. Należy pokrywkę, odstawić na 5 do 10 minut, następnie opróżnić. Do podgrzewania nigdy nie używać kuchenki mikrofalowej ani konwencjonalnej kuchenki gazowej. • NIE podgrzewać na kuchenie gazowej. • NIE NALEŻY używać narzędzi ani żadnych urządzeń do otwierania pojemnika. • Jeśli nie jesteś w stanie otworzyć pojemnika siłą dion, należy oddać go do lokalnego zakładu utylizacji odpadów. UWAGA • Jeśli pojemnik zawiera gorące płyny lub gorące potrawy, korzystanie z niego dozwolone jest tylko pod nadzorem osób dorosłych – gorące płyny lub potrawy mogą spowodować poparzenia.	 • Nigdy nie pozostawiać dziecka korzystającego z tego produktu bez opieki. • Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, nie można pozwolić dziecku chodzić ani biegać z pojemnikiem. • Zawsze sprawdzać temperaturę żywności lub płynu przed karmieniem dziecka. • NIE przepiechniać pojemnika. Gorące płyny lub żywność mogą spowodować poparzenia. • NIE pić bezpośrednio z pojemnika lub z korka (z wyjątkiem pojemników wyposażonych w pokrywki z uszkiem do bezpośredniego picia). • Należy regularnie sprawdzać korek. • Uszkodzone korki mogą powodować przeciekanie. Wyciek gorącej cieczy może spowodować poparzenie użytkownika. • W celu minimalizowania rozwoju bakterii, nie stosować pojemnika do podgrzewania produktów mlecznych ani żywności dla niemowląt, łatwo psującej się żywności nie należy trzymać z produktami o przedłużonej trwałości. • NIE należy używać do przechowywania napojów gazowanych ani suchego lodu. Może to spowodować gwałtowne wystrzelenie korka oraz zawartości lub wyciek. • Aby uniknąć przepiechnienia, pojemnika NIE NALEŻY napełniać powyżej dolnej części korka. W przypadku przepiechnienia gorące płyny mogą spowodować poparzenie użytkownika. • Zasadniczo w pojemniku nie należy przechowywać żywności ani napojów dłużej niż 24 godziny. Szybkość, z jaką jedzenie lub napoje psują się zależy jednak od różnych czynników. Niektóre produkty szybko psują się, takie jak np. nabiał, produkty (lub napoje zawierające pomidory mogą zacząć się psuć wcześniej. • W przypadku pozostawienia żywności lub napoju w pojemniku na dłużej niż 24 godziny lub jeśli istnieje podejrzenie ich zepsucia, należy zachować ostrożność podczas otwierania pojemnika. Psujące się żywności (lub napojów może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrz pojemnika, co może prowadzić do gwałtownego wystrzelenia korka lub zawartości pojemnika. W takich okolicznościach, przed przystąpieniem do otwarcia pojemnika, UPEWNIĆ SIĘ,	 ZE OTWÓR NIE JEST SKIEROWANY W STRONĘ UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY, CO MOGŁOBY SPOWODOWAĆ OBRĄŻENIA. Gwarancja jakości termosu Niniejsza gwarancja zapewnia firmie alfi GmbH Niemcy. Oprócz rozszerzeń gwarancyjnych dla poszczególnych krajów obowiązują również gwarancja jakości termosu. Należnie termotekcyjne są zgodne z obowiązującą europejską normą DIN EN 12546. Firma alfi udziela dwuletniej gwarancji od dnia zakupu na materiał i jakość wykonania oraz pięcioletniej na właściwości izolacyjne. Prosimy zachować dowód zakupu! W przypadku reklamacji należy wysłać go wraz z produktem. Za szkody powstałe z własnej winy, mogące wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z produktem, nie udziela się gwarancji. Gwarancja wygasa również w przypadku błędów lub wad wynikających z napraw i modyfikacji dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione. CZ PŁA A POUŻITI • Před prvním použitím, a co nejdříve po každém použití, umyte všechny části teplou vodou s mýdlem. Důkladně opláchněte a nechte uschnout. • Čištěte nádobu pravidelně. Nejlepší výsledky čišněním roztokem jedlé sody ve vodě nebo tekutým mycím prostředkem. Poté důkladně opláchněte. Při této metodě čišnění NENASAZUJTE zátku/víčko. Vynikající výsledky přináší namoření přes noc. Před opakovaným použitím vždy opláchněte. • Nikdy nemylejte v myčce nádobí. Pro nejlepší výsledky se doporučuje ruční mytí. • NEPOŇRUŠUJTE do vody. • NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky nebo drátěrky, protože mohou poškodit povrch. • Na žádné části výrobku NEPOUŽÍVEJTE bělidla nebo čisticí	 prostředky obsahující chlor. • Nádobu předem ohřejte nebo ochlaďte vodou, abyste zajistili účinné použití a snížili nebezpečí prasknutí skleněné nádoby. Nasaďte víčko, nechte stát 5 až 10 minut a vyprázdněte. K tomuto účelu nikdy nepoužívejte mikrovlnnou nebo běžnou troubu. • NEOHŘÍVEJTE na sporáku. • NEPOUŽÍVEJTE žádné nářadí nebo zařízení pro otvírání nádobí. • Pokud nedokázáte otevřít nádobu rukou, zlikvidujte ji prostřednictvím místního sběrného dvora. UPOZORNĚNÍ: • Když obsahuje horké kapaliny nebo horké jídlo, používejte pouze pod dohledem dospělé osoby – horké kapaliny nebo horké jídlo mohou uživatel způsobit popáleniny. • Při používání tohoto výrobku nikdy nenechávejte děti bez dozoru. • Abyste zabránili možnému zranění, nedovolte dětem chodit nebo bít s výrobkem. • Než začnete dít kmit, vždy nejdříve vykoušejte teplotu jídla nebo tekutín. • Výrobek NEPŘEPLŮJTE. Horké kapaliny nebo jídlo mohou uživatele popálit. • Nepřijívejte přímo z výrobku nebo ze zátky (kromě výrobků opatřených víčkem k přímému pití). • Zátku pravidelně kontrolujte. Opotřebovaná zátkka může způsobit, že výrobek nebude těsnit. Únik horkých tekutin může opařit uživatele. • Aby se minimalizoval bakteriální růst, nepoužívejte k udržování ohřátých mléčných výrobků ani dětské stravy. Obsah, který se snadno kazí, by neměl být ve výrobku uchovávaný po delší dobu. • NEPOUŽÍVEJTE k uchování nebo přípravě sycených nápojů ani suchého ledu. Může to způsobit, že zátkka vystřelí nebo obsah vyteče. • Abyste zabránili přepálení, NEPLŮJTE nad úroveň dna zátky. Horké tekutiny mohou opařit uživatele, pokud dojde k přetečení.	 • Obecně platí, že jako a nápoje nemají ponechávat v nádobě dle než 24 hodin. Rychlost kažení jídla a nápojů však závisí na několika faktorech. Například některé potraviny a nápoje, například mléčné výrobky nebo potraviny a nápoje s rařaty, se mohou začít kazit dříve. • Pokud jsou potraviny a nápoje ponechány v nádobě dle než 24 hodin nebo očekáváte znečištění, dříve je otevírání nádobí pozor. Kažení potravín a nápojů však způsobí zvýšení tlaku uvnitř nádobí, a případně větší k prudkému vystředění zátky nebo obsahu. V takových případech před pokusem otevřít nádobu OVĚŘTE, ŽE OTVORY SMĚRUJÍ PŘYČ OD UŽIVATELE NEBO JINÝCH OSOB, ABY SE ZABRÁNILO ZRANĚNÍ. Záruka kvality termosky Tuto záruku poskytuje společnost Alfi GmbH Německo. Pro jednotlivé země platí Záruka kvality pro termosky. Termotekčné nádobu vyhovuje platné evropské normě DIN EN 12546. Alfi poskytuje záruku 2 roky od zakoupení na materiál a zpracování a 5 let na funkčnost izolace. Prosimu, uschovejte si doklad o koupi! V případě reklamacie musí být základn s výrobkem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací. Záruka se také nevztahuje na vady či nedostatky způsobené opravami či úpravami neoprávněnými osobami. 04/2016	 VAKUUM ISOLIERUNG DOPPELWANDIGER EDELSTAHL 470 ml SPEISEGEFÄSS VACUUM INSULATED STAINLESS STEEL DOUBLE WALL 470 ml FOOD JAR
---	--	--	--	---	--	---	--

 DE Benutzerhinweise Speisegefäß Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen und gut belüftet trocknen lassen. Nach jedem Gebrauch Speisegefäß und Verschluss mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen, trocknen lassen und stets geöffnet aufbewahren. Alle Teile sind Top-Reck-Spülmaschinengeeignet. Es wird die Reinigung von Hand empfohlen. Außen ein feuchtes weiches Tuch verwenden, keine kratzenden Bürsten oder Scheuerschwämme! Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir Natron in heißem Wasser aufzulösen und über Nacht im Gefäß stehen zu lassen. Gefäß dabei nicht verschließen. Nicht ins Wasser eintauchen, keine Bleichmittel oder chlorhaltige Reiniger verwenden. Zum Befüllen Deckel vollständig abschrauben, danach wieder zuschrauben. Dieses Gefäß ist absolut dicht. Speisegefäß max. 2 cm bis zur Unterlante des Gefäßes befüllen. Die optimale Isolierleistung wird durch vorheriges Ausspülen mit kaltem Wasser bei kalten Getränken oder mit heißem Wasser bei heißen Getränken erzielt. Achtung, nicht auf der Herdplatte, im Backofen oder der Mikrowelle vorwärmen Sicherheitshinweise Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Nicht unbeaufsichtigt in Kinderhänden lassen. Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Kinder mit dem Produkt nicht rennen oder gehen. Keine Milchprodukte oder Babynahrung warmhalten. Gefahr von Bakterienwachstum! Keine Eiswürfel, Trockeneis oder kohensäurehaltige Getränke. Gefäß nur für Lebensmittel geeignet. Leicht verderbliche Produkte sollten nicht länger als notwendig im Gefäß verbleiben. Essen Sie stets vorsichtig aus dem Gefäß und füllen Sie es nicht zu voll! Verbrühungsgefahr!	 Thermos Qualitätsgarantie Diese Garantie wird durch die alfi GmbH Deutschland gewährt. Neben den länderspezifischen Gewährleistungsansprüchen gilt die Thermos Qualitätsgarantie. Thermos Isoliergefäße entsprechen der gültigen europäischen Norm DIN EN 12546, alfi gewährt ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung und 5 Jahre auf die Isolierleistung. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf! Im Falle von Reklamationen ist er mit dem Artikel einzusenden. Auf selbst verursachte Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, besteht kein Garantieanspruch. Die Garantieverpflichtung erlischt ebenfalls, wenn Fehler oder Mängel entstehen, die auf Reparaturen und Änderungen durch nicht autorisierte Dritte zurückzuführen sind. EN CARE AND USE • Before first use, and as soon as possible after each use, wash all parts with warm, soapy water. Rinse thoroughly and allow time to dry. • The container should be periodically cleaned. The best results are obtained using a mixture of water and bicarbonate of soda or washing up liquid. Rinse thoroughly afterwards. DO NOT put the stopper/lid on whilst using this cleaning method. Soaking overnight produces excellent results. Always rinse before re-use. • All parts are top rack dishwasher safe; however, hand washing is recommended for best results. • DO NOT immerse in water. • DO NOT use abrasive cleaners or scrubbers since they may dull the finish. • DO NOT use bleach or cleaners containing chlorine on any parts of the product. • Pre-heat or pre-cool the container with water to ensure efficient use and to reduce the risk of	 breakage of the glass filler. Attach lid, let stand 5 to 10 minutes, and empty. Never use microwave or conventional ovens for this purpose. • DO NOT use on the stove top. • DO NOT use tools or devices to force the container to open. • If you are unable to open the container using hand pressure, dispose of it at your local waste facility. CAUTION • Use only with adult supervision when product contains hot liquids or hot foods – hot liquids or hot foods can scald user. • Never leave child unattended while using this product. • To avoid possible injury, do not let child walk or run with product. • Always test temperature of food or liquid before feeding to your child. • DO NOT overfill product. Hot liquids or foods can scald user. • DO NOT drink directly from the product or from the stopper (except products equipped with a direct drink lid). • Check the stopper periodically. A worn stopper may cause the product to leak. Leakage of hot liquids may scald user. • In order to minimise bacterial growth, do not use to keep warm milk products or baby food. Contents that spoil easily should not be kept in the product for prolonged periods. • DO NOT use to store or carry carbonated drinks or dry ice. May cause stopper and contents to eject forcefully or leak. • To prevent overflow, DO NOT fill above the bottom of the stopper. Hot liquids may scald user if overflow occurs. • In general, food and/or beverages should not be left in the container for longer than 24 hours. The rate at which food and/or beverages spoil depends on several factors; however, Certain foods and/or	 beverages, such as dairy and tomato-based foods and / or beverages, for example, may start to spoil sooner. • If food and/or beverages are left in the container longer than 24 hours, or you suspect spoilage, use caution when opening the container. Food and/or beverage spoilage can cause pressure inside the container to build, possibly leading to the forceful ejection of the stopper or contents. In such circumstances, before attempting to open the container, ENSURE THE OPENING IS POINTED AWAY FROM THE USER OR OTHER PERSONS TO AVOID INJURY. Thermos brand quality guarantee This guarantee is warranted by alfi GmbH Germany. The Thermo brands quality guarantee is valid in addition to country-specific warranty claims. Thermos insulated containers conform to the currently valid European standard DIN EN 12546, alfi guarantees the material and workmanship for 2 years after the date of purchase and the insulation performance for up to 5 years. Please keep your sales receipt! This must accompany your bottle if returning in the event of a complaint. The guarantee does not cover damages caused by improper handling. The guarantee also becomes invalid in case of faults or defects arising from repairs and/or modifications carried out by unauthorised third parties. FR ENTRETIEN ET UTILISATION • Avant la première utilisation et le plus tôt possible après chaque utilisation, laver tous les composants avec de l'eau chaude savonneuse. Bien rincer et laisser sécher. • Le contenant doit être lavé périodiquement. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un mélange d'eau et de bicarbonate de soude ou de détergent	 liquide. Bien rincer après le lavage. NE PAS laisser le bouchon/couvercle sur le contenant pendant le lavage. Laisser tremper une nuit entière dans de excellents résultats. Toujours rincer avant d'utiliser de nouveau. • Ne jamais laver au lave-vaisselle. Il est recommandé de laver le produit à la main pour obtenir de meilleurs résultats. • NE PAS immerger dans l'eau. • NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fin. • NE PAS utiliser de javellissants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit. • Préalablement chauffer ou refroidir le contenant à l'eau pour assurer une utilisation efficace et pour réduire le risque de bris de l'isolant en verre. Mettre le couvercle, laisser reposer de 5 à 10 minutes et vider. Ne jamais utiliser de fours à micro-ondes ou ordinaires à cette fin. • Ne jamais laisser un enfant sans surveillance avec le produit. • Pour éviter les risques de blessures, ne pas laisser un enfant marcher ou courir avec le produit. • Toujours vérifier la température de l'aliment ou du liquide avant de le servir à un enfant. • Ne pas trop remplir le produit. Les liquides ou des aliments chauds peuvent brider l'utilisateur.	 • NE PAS boire directement à même le produit ou par le bouchon (sauf pour les produits munis d'un couvercle avec ouverture prévue à cette fin). • Vérifier le bouchon périodiquement. Le produit risque de fuir si le bouchon est usé. Toute fuite de liquide brillant peut causer un éboulement. • Pour minimiser la croissance bactérienne, ne pas utiliser pour garder au chaud des produits laitiers ou des aliments pour nourrir. Les produits qui périssent rapidement ne doivent pas être conservés dans le contenant pendant des périodes prolongées. • NE PAS utiliser de javellissant ou de produits gazeux ou de la glace sèche. Le bouchon et le contenu pourraient être éjectés avec force, ou il pourrait y avoir une fuite. • Pour éviter tout débordement, remplissez le récipient UNIQUEMENT jusqu'à la base du bouchon. L'utilisateur risque de s'ébouillanter si du liquide brillant déborde du récipient. • De manière générale, évitez de laisser des aliments ou de la boisson plus de 24 heures dans le récipient. Toutefois, la rapidité avec laquelle les aliments ou la boisson se détériorent varie en fonction de plusieurs facteurs. Certains aliments ou certaines boissons, tels que les produits laitiers ou les mets ou boissons à base de tomates par exemple, peuvent s'altérer plus rapidement que d'autres. • Si des aliments ou de la boisson sont restés plus de 24 heures dans le récipient, ou si vous pensez qu'ils se sont détériorés, soyez prudent en ouvrant le récipient. De la pression peut se former à l'intérieur du récipient sous l'effet de la fermentation des aliments ou de la boisson, pouvant amener le contenu ou le bouchon à être éjectés de force. Dans de telles circonstances, avant d'ouvrir le récipient, VEILIEZ À NE POINTER L'OUVERTURE DU RÉCIPENT NI VERS VOUS NI TANT QU'IL Y AURA DES LIQUIDES NI VERS AUTRE PERSONNE AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE.	 Garantie de qualité isotherme Cette garantie est donnée par alfi GmbH Deutschland. La garantie de qualité isotherme s'applique outre les droits de garantie en vigueur dans chaque pays. Les récipients isothermes répondent à la norme européenne en vigueur DIN EN 12546, alfi accorde une garantie de 2 ans sur le matériel et la finition à compter de la date d'achat et de 5 ans sur la capacité isolante. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr. Celle-ci devra être jointe à l'article en cas de réclamation. Les dommages causés par l'acheteur résultant d'une utilisation incorrecte n'ouvrent droit à aucune garantie. L'obligation de garantie est également annulée en cas de défauts ou de vices dus à des réparations ou des modifications effectuées par des tiers non agréés. IT USO E MANUTENZIONE • Prima del primo utilizzo e, il prima possibile, dopo ogni utilizzo, lavare tutte le parti con acqua calda saponata. Sciacquare abbondantemente e lasciar asciugare completamente. • Il contenitore deve essere pulito periodicamente. I risultati migliori si ottengono utilizzando una miscela di acqua e bicarbonato di sodio oppure detersivo liquido per piatti. Poi sciacquare abbondantemente. NON mettere il tappo/coperchio quando si utilizza questo metodo di pulizia. L'ammollo per una notte consente risultati eccellenti. Sciacquare sempre prima del successivo utilizzo. • Non usare mai la lavastoviglie per la pulizia. Si raccomanda il lavaggio a mano per ottenere i migliori risultati. • NON immergere in acqua. • NON usare detersivi abrasivi o spugnette abrasive, perché la finitura si può sbiadire. • NON usare candeggina o detersivi contenenti cloro	 su nessuna parte del prodotto. • Pre-riscaldare o pre-raffreddare il contenitore con acqua per garantire un uso efficiente e ridurre il rischio di rottura del riempitore in vetro. Applicare il coperchio, lasciar riposare da 5 a 10 minuti e vuotare. • NON usare sul piano cottura. • NON usare strumenti o dispositivi per aprire con forza il contenitore. • Se non siete in grado di aprire il contenitore con la semplice pressione della mano, smaltitelo presso il vostro centro di raccolta rifiuti differenziati. ATTENZIONE • Usare solo sotto la supervisione di un adulto quando il prodotto contiene liquidi o cibi caldi (i liquidi e cibi caldi possono causare ustioni all'utente). • Non lasciare mai i bambini incustoditi mentre usano il prodotto. • Per evitare eventuali lesioni, non lasciare che i bambini camminino o corrono con il prodotto. • Verificare sempre la temperatura del cibo e del liquido prima di somministrarlo al bambino. • NON riempire eccessivamente il prodotto. I liquidi o cibi caldi possono provocare ustioni all'utente. • NON bere direttamente dal prodotto o dal tappo (ad eccezione dei prodotti muniti di apposito coperchio per bere). • Controllare il tappo periodicamente. Con un tappo usurato il prodotto può avere perdite. La perdita di liquidi caldi può causare ustioni all'utente. • Al fine di minimizzare la proliferazione di batteri, non utilizzare per tenere in caldo prodotti a base di latte o alimenti per bambini. Non conservare a lungo all'interno del prodotto alimenti che possono deperire con facilità. • NON usare per riporre o trasportare bevande gassate o ghiaccio secco. Il tappo e il contenuto possono
---	---	--	--	--	--	--	---