Gebrauchsanweisung

Atlas Einrichtungs-Einkauf GmbH

Liebigstr. 18
D-86316 Friedberg
Mail: info@atlas-gmbh.de

Stand: 11/2025 V3
Produkt: Küchenhelfer zum Zubereiten von Speisen aus Edelstahl, Metall, Kunststoff
Artikel: 0623007

1. Allgemeine Hinweise und bestimmungsgemäße Verwendung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Produkts.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem erstmaligen Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Der Artikel ist zur Nutzung im allgemeinen Wohnbereich produziert und sollte auch nur dort aufgestellt und genutzt werden.

Unsere Produkte werden zur Nutzung für den privaten Gebrauch gefertigt und sind nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

2. Gefahren im Umgang mit Ihrem Produkt



Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt niemals als Spielzeug verwenden.

Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien oder Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

Sollte das Produkt zu Bruch gehen, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht schneiden und besonders Kinder nicht mit Bruchstücken oder eventuell scharfen Kanten in Kontakt kommen!

3. Gebrauchshinweise

Spülen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel ab. Lassen Sie die Reibe, wenn möglich an einem sicheren Ort Lufttrocknen. Sie können diese auch vorsichtig abtrocknen.

Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehene Verwendung, zum Reiben von Lebensmitteln.

Beim Reiben von zu harten Lebensmitteln besteht die Gefahr abzurutschen. Verletzungsgefahr!

Fassen Sie die Reibe nur am Griff mit trockenen und sauberen Händen an.

Achten Sie darauf, dass das Produkt einen festen Stand hat.

Sollte das Produkt beschädigt sein oder beim Benutzen blockieren dann nicht mehr verwenden.

4. Aufbewahrung, Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Küchenhelfer nach jedem Gebrauch. Lassen Sie die Küchenhelfer nicht im Spülwasser liegen. Lassen Sie das Produkt, wenn möglich an einem sicheren Ort Lufttrocknen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und/oder säurehaltigen Reinigungsmittel und auch keine Metallschwämme.

Bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der Geschirrspülmaschine.

Bewahren Sie dieses Produkt an einem sicheren und gut einsehbaren Ort außer Reichweite von Kindern auf!

5. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungssystems. Zur Entsorgung gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder der Verbraucherzentrale.