












Montageanleitung

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
+49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
Service@jaka-bk1.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bk1.de



60cm HS606-7
(A) E961011 (B) E961012 (C) E954223 (C1) E954223 (C2) E950223 (D) E950303 (G) E970020 (H) E940600 (H1) E940621 (L) E970973 (Z) E447100 703

1 → 2 → 3 ...

- 6

20x

Nr. 204
- 7

4x 3.5x15

Nr. 181
- 8

3x 4x30

Nr. 424
- 10

5x

Nr. 365
- 12






1x

Nr. 214
- 2x 4.5x15

Nr. 191
- 1x Ø8

Nr. 70
- 1x 4.5x45

Nr. 175



- 9

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherp boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
!Utilizar una base de madera!
!Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e tarpare/e esercitando solo una leggera pressione!
RUS Исползовать деревяннуу подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć oстрego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

GB Wandbefeistigung zwingend erforderlich!
A fixer impérativement au mur!
Wandbefeistigung dringend vereist!
E Il fissaggio alla parete è indispensabile!
NL Moocowanie do sciany bezwzględnie konieczne!
H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!
CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
SLO Obvezna je pritrditev na steno!
FIN Kiinnittävä ehdottomasti seinään!
S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
SK Nutná montáž na stenu!
RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
TR Duvara sabitlemesi kesinlikle gerekir!

D Alkalmazzon fa alátételt!
Nyomja le az előlapot, használgjon éles fúró, és kis nyomással furja át!
CZ Použijte dřevěný podklad!
Pritlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtajte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svetrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
A nvänd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
S Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!
RO suport de lemn!
Impingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
A nşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

GB Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E Controlar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapelületet és a rögzítő anyagokat megtelebőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Takista alustian ja kiinnitysvälineiden sopivus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Prevete vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlarıt elemanların uygunluğunu kontrol edin!

