

Aufbauanweisung (bitte aufbewahren)



NL Opbouw instructies (A.u.b. bewaren)
F Consignes d'assemblage (à conserver)
GB Directions for assembly (please save it)



vito®
Möbel zum Leben

Standardschrank - Montage Schrankkorpus

NL Standaard kast
F Armoire standard
GB Standard wardrobe
HR Standardni ormar
SLO Standardna omara
H Szekrény szabvány szerint
SK Štandardná skriňa
CZ Standardní skříň
BG Стандартен шкаф
RO Cabinet standard



Montage nur durch Fachkräfte für Möbelmontage (FMKU)!


- NL Montage alleen door specialisten!
F A ne faire monter que par les équipes spécialisées!
GB To be mounted only by mounting teams!

Lesen Sie zuerst die Aufbauanleitung und beginnen Sie dann mit der Montage.

- NL Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de opbouw instructies lezen
F Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire les consignes d'assemblage.
GB Before starting with the fitting, please read carefully the directions for assembly.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

- NL In geval van persoonlijke ongelukken en materiële schade is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de montage niet overeenkomstig de voorschriften en/of niet door een vakman werd uitgevoerd.
F Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels dus à un montage non conforme aux instructions et/ou exécuté incorrectement.
GB We will not accept any liability in case of personal injury or material damages, if not assembled according to the regulations and/or by specialists.



Beschlagsübersicht: letzte Seite


- NL Beslagoverzicht: laatste pagina F Tableau de quincaillerie: dernière page GB Fitting survey: last page



1


Boden mit Wasserwaage nach allen Richtungen exakt ausrichten!

NL Bodem met waterpas horizontaal plaatsen!
F Aligner la tablette avec le niveau à bulle d'air
GB Align base unit with a spirit level!





2

022900




BO-014/5*12



Aussenseite


NL Buitenzijde
F Côté extérieur
GB End panel

3



4

165150




SX3,5*16FLAKO

165160




EU6,3*12HRUKO

567221







RW-WINKEL-5MM

577104




RW-WINKEL/MET-VORSPAN




5

022970



DB-DU706 5*34




Mittelseite

NL Middenzijde
F Cloison de séparation
GB Middle side panel

6

165150




SX3,5*16FLAKO

165160




EU6,3*12HRUKO

567221




RW-WINKEL-5MM


577104



RW-WINKEL/MET-VORSPAN




7



8

165150




SX3,5*16FLAKO

165160




EU6,3*12HRUKO

567221




RW-WINKEL-5MM

577104




RW-WINKEL/MET-VORSPAN



9


022900



BO-014/5*12

10

165150




SX3,5*16FLAKO

165160




EU6,3*12HRUKO

567221




RW-WINKEL-5MM

577104





RW-WINKEL/MET-VORSPAN



Aussenseite




NL Buitenzijde
F Côté extérieur
GB End panel





RW 3mm



RW 5mm




11




12

567281



ABDECKK-RAFIX





ACHTUNG!

Aus Sicherheitsgründen muss das Möbelteil an der Wand befestigt werden.


Beiliegendes Befestigungsmaterial eignet sich nur für Massivwände.
Für andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

NL LET OP! Uit veiligheidsoverwegingen moet het meubeldeel aan de wand bevestigd worden.
Bijgevoegt bevestigings materiaal is alleen bruikbaar voor massieve wanden.
Voor andere wanden moeten speciale schroeven gebruikt worden.

F ATTENTION! Pour des raisons de sécurité le meuble doit être fixé au mur.
Le matériel ci-joint est approprié pour des murs épais.
Pour d'autres murs utiliser des chevilles spéciales.


GB ATTENTION! For safety reasons please fix the unit to the walls.
Enclosed fittings for stoned wall only. For other walls please use other pegs.

028890



KU-DUEBEL-8MM/ALLZWECK

500570




SX5,0*15RUKO

566407






SX4,5*60FLAKO/S-CAP

573057



WINKEL-100x40x16-WANDBEF




Boden mit Wasserwaage nach allen Richtungen exakt ausrichten!

NL Bodem met waterpas horizontaal plaatsen!
F Aligner la tablette avec le niveau à bulle d'air
GB Align base unit with a spirit level!


14

165150



SX3,5*16FLAKO

517710






BOTR-STIFT/EU

518710



SCHRLA-METALL



Servicekarte

NL Servicekaart
F Carte de service
GB Service card



vito®
Möbel zum Leben

Sorgfalt bei der Produktion und der Endkontrolle garantieren mängelfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Sollten Sie dennoch Grund zu einer Mängelrüge haben, so senden Sie bitte diese Servicekarte und bei Bedarf die markierte Aufbauanweisung an Ihren Händler.

- NL Zorgvuldigheid bij de productie en de eindcontrole garanderen dat onze producten vrij zijn van gebreken. Indien u toch klachten heeft, stuur dan alsuubliet bijgaande servicekaart en zo nodig de montagehandleiding met toelichting naar uw verkoper.
- F Nous veillons soigneusement à la qualité impeccable de nos produits pendant la production et avec le contrôle avant le chargement. Si toutefois, vous êtes amenés à nous adresser une réclamation, nous vous prions de nous joindre la carte de service et la notice de montage sur lesquelles vous aurez marqué la pièce en question.
- GB Our production techniques and final quality inspections ensure that our products are faultlessly manufactured. However, if you should have any reason for complaint, please send the service card to your dealer, if necessary enclosing the assembly instructions to indicate the faulty part.

Standardschrank - Montage Schrankkorpus

Typ	Datum	Kaufvertragsnummer / Lieferscheinnummer
NL Type	NL Date	NL Koopcontract nr. / vervoerdocument nr.
F Type	F Date	F No. contrat d'achat / no. bon de livraison
GB Type	GB Date	GB Purchase contract no. / delivery note no.

Fehlerursache













- NL Oorzaak van het gebrek
F Raison de la réclamation
GB Reason for complaint



Beschlagsübersicht

- NL Beslagoverzicht
F Tableau de quincaillerie
GB Fitting survey

noite®
MÖBEL

022900  B0-014/5*12	022970  DB-DU706 5*34	028890  KU-DUEBEL-8MM/ALLZWECK	165150  SX3,5*16FLAKO	165160  EU6,3*12HRUKO	500570  SX5,0*15RUKO	517710  BOTR-STIFT/EU	518710  SCHRLA-METALL
566407  SX4,5*60FLAKO/S-CAP	567221  RW-WINKEL-5MM	567281  ABDECKK-RAFIX	573057  WINKEL-100x40x16-WANDBEF	577104  RW-WINKEL/MET-VORSPAN			

Aufbauanweisung (bitte aufbewahren)

NL Opbouwinstructies (A.u.b. bewaren)

F Consignes d'assemblage (à conserver)

GB Directions for assembly (please save it)

HR Uputa sastavljanja (obavno sačuvajte)

SLO Navodila za sestavljanje (Skrbno shranite)

H Összeszerelési útmutató (kérjük megőrizni)

SK Návod na montáž (prosím uschovať)

CZ Návod k montáži (uložte si ho prosím)

BG Инструкции за сглобяване

(Моля запазете настоящата инструкция)

RO Instrucțiuni de montaj (vă rugăm, păstrați documentul)

Schwebetürenschränk

NL Zweefdeurkast

F Armoire à portes coulissantes

GB Sliding-door wardrobe

HR Ormar s kliznim vratima

SLO Omara z visečimi vrati

SCHWEBER FRONT 2+3T/2LT-1TLG

H Tolóajtós szekrény

SK Skriňa s posuvnými dverami

CZ Skříň s posuvnými dveřmi

BG Шкаф с плъзгащи се врати

RO Dulap cu uși glisante

Montage nur durch Fachkräfte für Möbelmontage (FMKU)!

NL Montage alleen door specialisten!

F A ne faire monter que par les équipes spécialisées!

GB To be mounted only by mounting teams!

HR Montaža samo uz pomoć stručne osobe!

SLO Montaža samo s strani strokovnjakov!

H Az összeszerelést csak szakember végezheti!

SK Montáž smí vykonávať iba odborníci!

CZ Montáž smí provádět jen kvalifikovaný personál!

BG Монтажът трябва да се извършва само от специалисти!

RO Efectuarea montajului este permisă exclusiv specialiștilor!



Lesen Sie zuerst die Aufbauanweisung und beginnen Sie dann mit der Montage.

NL Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de opbouwinstructies lezen

F Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le consignes d'assemblage.

GB Before starting with the fitting, please read carefully the directions for assembly.

HR Prije montiranja pročitajte uputu za sastavljanje.

SLO Najprej preberite navodila za sestavljanje in šele nato pričnite z montažo.

H Olvassa el először az összeszerelési útmutatót, és csak ezután kezdje el a szerelést.

SK Najskôr si prečítajte návod na montáž a až potom začnite s montážou.

CZ Návod k montáži si nejdříve přečtěte a pak začněte s montáží.

BG Първо прочетете инструкцията за сглобяване и след това започнете с монтажа.

RO Mai întâi citiți instrucțiunile de montaj, și numai după aceea începeți montajul.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

NL In geval van persoonlijke ongelukken en materiële schade is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de montage niet overeenkomstig de voorschriften en/of niet door een vakman werd uitgevoerd.

F Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels dus à un montage non conforme aux instructions et/ou exécuté incorrectement.

GB We will not accept any liability in case of personal injury or material damages, if not assembled according to the regulations and/or by specialists.

HR U slučaju nepropisane i/ili ne stručne montaže ne preuzimamo odgovornost za nastanak štete osobama ili stvarima.

SLO Pri montaži brez upoštevanja navodil in/ali pri nestrokovni montaži se ne prevzame nikakršne odgovornosti za telesne poškodbe ali materialno škodo.

H A nem előírás szerint és/vagy nem szakemberrel végzett összeszerelés esetén felmerülő személyi és anyagi károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

SK V prípade montáže v rozpore s predpismi a/alebo neodbornej montáže nepreberáme v prípade ujmy na zdraví alebo vecných škôd žiadnu záruku.

CZ Při montáži v rozporu s předpisy nebo při neodborné montáži nepřebírá výrobce žádnou záruku za škody vzniklé na osobách nebo předmětech.

BG Ако монтажът не е извършен съгласно инструкцията и/или от специалисти, фирмата не поема отговорност в случай на нараняване на хора или при материални щети.

RO În caz de montaj efectuat necorespunzător și/sau neprofesionist nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru vătămarea persoanelor sau pentru pagubele materiale.

Beschlagsübersicht: letzte Seite

NL Beslagoverzicht: laatste pagina

GB Fitting survey: last page

F Tableau de quincaillerie: dernière page

HR Pregled dijelova: posljednja stranica

H Kötőelem áttekintés: utolsó oldal



SK Prehľad kování: posledná strana

SLO Seznam sestavnih delov: zadnja stran

CZ Přehled kování: poslední stránka

BG Монтажни елементи: последна страница




RO Vedere de ansamblu: ultima pagină





1

Sicherheitsbauteil unbedingt montieren!



- NL Veiligheidsbeslag zeker monteren!
 F Il faut monter la quincaillerie de sécurité!
 GB Please do mount the security fitting!
 HR Obvezno montirati sigurnosni dio!
 SLO Nujno namestiti varnostni sestavni del!
 H A biztonsági alkatrészt feltétlenül szerelje fel!
 SK Nezabudnite namontovať bezpečnostný prvok!
 CZ Vždy namontujte bezpečnostní díl!
 BG Задължително монтирайте предпазния детайл!
 RO Montați neapărat elementul de siguranță!



2





3







016062





KLEBEB-80/12-5STCK



4 A






4 B







A-06222-X/HET-ZB 572165-HET-X





5 A











5 B



A-06452-X/HET-ZB 572805-HET-X










Aushängesicherungen öffnen

- NL Ophangbeveiliging openen
 F Ouvrir le mécanisme de sécurité
 GB Open the anti-lift protection
 HR Otvorite sigurnosnu kopču
 SLO Odprite varovalni zatič
 H Nyissa ki a kiakadásgátlót
 SK Otvoríť zarážku proti vypadnutiu
 CZ Otevřete pojistku proti vyvěšení dveří
 BG Защита срещу откачане при отваряне
 RO Dispozitiv de siguranță contra desprinderii la deschidere




Führungsgleiter (wie dargestellt) nur anlegen, nicht komplett positionieren

- NL Geleiglijder aan de ongevère montagepositie (z. afbeelding) slechts houden
 F Juste tenir les guides de bas de porte approximativement en position (voir schéma)
 GB Move the track guide piece into its approximate position (see figure) and hold but do not press firmly into place
 HR Kliznu vodilicu (kao što je prikazano) samo prisloniti, a ne sasvim namjestiti
 SLO Vodilo (kot prikazano na sliki) samo prislonite, ne namestite ga popolnoma
 H Csak helyezze rá a csúszó vezetőt (ahogy az ábrán látja), ne pozícionálja teljesen
 SK Vodiace zarážky (viď obrázok) len vložíť, nedotahovať
 CZ Vodicí kluzný díl pouze přiložte (podle obrázku), neumísťujte ho definitivně
 BG Само поставете направляващия плъзгач (както е показано), не го позиционирайте изцяло
 RO Aplicați numai culisoarele (conform imaginii), nu le poziționați complet








Aushängesicherungen unbedingt (wie dargestellt) arretieren.


- NL Uithangbeveiligingen absoluut (zoals weergegeven) vastzetten.
 F Enclencher la sécurité anti-décrochage (comme indiqué)
 GB Always lock the sliding door catches (as shown)
 HR Osigurače protiv ispadanja obavezno prikočiti (kako je prikazano)
 SLO zapora visečih vrat je za zaustavljanje nujna (kot predstavljeno na sliki).
 H a kiakadás elleni biztosítékát feltétlenül (amint azt jelöltük) rögzíteni kell.
 SK Poistné prvky proti vyveseniu bezpodmienečne (ako je znázornené) zaaretujte.
 CZ Pojistku proti vysazení vždy aretovat (podle zobrazení).
 BG Задължително застопорете защитите срещу откачане на вратите (както е показано).
 RO Blocați neapărat siguranțele anti-decroșare (conform imaginii)



12





13



vorbohren


- NL voorboren
- F pré-percer
- GB predrill
- HR predbušenje
- SLO navrtati
- H előfúrás
- SK predvŕtať
- CZ předvrtat
- BG Предварително пробиване
- RO perforare





14

Aushängesicherungen öffnen

- NL Ophangbeveiliging openen
 F Ouvrir le mécanisme de sécurité
 GB Open the anti-lift protection
 HR Otvorite sigurnosnu kopču
 SLO Odprite varovalni zatič
 H Nyissa ki a kiakadásgátlót
 SK Otvoriť zarážku proti vypadnutiu
 CZ Otevřete pojistku proti vyvěšení dveří
 BG Защита срещу откачане при отваряне
 RO Dispozitiv de siguranță contra desprinderii la deschidere




15



Führungsgleiter (wie dargestellt) nur anlegen, nicht komplett positionieren.

- NL Geleiglijder aan de ongeveer montagepositie (z. afbeelding) slechts houden
 F Juste tenir les guid es de bas de porte approximativement en position (voir schéma)
 GB Move the track guide piece into its approximate position (see figure) and hold but do not press firmly into place
 HR Kliznu vodilicu (kao što je prikazano) samo prisloniti, a ne sasvim namjestiti.
 SLO Vodilo (kot prikazano na sliki) samo prislonite, ne namestite ga popolnoma.
 H Csak helyezze rá a csúszó vezetőt (ahogy az ábrán látja), ne pozícionálja teljesen.
 SK Vodiace zarážky (viď.obrázok) len vložiť, nedotahovať.




- CZ Vodicí kluzný díl pouze přiložte (podle obrázku), neumíst'ujte ho definitivně.
 BG Само поставете направлящия плъзгач (както е показано), не го позиционирайте изцяло.
 RO Aplicați numai culisoarele (conform imaginii), nu le poziționați complet

16

Aushängesicherungen vorschieben


- NL Ophangbeveiliging ertussen schuiven
 F Pousser la sécurité vers l'avant
 GB Push the restraining clip
 HR Gurnite sigurnosnu kukicu prema naprijed
 SLO Zavarovanje za izobešanje porinite naprej
 H Tolja előre a kiakadás gátlót
 SK Vysunúť závesnú poistku
 CZ Pojistku proti vyvěšení posuňte dopředu
 BG Преместете напред фиксатора на окачването
 RO Împingeți în față siguranța anti-decroșare








17

Lösen der Führungsgleiter (falls erforderlich)





- NL Geleiglijder losmaken (indien nodig)
 F Desserrer les guides de bas de portes (si nécessaire)
 GB Loosen the track guide piece (if necessary)
 HR Odvojite kliznu vodilicu (prema potrebi)
 SLO Sprostite vodilo (če je potrebno)
 H Lazítsa meg a csúszó vezetőt (ha szükséges).
 SK Uvoľniť vodiace zarážky na posuvných dverách (ak je to potrebné).
 CZ Povolte vodicí kluzný díl (v případě nutnosti)
 BG Освободете направлящия плъзгач (ако е необходимо)
 RO Slăbiți culisoarele (dacă este necesar)






Aushängesicherungen öffnen

- NL Ophangbeveiliging openen
 F Ouvrir le mécanisme de sécurité
 GB Open the anti-lift protection
 HR Otvorite sigurnosnu kopču
 SLO Odprite varovalni zatič
 H Nyissa ki a kiakadásgátlót
 SK Otvoriť záračku proti vypadnutiu
 CZ Otevřete pojistku proti vyvěšení dveří
 BG Защита срещу откачване при отваряне
 RO Dispozitiv de siguranță contra desprinderii la deschidere




2 Führungsgleiter (wie dargestellt) nur anlegen, nicht komplett positionieren.

- NL Geleiglijder aan de ongeveer montagepositie (z. afbeelding) slechts houden
 F Juste tenir les guides de la porte approximativement en position (voir schéma)
 GB Move the track guide piece into its approximate position (see figure) and hold but do not press firmly into place
 HR Kliznu vodilicu (kao što je prikazano) samo prisloniti, a ne sasvim namjestiti.
 SLO Vodilo (kot prikazano na sliki) samo prislonite, ne namestite ga popolnoma.
 H Csak helyezze rá a csúszó vezetőt (ahogy az ábrán látja), ne pozícionálja teljesen.
 SK Vodiace záračky (viď obrázok) len vložť, nedotahovať.
 CZ Vodicí kluzný díl pouze přiložte (podle obrázku), neumísťujte ho definitivně.
 BG Само поставете направляващия плъзгач (както е показано), не го позиционирайте изцяло.
 RO Aplicați numai culisoarele (conform imaginii), nu le poziționați complet



Aushängesicherungen unbedingt (wie dargestellt) arretieren.

- NL Uithangbeveiligingen absoluut (zoals weergegeven) vastzetten.
 F Enclencher la sécurité anti-décrochage (comme indiqué)
 GB Always lock the sliding door catches (as shown)
 HR Osigurače protiv ispadanja obavezno prikočiti (kako je prikazano)
 SLO zapora visečih vrat je za zaustavljanje nujna (kot predstavljeno na sliki).
 H a kiakadás elleni biztosítót feltétlenül (amint azt jelöltük) rögzíteni kell.
 SK Poistné prvky proti vyveseniu bezpodmienečne (ako je znázornené) zaaretujte.
 CZ Pojistku proti vysazení vždy aretovat (podle zobrazení).
 BG Задължително застопорете защитите срещу откачване на вратите (както е показано).
 RO Blocați neapărat siguranțele anti-decroșare (conform imaginii)



Schwebetürenschränk

SCHWEBER FRONT 2+3T/2LT-1TLG



Beschlagsübersicht

NL Beslagoverzicht GB Fitting survey SLO Seznam sestavnih delov SK Prehľad kovaní BG Монтажни елементи
F Tableau de quincaillerie HR Pregled dijelova H Kötőelem áttekintés CZ Přehled kování RO Vedere de ansamblu

016062 KLEBEB-80/12-5STCK	165150 SX3,5*16FLAKO	165180 SCH-M4*09	165200 EU6,3*13FLAKO	501280 SX3,5*25FLAKO	513920 SX4,0*20FLAKO	559450 ROLLE-080/59HINTEN	560230 MITTELSTOPPER-JS
567229 SX3,5*13FLAKO	568791 SX4,0*15FLAKO	569100 STUETZK-JS/DUEBEL-ST/LI	569101 STUETZK-JS/DUEBEL-ST/RE	569374 Hülse M4*15	570040 FUEHRGL-CLIP	572167 DAEMPFER-SISY300-DV	572169 ENDANSCHL-SR/DV
572176 ROLLE-080/90VORNE-EB32-DV	572262 SCH-M5*20-DIN933	572263 MUTTER-M5-DIN6923-SPERRVERZ	572797 ROLLE-080/59HINT-RE	572723 ROLLE-080/59HINT-LI	575278 DAEMPFER-MITTE	579881 FUEHRGL-VL-U	579882 FUEHRGL-HL-U