



























(Matratzen gegen Aufpreis erhältlich)

● Eine Husse für das Kopfteil (H1)

● Eine Husse für Bettseiten & Fußteil (H2)

- ① Kopfteil
- ② Bettseite links
- ③ Fußteil
- ④ Bettseite rechts
- ⑤ Kopfkissen-Set (gegen Mehrpreis erhältlich)

(LED) LED-Beleuchtung (gegen Mehrpreis erhältlich)

  90 min  10 13  cm 									Bettkasten / storage		160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm
A-86	B-86	C-86	D-86	E-86	F-86	G-86	H-86	I-86			
4	4	4	16	8	1	4	4	20			
											
H: 80	-	-	M8*40	M6*30	2000*210*70	780/880/980* 992*5	M8	M6*20			
J-86	K-86	LL/LR-86	M-86	N-86	O-86	P-86	Q-86	R-86			
2	4	2 / 2	4	8	12	-	4	16			
						-					
790/890/990*: 60*30	505*30*30	-	350 N	M8*16	M8*25		820*95*60	4*20			
S-86	T-86	UL/UR-86	V-86	W-86	X-86	Y-86	Z-86	AA-86			
2	4	1 / 1	1	24	8	20	20	20			
											
1800*40*40	-	1.950	4	M6	M6	M6*65	Clip	3,5*12			
AB-86	AC-86	AD-86	AE-86	AF-86	AG-86	AH-86	AI-86	AJ-86			
2	1	2	2	2	1	1	1	1			
											
1.990*10*10	160: 1.585* 180: 1.785* 200: 1.985* 10*10	3,5*16	11*11	Schwarz/black	24 W	-	-	2.000			




Musterring

Betriebsanleitung (Bitte aufbewahren)

JustB! - SC200

Bettkasten / storage

1







Musterring

Betriebsanleitung (Bitte aufbewahren)


JustB! - SC200

Bettkasten / storage


2




3




1.




2.




3.



4.



5.




4




Legen Sie die Husse (H2) leger über die Bettseiten (2 + 4) und das Fußteil (3) und richten Sie die Husse anschließend aus.

5



Starten sie mit dem Eindrücken des Außenprofils der Husse (H2) in die Profilschiene an der linken oder rechten Ecke des Fußteils (3) und anschließend in die Profilschienen der Bettseiten (2 + 4).

6



Verbinden Sie den Klettstreifen der Husse (H2) mit dem Gegenprofil unterhalb des Fußteils (3) und der Bettseiten (2 + 4).

7



Schlagen Sie das Profil der Husse (H2) einmal um und haken Sie es in das Gegenprofil am Fußteil (3) und den Bettseiten (2 + 4) ein.


Tipp:

Starten Sie an der Bettseite, Ecke Fußteil und dann weiter Richtung Kopfteilseite.

8



Verbinden Sie den Klettstreifen der Husse (H2) mit dem Gegenprofil an den Stirnseiten der Bettseiten (2 + 4).



Wenn Sie die Husse einmal entfernen möchten, starten Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge.

Um das Innenprofil der Husse (H2) zu lösen, stecken Sie bitte einen Schraubendreher o.ä. durch die angenähte Lasche und ziehen sie es dann vorsichtig nach unten heraus.

9



Legen Sie die Husse (H1) leger über das Kopfteil (1) und richten Sie die Husse anschließend aus.

10



Schlagen Sie das Profil der Husse (H1) einmal um und haken Sie es in das Gegenprofil an der Kopfteilvorderseite (1) ein.

11



Verbinden Sie die Klettstreifen der Husse (H1) mit dem Gegenprofil am Kopfteil, Vorder- und Unterseite (1).




Musterring

Betriebsanleitung (Bitte aufbewahren)


JustB! - SC200

Bettkasten / storage

12



13






Musterring

Betriebsanleitung (Bitte aufbewahren)

JustB! - SC200

Bettkasten / storage

14








Musterring

Betriebsanleitung (Bitte aufbewahren)

JustB! - SC200

Bettkasten / storage

15








Musterring

Betriebsanleitung (Bitte aufbewahren)


JustB! - SC200

Bettkasten / storage


16





2.




2.




17




18



19



20






Musterring

Betriebsanleitung (Bitte aufbewahren)

JustB! - SC200

Bettkasten / storage



21



22



Recycling



etc.



Metall /
metal

21 :



14 13 2 1 :

