

Warn- und Sicherheitshinweise

Nachstehende Warn- und Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten. Röhr-Bush übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Nutzung und daraus resultierende Schäden.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Fehlerhafte Montage kann zu Sach- und Personenschäden führen. Die mitgelieferten Montage-, Pflege- und Demontagehinweise sind zwingend zu beachten.
- Die Möbel dürfen nur sachgemäß genutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachbeschädigungen. Für Schäden, die Folge bestimmungswidriger Benutzung auftreten, übernehmen wir keine Haftung.
- Die Möbelstücke enthalten Kleinteile, die von Kleinkindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten verschluckt werden können. Dieser Personenkreis darf die Produkte nur unter Beaufsichtigung benutzen.
- Verpackungsfolien dürfen nicht über den Kopf gezogen werden. Es droht Erstickungsgefahr.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie auf einen sachgerechten und personenfreundlichen Transport. Schwere Möbel stets mit zwei Personen bewegen.
- Prüfen Sie vor jeder Montage den Verlauf von Versorgungsleitungen, um diese bei einer Wand-Decken- oder Bodenmontage nicht zu beschädigen.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Schraubverbindungen und ziehen Sie diese ggf. nach. Lose Verbindungen führen zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit.
- Sollten Teile des Möbelstücks oder Beschläge beschädigt sein, wenden Sie sich umgehend an Ihren Vertragspartner. Bitte versuchen Sie nicht, Beschädigungen innerhalb des Möbels selbst zu beheben. Maßnahmen wie Austausch oder Reparatur dürfen nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Ersatzteilen durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Möbel nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen (Heizkörper, Öfen u.a.) aufgestellt wird.

Sicherheitshinweise für Stauraummöbel

- Die Aufstellfläche für die Stauraummöbel sollte fest und eben sein.
- Die Stauraummöbel sind nur gemäß ihrer Bestimmung und Konstruktion zu nutzen.
- Verteilen Sie das Gewicht von Gegenständen gleichmäßig in Schränken und Regalen, um ein Ungleichgewicht zu vermeiden. Lagern Sie schwere Gegenstände in den unteren Fächern und leichtere Gegenstände oben. Überladen Sie die Regale und Schubladen nicht und beachten Sie die maximalen Belastungsgrenzen.
- Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Wandbefestigung, nutzen Sie dafür den Gegebenheiten erforderliches Material. Eine Kippsicherung ist grundsätzlich bauseits vorzunehmen. Wenn Sie unsicher sind, was Sie für die Montage benötigen, holen Sie sich professionellen Rat bei einem Fachmann oder im Fachmarkt.

Warn- und Sicherheitshinweise

Nachstehende Warn- und Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten. Röhr-Bush übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Nutzung und daraus resultierende Schäden.

- Stellen Sie sich nicht auf Schränke oder Sideboards. Bitte Kinder aufgrund von Kipp- und Verletzungsgefahr nicht unaufbesichtigt mit den Produkten lassen.
- Hängen Sie sich nicht an die Wandschränke! Bei nicht sachgemäßer Belastung besteht die Gefahr des Herabfallens. Vorsicht, Verletzungsgefahr!

Sicherheitshinweise für Tische

- Stellen Sie das Möbelstück auf einen festen, ebenen Untergrund. Achten Sie darauf, dass es einen geraden, sicheren Stand hat.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte das Produkt nur an der Unterkonstruktion gehoben werden.
- Bei bestimmungswidriger Verwendung des Produktes können Verletzungsgefahr und Sachbeschädigungen auftreten. Folgende Verwendungen sind untersagt: Verwendung als Aufstiegshilfe/Hebebühne oder Spiel- und Klettergerät.

Sicherheitshinweise für Container

- Achten Sie immer auf die richtige Montage von Sockel, Einzelfüßen und Rollen.
- Achten Sie bei Rollen mit Feststellmöglichkeit darauf, dass diese immer verwendet wird.
- Container mit einer defekten Auszugssperre müssen fachgerecht repariert werden und dürfen nicht weiter benutzt werden.

Pflegehinweise

- Beachten Sie bei allen Möbeln die beiliegenden Pflege- und Reinigungshinweise.
- Die Möbel dürfen nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Bitte vermeiden Sie stark alkalische Reiniger, Seifen sowie scheuernde Putzutensilien. Diese verursachen eine Entfärbung und Zerstörung der Oberfläche.
- Für die Leichtgängigkeit der Beschläge ölen bzw. fetten Sie diese ggf. von Zeit zu Zeit nach.

Entsorgung

Aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von Möbeln, empfehlen wir Ihnen, sich direkt bei der Gemeindeverwaltung oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben zu informieren. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.