

Modell Lincoln
2128244

Bedienungsanleitung

Fernsehsessel mit Pushback Funktion




ATLAS Einrichtungs-
Einkauf GmbH
Liebigstrasse 18
D-86316 Friedberg




Bitte lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor dem erstmaligen
Gebrauch aufmerksam durch!

Montage

Teileliste




A: Sitz x1



B: Rückenlehne x1
C: Klettverschluss x1


Schritt 1

Verbinden Sie die Rückenlehne (B) mit dem Sitz (A). Ziehen Sie die Abdeckung über die Anschlussklammern. Drücken Sie die Rückenlehne nach unten bis Sie einen „Klick“ hören, um sicherzugehen, dass der Beschlag korrekt eingerastet und die Lehne sicher mit dem Sitz verbunden ist.



Schritt 2

Mit dem Klettverschluss (C) wird die untere Abdeckung vom Rücken am Korpus befestigt.



Pflegehinweise

Leder

Verwenden Sie zum Reinigen von Polstermöbeln aus Leder keine Polituren, Öle, Ammoniak, Reinigungsflüssigkeiten oder Lösungsmittel, sondern nur spezielle Lederpflegemittel. Stauben Sie das Leder am besten wöchentlich ab und wischen Sie dann mit einem leicht feuchten Tuch nach.

Wichtig: unbedingt nur destilliertes oder abgekochtes Wasser dafür verwenden.


Stoff

Ihren Polstersessel sollten Sie regelmäßig abstauben und bei Verschmutzung mit einer milden Neutralseife reinigen. Bitte nehmen Sie dazu ein sauberes Baumwolltuch und feuchten Sie dieses mit lauwarmen, destilliertem Wasser zusammen mit der Neutralseife leicht an. Mit diesem leicht feuchten Tuch wischen Sie bitte großflächig über den Polsterstoff.


Maximale Belastbarkeit

Die Maximale Belastbarkeit des Sessels beträgt 115 kg.

Bedienungsanleitung



Setzen Sie sich in den Sessel



Lehnen Sie sich gegen die Rückenlehne
und die Fußstütze hebt sich an



Drücken Sie die Rückenlehne zurück



Drücken Sie die Fußstütze mit den
Füßen zurück

Sicherheitshinweise

Kinder dürfen nicht mit oder auf dem Sessel spielen.

Benutzen Sie die Funktionen nur, wenn Sie korrekt in dem TV-Sessel sitzen bzw. liegen.

Wichtig: während Sie die Funktion betätigen, dürfen sich keine Kinder, Tiere oder andere Personen in der Nähe des Mechanismus befinden!