

2277




Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:


06.2020







Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.

Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.



A  Ø 8x30 16	B  24	D  24		E  Ø 6.3x13 4	F  4	H  6	I  12	J  Ø 5x13 16
	M  2	N  2		P  16 6	Q  M4x25 4	R  W8x30 8		S  2





I


A
Ø 8x30
16

D
24

E
4

I1
12









Achtung! Bewegen Sie die Möbel nicht auf dem Boden.
Warning! Do not move the furniture on the floor.
Uwaga! nie przesuwaj mebla po podłodze.

N+J

N	J
	
2	Ø 5x13 8



C




10b

10a



VI



4



Ø 5x13
8




2




M4x25
4

10a




6



7



6



10b

VII

d

