






DELTONA 03

set one
by Musterring



set one
by Musterring




DE - Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“

GB - This product contains light sources with energy efficiency class "F"


SK - Tento produkt obsahuje zdroje svetla energetickej triedy „F“

CZ – Tento produkt obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti "F"

PL – Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej „F”



Typ_03						Typ_03					
P.c.	Teil Part Dielec Díl Część	Stärke Size Hrúbka Tloušťka Grubość	Breite Width Šírka Šírka Szerokość	Länge Lenght Dĺžka Délka Długość	Stck Pcs Ks Szt	P.c.	Teil Part Dielec Díl Część	Stärke Size Hrúbka Tloušťka Grubość	Breite Width Šírka Šírka Szerokość	Länge Lenght Dĺžka Délka Długość	Stck Pcs Ks Szt
A	bokL_Typ_03	16	370	1666	1	I	polica_ALU_Typ_01	2	295	315	2
B	bokP_Typ_03	16	370	1666	1	J	polica_Typ_03	16	320	560	2
C	mstV_sp_Typ_03	16	332	903	1	K	sklo_bok_TYP_01	4	175	1056	1
D	mstV_hor_Typ_03	16	332	903	1	L	sklo_dvere_Typ_03	4	347	1056	1
E	mstZV_Typ_01	16	327	1062	1	M	dvereL_zgl_Typ_03	18	597	1660	1
F1,F2	strop_Typ_03	16	372	937	2	N	dvereP_zgl_Typ_03	18	297	1660	1
G	chrbat_uz_VRT_Typ_03	2,5	338	1376	1	O	mstZV_sp_Typ_03	16	331	286	1
H	chrbat_sir_Typ_03	2,5	575	1376	1	P	chrbat_hor_Typ_03	2,5	913	299	1









Výrobca/Hersteller/Producer
DECODOM, spol. s r.o.






Pílska 7

955 13 Topoľčany

Slovenská republika / Slowakei / Slovak republic

info@decodom.sk





HINWEIS:

Alle Frontteile sind mit einer Schutzfolie geschützt, die erst nach einer erfolgreichen Montage vom Kunden entfernt wird. Nach der Entfernung der Folie darf die Hochglanzoberfläche erst nach 72 Stunden gereinigt werden, siehe Pflege.

NOTE:

All front panels are protected with a protective foil film, which is only removed after a successful assembly by the customer. After removing the foil, the high-gloss surface may only be cleaned after 72 hours, see care.

POZNÁMKA:

Všetky predné panely sú chránené ochrannou fóliou, ktorá musí byť odstránená až po úspešnej montáži zo strany zákazníka. Po odstránení fólie je možné povrch s vysokým leskom čistiť až po 72 hodinách.

POZNÁMKA:

Všechny přední panely jsou chráněny ochrannou fólií, která smí být odstraněna pouze po úspěšné montáži zákazníkem. Po odstranění fólie lze povrch s vysokým leskem čistit pouze po 72 hodinách, viz péče.

UWAGA:

Wszystkie panele przednie są zabezpieczone folią ochronną, która jest usuwana dopiero po udanym montażu przez klienta. Po zdjęciu folii powierzchnię o wysokim połysku można czyścić dopiero po 72 godzinach, patrz pielęgnacja.

A, D: Hinweisblatt - bitte unbedingt beachten!

Lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, die zur sach-gerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend. Bei nicht vorschriftsmäßiger oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Legen Sie bei der Montage die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

Verwenden Sie die Beschläge bzw. Einzelteile nach den vorgegebenen Montageschritten!

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet.

Die Standfläche ist ggf. so auszugleichen, dass das Möbel sicher steht.

Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit und Beschaffenheit.

Es werden keine Dübel für die Wandmontage mitgeliefert, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit (Tragkraft) geeignet zu wählen sind. Bei von Massivwänden (z.B. Beton- und Festmauerwerk) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel.

Elemente mit Kippmoment sind zur Sicherheit mit der Gebäudewand zu verbinden. Der Kippsicherungswinkel wird bei den entsprechenden Elementen mitgeliefert.

Alle Schubkästen und Auszüge sind gegen unabsichtliches herausziehen zu sichern. Die Türen sind ab Werk vorjustiert, müssen aber aufgrund der örtlichen Bedingungen beim Kunden ggf. neu ausgerichtet bzw. eingestellt werden. Die Türen nicht weiter als 90° öffnen, da es sonst zur Beschädigung der Tür oder den Beschlägen kommt.

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile sind nach 5 bis 6 Wochen nachzuziehen, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren!

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften gefertigt. Die beigelegte Montageanleitung für die Beleuchtung ist einzuhalten! Die max. Wattzahl vom Leuchtmittel ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überlastung BRANDGEFAHR. Das Zudecken von Leuchtmittel - Hitzestau - ist wegen BRANDGEFAHR zu unterlassen.

Beim Einlegen oder herausnehmen der Einlegeböden, aller Materialarten, bitte nicht verkanten. Dies kann zu Beschädigungen der Möbelemente führen. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigungen beim Einlegeboden oder zum Glasbruch beim Glaseinlegeboden führen.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an oder machen Sie Angaben über die Typen- und Teilebezeichnung. Geben Sie außerdem die Seriennummer und das Datum von der Verpackung und / oder der Rückwand an. Diese Informationen schicken Sie dann an Ihren Vertragspartner.

PFLEGE:

- Die Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich
- Verwenden Sie **keine** Lösungs- und scheuernden Putzmittel.
- Bei der Reinigung **nur** saubere Staubtücher aus Baumwolle oder feuchte Lappen verwenden.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein **speziell für Möbel geeignetes Reinigungsmittel (z. B. für matte Oberflächen von natronhaltigen Präparaten)**. Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Reinigungsmittels (für welche Oberflächen ist das Reinigungsmittel gedacht)!

HINWEIS:

Alle Fronteile sind mit einer Schutzfolie geschützt, die erst nach einer erfolgreichen Montage vom Kunden entfernt wird. Nach der Entfernung der Folie darf die Hochglanzoberfläche erst nach 72 Stunden gereinigt werden, siehe Pflege.

GB: Instructions - please observe the following warnings!

Dear Customer,

We cordially congratulate you for buying new furniture. Please note the following cautions, which are necessary for the proper use of new furniture.

The attached mounting instructions need to be read carefully and observed.
We assume no liability for errors resulting from improper installation!

Place the furniture (part of the furniture) on a soft base to prevent scratches!
Please use the fitting, respectively individual parts according to the accompanying mounting procedures! The flawless function of the furniture is guaranteed only in vertical and horizontal installation. The area under the furniture should be so balanced that the furniture is secure!

If it is assumed to mount the furniture on the wall, it is necessary to verify in advance the sufficient load capacity and composition of the wall.

No wall plugs are supplied for wall mounting as they have to be specially chosen suitable for the respective wall condition (load capacity). For masonry that deviates from solid walls (for example, concrete and solid masonry), which requires special fasteners, we recommend consulting the specialist trade if necessary. Elements with tilting moment are to be connected to the building wall for safety reasons. The anti-tilt bracket is supplied with the corresponding elements.

All drawers and runner systems drawers have to be secured against falling out. Doors are preset adjusted at the factory, but may, at local conditions, be rebalanced / adjusted at the customer. Do not open the doors more than 90 °, otherwise the door or the fittings will be damaged.

All screws as well as supporting fasteners should be tightened after 5 to 6 weeks in order to guarantee the permanent stability of the furniture!

All electrical installations are manufactured in accordance with applicable standards and regulations.
! Observe the enclosed assembly instructions - light guide! The light output used is indicated on the lamp socket. If the max. number of watts is exceeded, it threatens overloading and the risk of fire. Avoid covering the lamp or heat accumulation due to fire hazards

When inserting or removing the shelves, all types of material, please do not tilt. This can lead to damage to the furniture elements. Sharp-edged or pointed objects, as well as hard touchdown can lead to damage to the shelf or to glass breakage in the glass shelf.

If a part is missing or damaged, please tick this clearly on the assembly instructions or give details of the type and part designation. Also, provide the serial number and date from the packaging and / or the back panel. This information will then be sent to your contract partner.

MAINTANCE:

- Processing and quality of the material do not require special maintenance or expensive care products.
- **Do not use** solvents and abrasive cleaners.
- **Only** clean the furniture with a duster or damp cloth
- If necessary, use a cleaning agent designed **specifically for furniture (e.g. for matte surfaces of preparations containing soda)**. Before use, carefully **read the instructions from the manufacturer of the cleaning agent (for what types of surfaces the cleaning agent is intended)!**

NOTE:

All front panels are protected with a protective foil film, which is only removed after a successful assembly by the customer. After removing the foil, the high-gloss surface may only be cleaned after 72 hours, see care.

SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia !

Milý zákazník,

srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne používaniu nového nábytku.

Priložený montážny návod je potrebné pozorne prečítať a riadiť sa ním.

Za chyby vzniknuté pri nesprávnej montáži nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

Položte nábytok (časť nábytku) na mäkký podklad, čím zabránite poškrabaniu!

Používajte prosím kovanie resp. jednotlivé časti podľa priložených montážnych postupov!

Bezchybná funkcia nábytku je zaručená len pri zvislej a vodorovnej inštalácii. Plocha pod nábytkom má byť v danom prípade tak vyrovnaná, aby nábytok bezpečne stál!

Ak sa predpokladá pri montáži nábytku jeho pripevnenie na stenu, je nutné vopred overiť dostatočnú nosnosť a zloženie steny.

Pre montáž na stenu nie sú dodávané žiadne hmoždinky a preto sa vhodné hmoždinky musia vybrať pre príslušný stav steny (nosnosť). Pre murivo, ktoré sa líši od pevných stien (napr. betón a pevné murivo), ktoré vyžadujú špeciálne spojovacie materiály, odporúčame v prípade potreby konzultovať odborný obchod. Z bezpečnostných dôvodov musia byť prvky so sklopným momentom / tendenciou k prevráteniu spojené so stenou budovy. Konzola (L-profil) proti sklopeniu sa dodáva s príslušnými prvkami.

Všetky zásuvky a výsuvy musia byť zaistené proti vypadnutiu. Dvere sú pri výrobe prednastavené, ale prípadne, na základe lokálnych podmienok, musia byť u zákazníka nanovo vyvážené / nastavené. Dvere neotvárajte viac ako 90°, môže dôjsť k ich poškodeniu, resp. poškodeniu kovania.

Všetky skrutky ako aj nosné spojovacie prvky by mali byť po 5 až 6 týždňoch dotiahnuté, aby mohla byť zaručená trvalá stabilita nábytku!

Všetky elektrické inštalácie sú zhotovené podľa platných noriem a predpisov. ! Dodržujte priložený mont. návod pre svetidlo! Použitý svetelný výkon je udaný na objímke lampy. Pri nedodržaní max. počtu wattov hrozí následkom preťaženia riziko vzniku požiaru. Vyhýbajte sa zakrytiu lampy resp. akumulácii tepla kvôli nebezpečenstvu požiaru!

Pri vkladaní alebo vyberaní políc, všetkých druhov materiálu, prosím, dávajte pozor na ich vzpriečenie. To môže viesť k poškodeniu nábytkových prvkov. Ostré hrany alebo špicaté predmety, ako aj tvrdé dotyky môžu viesť k poškodeniu police alebo rozbitiu skla v sklenenej polici.

V prípade, že nejaká časť nábytku chýba alebo je poškodená, zakrúžkujte ju prosím zreteľne na montážnom návode, uďte označenie typu resp. časti, okrem toho uďte sériové číslo a dátum balenia, resp. z chrbátu skrinky a pošlite tieto informácie k Vašemu zmluvnému predajcovi.

STAROSTLIVOSŤ:

- Spracovanie a materiálové vlastnosti robia špeciálnu starostlivosť a drahé ošetrovacie produkty zbytočnými
- **Nepoužívajte** rozpúšťadlá a abrazívne čistiace prostriedky.
- Pri čistení používajte **iba** čistú bavlnenú utierku alebo vlhkú handričku.
- V prípade potreby použite čistiaci prostriedok **určený špeciálne pre nábytok** (napr. pre matné povrchy prípravok s obsahom sódy). Pred použitím si dôkladne prečítajte **pokyny od výrobcu čistiaceho prostriedku (na aké typy povrchov je čistiaci prostriedok určený)!**

POZNÁMKA:

Všetky predné panely sú chránené ochrannou fóliou, ktorá musí byť odstránená až po úspešnej montáži zo strany zákazníka. Po odstránení fólie je možné povrch s vysokým leskom čistiť až po 72 hodinách.

CZ: Poučení - dodržujte prosím následující upozornění !

Milý zákazníku,

srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nového nábytku. Dbejte prosím na následující upozornění, které je potřebné pro správné použití nového nábytku.

Přiložený montážní návod je potřebné pozorně přečíst a řídit se jím.

Za chyby vzniklé při nesprávné montáži nepřebíráme žádnou odpovědnost!

Položte nábytek (část nábytku) při montáži na měkký podklad, čímž zabráníte poškrábání!

Používejte prosím kování, resp. jednotlivé části podle přiložených montážních postupů!

Bezchybná funkce nábytku je zaručená jen při svislé a vodorovné instalaci. Plocha pod nábytkem má být v daném případě tak vyrovnaná, aby nábytek bezpečně stál!

Jestliže se předpokládá při montáži nábytku jeho připevnění na stěnu, je nutné předem ověřit dostatečnou nosnost a složení stěny. Pro montáž na stěnu nejsou dodávány žádné hmoždinky. Vhodné hmoždinky je nutné zvolit pro příslušný stav stěny (nosnost). Pro zdivo, které se liší od pevných stěn (např. betonové a pevné zdivo), které vyžaduje speciální spojovací materiál, doporučujeme v případě potřeby konzultovat odborný obchod. Prvky s tendencí k naklápění / naklápěcím momentem se z bezpečnostních důvodů připojují ke stěně budovy. L-profil / konzole proti sklopení se dodává v sáčku kování s odpovídajícími prvky.

Všechny zásuvky a výsuvy musí být zajištěné proti vypadnutí. Dveře jsou při výrobě přednastavené, ale případně, na základě místních podmínek, musí být u zákazníka znovu vyvážené / nastavené. Dveře neotvírejte víc jak do 90°, protože se poškodí dveře nebo kování!

Všechny šrouby a také všechny spojovací prvky by měli být po 5 - 6 týdnech dotáhnuté, aby byla zaručena trvalá stabilita nábytku!

Všechny elektrické instalace jsou zhotovené podle platných norem a předpisů. Dodržujte přibalený montážní návod pro svítidlo! Použitý světelný výkon je uvedený na objímce lampy. Při nedodržení max. počtu wattů hrozí následkem přetížení riziko VZNIKU POŽÁRU. Vyhýbejte se zakrytí lampy resp. akumulaci tepla kvůli nebezpečí požáru!

Poličky všech druhů materiálu nesmí být při vložení resp. vyložení vzpříčené, protože to může vést k jejich poškození. Hranaté resp. špičaté předměty a také hrubé zacházení může vést k poškození polic, i těch skleněných.

V případě, že nějaká část nábytku chybí nebo je poškozená, zakroužkujte ji prosím zřetelně v montážním návodu, udejte označení typu resp. části. Kromě toho udejte sériové číslo a datum balení z obalu a/nebo zadní strany a tyto informace zašlete k vašemu smluvnímu prodejci.

Ošetřování:

- Zpracování a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštní údržbu ani drahé ošetřovací prostředky.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!
- Nábytek očišťujte pouze čistou prachovkou nebo vlhkou utěrkou.
- V případě potřeby použijte čisticí prostředek **určený speciálně pro nábytek** (např. pro matné povrchy přípravek s obsahem sody). Před použitím si důkladně přečtěte **pokyny od výrobce čisticího prostředku (na jaké typy povrchů je čisticí prostředek určen)!**

POZNÁMKA:

Všechny přední panely jsou chráněny ochrannou fólií, která smí být odstraněna pouze po úspěšné montáži zákazníkem. Po odstranění fólie lze povrch s vysokým leskem čistit pouze po 72 hodinách, viz péče.

PL: Uwaga- prosze stosować się do następujących zaleceń !

Szanowny kliencie,

serdecznie Wam polecamy kupno nowych mebli , stosujcie się prosze do następujących zaleceń , które są konieczne w celu właściwego użytkowania nowych mebli .

Dołączoną instrukcję montażu należy przeczytać z uwagą i stosować się do niej. Za błędy powstałe przy niepoprawnym montażu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!

Połóżcie proszę meble na miękkim podłożu dzięki czemu unikniecie zarysowań!

Wykorzystujcie proszę okucia oraz poszczególne elementy zgodnie z dołączoną instrukcją montażu!

Prawidłowa funkcja mebli jest gwarantowana jedynie przy pionowym i poziomym montażu.

Powierzchnia podłogi w miejscu ustawienia mebli musi być odpowiednio wyrównana aby umożliwiała właściwe ustawienie mebli.

Jeśli planuje się montaż na ścianie przy montażu mebli, sprawdź ścianę pod kątem wystarczającej nośności i stanu.

Żadne kołki nie są dostarczane do montażu naściennego, ponieważ są odpowiednie dla danego stanu ściany (nośność). W przypadku murów, które odbiegają od solidnych ścian (na przykład betonowych i litych murów), które wymagają specjalnych łączników, w razie potrzeby zalecamy zasięgnięcie porady specjalistycznego handlu. Elementy z momentem przechylania należy ze względów bezpieczeństwa podłączyć do ściany budynku. Wspornik zapobiegający przechylaniu jest dostarczany z odpowiednimi elementami.

Wszystkie szuflady oraz elementy wysówne powinny być zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem . Drzwiczki są wyregulowane ale w indywidualnych przypadkach na podstawie indywidualnych warunków wymagają ponownego wyregulowania u klienta . Nie otwieraj drzwi więcej niż 90 °, w przeciwnym razie drzwi lub okucia zostaną uszkodzone.

Wszystkie łączniki , łączące elementy nośne mebli powinny być dokręcone po kilku tygodniach tak aby była spełniona gwarancja stabilności zmontowanych mebli.

Wszystkie instalacje elektryczne są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Dotrzymujcie proszę zasad montażu oświetlenia zamieszczonych w instrukcji montażu oświetlenia! Max. Moc żarówki jest wskazana na odpowiednim gnieździe lampy.

Przy niedotrzywaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia powstaje ryzyko pożaru. Unikajcie zakrywania lampy oraz akumulacji ciepła ze względu na niebezpieczeństwo pożaru!

Podczas wkładania lub wyjmowania półek, wszystkie rodzaje materiałów, nie przechylaj. Może to prowadzić do uszkodzenia elementów meblowych. Ostre lub spiczaste przedmioty, a także twarde przyłożenie mogą prowadzić do uszkodzenia półki lub pęknięcia szkła na szklanej półce.

Jeśli brakuje części lub jest ona uszkodzona, zaznacz to wyraźnie w instrukcji montażu lub podaj szczegóły dotyczące typu i oznaczenia części. Podaj również numer seryjny i datę z opakowania i / lub panelu tylnego. Informacje te zostaną następnie przesłane do Twojego partnera kontraktowego.

PIELĘGNACJA:

■ Wykonanie i właściwości materiału sprawiają, że specjalna pielęgnacja i drogie produkty pielęgnacyjne są niepotrzebne




























■ **Nie używaj** rozpuszczalników i ściernych środków czyszczących.


■ Do czyszczenia używaj **tylko** czystych ściereczek bawełnianych lub wilgotnych ściereczek.


■ W razie potrzeby użyj środka czyszczącego przeznaczonego **specjalnie do mebli (np. do matowych powierzchni preparatów zawierających sodę)**. Przed użyciem dokładnie **przeczytaj instrukcję producenta środka czyszczącego (do jakiego rodzaju powierzchni przeznaczony jest środek czyszczący)**!

UWAGA:


Wszystkie panele przednie są zabezpieczone folią ochronną, która jest usuwana dopiero po udanym montażu przez klienta. Po zdjęciu folii powierzchnię o wysokim połysku można czyścić dopiero po 72 godzinach, patrz pielęgnacja.

ø8x35  A1 x12	ø15  B1 x24	ø8  B2 x8	ø5  B3 x12	 P4 x1
 F2 x5	ø3,5x15  C2 x16	ø3x15  C1 x15	ø12  L1 x9	 M2 x16
ø4x15  C39 x11	ø6,5  L2 x11	ø3,5x20  C3 x44	ø3,5x30  C28 x2	 H10 x8
 H1 x8	ø8  B4 x2	 G8 x2	M4x23  D3 x4	 E21 x7
 x1	 x1	 M3 x1	 J1 x6	 P2 x1
 P11 x1	 P13 x1	 G43 x1	 P6 x1	ø15  I1 x24
 M9 x5	 X27 x1			







2




3




4





5





6



7




8



M2

x16

ø12



L1



x9

ø3,5x20






C3



x29




9





$\varnothing 4 \times 15$	$\varnothing 6,5$
	
C39	x5 L2











10







	$\varnothing 3,5 \times 15$
E21	x7 C2






11




12






13

							
ø3,5x20				ø4x15		ø6,5	
C3	x5	M9	x5	C39	x6	L2	x6









14

			
G8		M4x23	
x2		D3	
		x4	











15

ø3,5x30  C28	x1  P11 x1
	 P4 x1





16




ENGAGEMENT LED-BELEUCHTUNG
LED LIGHT CONNECTION
ZAPOJENIE LED OSVETLENIA
ZAPojENÍ LED OSVĚTLENÍ
PODŁĄCZENIE OŚWIETLENIA LED



Nicht in der Verpackung enthalten.
Not included in packaging
Nie je súčasťou balenia.
Není součástí balení.
Nie jest częścią opakowania




17



H10

x8



J1


x4

Ø3x15





C1




x8







18




19




20



21



22








ENGAGEMENT LED-BELEUCHTUNG LED LIGHT CONNECTION ZAPOJENIE LED OSVETLENIA ZAPOJENÍ LED OSVĚTLENÍ PODŁĄCZENIE OŚWIETLENIA LED

set one
by Musterring

Musterring Trading GmbH & Co. KG
Hauptstraße 134 – 140
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Service-Hotline: +49 (0) 5242 592 270
www.set-one-by-musterring.com

5 Jahre Garantie



J1 x2


set one
by Musterring

Musterring Trading GmbH & Co. KG
Hauptstraße 134 – 140
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Service-Hotline: +49 (0) 5242 592 270
www.set-one-by-musterring.com


5 Jahre Garantie

x1

ø3,5x30




C28 x1






DE - Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“
GB - This product contains light sources with energy efficiency class "F"
SK - Tento produkt obsahuje zdroje svetla energetickej triedy „F“
CZ – Tento produkt obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti "F"
PL – Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej „F”

23

Kombi 02



24

 ø6x60 C44	 ø10x50 X10	 M3	 ø3,5x15 C2
x1	x1	x1	x2





C44,X10 - Nicht in der Verpackung enthalten.

C44,X10 - Not included in packaging










C44,X10 - Nie je súčasťou balenia.








C44,X10 - Není součástí balení.

C44,X10 - Nie jest częścią opakowania




x1









DELTONA 34

set one
by Musterring



set one
by Musterring




DE - Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“

GB - This product contains light sources with energy efficiency class "F"


SK - Tento produkt obsahuje zdroje svetla energetickej triedy „F“


CZ – Tento produkt obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti "F"

PL – Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej „F”



Typ_34						Typ_34					
P.c.	Teil Part Dielec Díl Część	Stärke Size Hrúbka Tloušťka Grubość	Breite Width Šírka Šírka Szerokość	Länge Lenght Dĺžka Délka Długość	Stck Pcs Ks Szt	P.c.	Teil Part Dielec Díl Część	Stärke Size Hrúbka Tloušťka Grubość	Breite Width Šírka Šírka Szerokość	Länge Lenght Dĺžka Délka Długość	Stck Pcs Ks Szt
A	bokL_Typ_34	16	500	508	1	M	polica_uz_Typ_34	16	350	591	1
B	bokP_Typ_34	16	500	508	1	N	polica_Typ_34	16	450	977	1
C	dno_Typ_34	16	502	2137	1	O	dvere_skl_zgl_Typ_34	18	332	1497	1
D	strop_Typ_34	16	502	2137	1	P	sklo_dv_Typ_34	4	155	963	1
E	mstZV_P_Typ_34	16	462	508	1	Q	sklo_strop_Typ_34	4	177	962	1
F	mstZV_L_hor_Typ_34	16	461	327	1	R	bokL_zas_440	12,5	100	440	2
G	mstZV_P_hor_Typ_34	16	461	327	1	S	chrbat_zas_699	12,5	100	699	2
H	mstV_Typ_34	16	462	1494	1	T	dno_zas_439x709	2,5	439	709	2
I	mstZV_L_Typ_34	16	461	165	1	U	bokP_zas_440	12,5	100	440	2
J	chrbat_P_Typ_32	16	593	508	1	V	celo_zas_Typ_34	18	167	1497	1
K	chrbat_VRT_Typ_34	2,5	1514	340	1	W	dvereP_zgl_Typ_34	18	502	597	1
L	chrbat_sp_Typ_34	2,5	1514	178	1	X	lista_Typ_34	16	70	979	1











Výrobca/Hersteller/Producer
DECODOM, spol. s r.o.






Pílska 7

955 13 Topoľčany

Slovenská republika / Slowakei / Slovak republic

info@decodom.sk





HINWEIS:

Alle Fronteile sind mit einer Schutzfolie geschützt, die erst nach einer erfolgreichen Montage vom Kunden entfernt wird. Nach der Entfernung der Folie darf die Hochglossoberfläche erst nach 72 Stunden gereinigt werden, siehe Pflege.

NOTE:

All front panels are protected with a protective foil film, which is only removed after a successful assembly by the customer. After removing the foil, the high-gloss surface may only be cleaned after 72 hours, see care.

POZNÁMKA:

Všetky predné panely sú chránené ochrannou fóliou, ktorá musí byť odstránená až po úspešnej montáži zo strany zákazníka. Po odstránení fólie je možné povrch s vysokým leskom čistiť až po 72 hodinách.

POZNÁMKA:

Všechny přední panely jsou chráněny ochrannou fólií, která smí být odstraněna pouze po úspěšné montáži zákazníkem. Po odstranění fólie lze povrch s vysokým leskem čistit pouze po 72 hodinách, viz péče.

UWAGA:

Wszystkie panele przednie są zabezpieczone folią ochronną, która jest usuwana dopiero po udanym montażu przez klienta. Po zdjęciu folii powierzchnię o wysokim połysku można czyścić dopiero po 72 godzinach, patrz pielęgnacja.

A, D: Hinweisblatt - bitte unbedingt beachten!

Lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, die zur sach-gerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend. Bei nicht vorschriftsmäßiger oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Legen Sie bei der Montage die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

Verwenden Sie die Beschläge bzw. Einzelteile nach den vorgegebenen Montageschritten!

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet.

Die Standfläche ist ggf. so auszugleichen, dass das Möbel sicher steht.

Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit und Beschaffenheit.

Es werden keine Dübel für die Wandmontage mitgeliefert, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit (Tragkraft) geeignet zu wählen sind. Bei von Massivwänden (z.B. Beton- und Festmauerwerk) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel.

Elemente mit Kippmoment sind zur Sicherheit mit der Gebäudewand zu verbinden. Der Kippsicherungswinkel wird bei den entsprechenden Elementen mitgeliefert.

Alle Schubkästen und Auszüge sind gegen unabsichtliches herausziehen zu sichern. Die Türen sind ab Werk vorjustiert, müssen aber aufgrund der örtlichen Bedingungen beim Kunden ggf. neu ausgerichtet bzw. eingestellt werden. Die Türen nicht weiter als 90° öffnen, da es sonst zur Beschädigung der Tür oder den Beschlägen kommt.

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile sind nach 5 bis 6 Wochen nachzuziehen, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren!

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften gefertigt. Die beigelegte Montageanleitung für die Beleuchtung ist einzuhalten! Die max. Wattzahl vom Leuchtmittel ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überlastung BRANDGEFAHR. Das Zudecken von Leuchtmittel - Hitzestau - ist wegen BRANDGEFAHR zu unterlassen.

Beim Einlegen oder herausnehmen der Einlegeböden, aller Materialarten, bitte nicht verkanten. Dies kann zu Beschädigungen der Möbelemente führen. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigungen beim Einlegeboden oder zum Glasbruch beim Glaseinlegeboden führen.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an oder machen Sie Angaben über die Typen- und Teilebezeichnung. Geben Sie außerdem die Seriennummer und das Datum von der Verpackung und / oder der Rückwand an. Diese Informationen schicken Sie dann an Ihren Vertragspartner.

PFLEGE:

- Die Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich
- Verwenden Sie **keine** Lösungs- und scheuernden Putzmittel.
- Bei der Reinigung **nur** saubere Staubtücher aus Baumwolle oder feuchte Lappen verwenden.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein **speziell für Möbel geeignetes Reinigungsmittel (z. B. für matte Oberflächen von natronhaltigen Präparaten)**. Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Reinigungsmittels (für welche Oberflächen ist das Reinigungsmittel gedacht)!

HINWEIS:

Alle Fronteile sind mit einer Schutzfolie geschützt, die erst nach einer erfolgreichen Montage vom Kunden entfernt wird. Nach der Entfernung der Folie darf die Hochglanzoberfläche erst nach 72 Stunden gereinigt werden, siehe Pflege.

GB: Instructions - please observe the following warnings!

Dear Customer,

We cordially congratulate you for buying new furniture. Please note the following cautions, which are necessary for the proper use of new furniture.

The attached mounting instructions need to be read carefully and observed.
We assume no liability for errors resulting from improper installation!

Place the furniture (part of the furniture) on a soft base to prevent scratches!
Please use the fitting, respectively individual parts according to the accompanying mounting procedures! The flawless function of the furniture is guaranteed only in vertical and horizontal installation. The area under the furniture should be so balanced that the furniture is secure!

If it is assumed to mount the furniture on the wall, it is necessary to verify in advance the sufficient load capacity and composition of the wall.

No wall plugs are supplied for wall mounting as they have to be specially chosen suitable for the respective wall condition (load capacity). For masonry that deviates from solid walls (for example, concrete and solid masonry), which requires special fasteners, we recommend consulting the specialist trade if necessary. Elements with tilting moment are to be connected to the building wall for safety reasons. The anti-tilt bracket is supplied with the corresponding elements.

All drawers and runner systems drawers have to be secured against falling out. Doors are preset adjusted at the factory, but may, at local conditions, be rebalanced / adjusted at the customer. Do not open the doors more than 90 °, otherwise the door or the fittings will be damaged.

All screws as well as supporting fasteners should be tightened after 5 to 6 weeks in order to guarantee the permanent stability of the furniture!

All electrical installations are manufactured in accordance with applicable standards and regulations.
! Observe the enclosed assembly instructions - light guide! The light output used is indicated on the lamp socket. If the max. number of watts is exceeded, it threatens overloading and the risk of fire. Avoid covering the lamp or heat accumulation due to fire hazards

When inserting or removing the shelves, all types of material, please do not tilt. This can lead to damage to the furniture elements. Sharp-edged or pointed objects, as well as hard touchdown can lead to damage to the shelf or to glass breakage in the glass shelf.

If a part is missing or damaged, please tick this clearly on the assembly instructions or give details of the type and part designation. Also, provide the serial number and date from the packaging and / or the back panel. This information will then be sent to your contract partner.

MAINTANCE:

- Processing and quality of the material do not require special maintenance or expensive care products.
- **Do not use** solvents and abrasive cleaners.
- **Only** clean the furniture with a duster or damp cloth
- If necessary, use a cleaning agent designed **specifically for furniture (e.g. for matte surfaces of preparations containing soda)**. Before use, carefully **read the instructions from the manufacturer of the cleaning agent (for what types of surfaces the cleaning agent is intended)!**

NOTE:

All front panels are protected with a protective foil film, which is only removed after a successful assembly by the customer. After removing the foil, the high-gloss surface may only be cleaned after 72 hours, see care.

SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia !

Milý zákazník,

srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne používaniu nového nábytku.

Priložený montážny návod je potrebné pozorne prečítať a riadiť sa ním.

Za chyby vzniknuté pri nesprávnej montáži nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

Položte nábytok (časť nábytku) na mäkký podklad, čím zabránite poškriabaniu!

Používajte prosím kovanie resp. jednotlivé časti podľa priložených montážnych postupov!

Bezchybná funkcia nábytku je zaručená len pri zvislej a vodorovnej inštalácii. Plocha pod nábytkom má byť v danom prípade tak vyrovnaná, aby nábytok bezpečne stál!

Ak sa predpokladá pri montáži nábytku jeho pripevnenie na stenu, je nutné vopred overiť dostatočnú nosnosť a zloženie steny.

Pre montáž na stenu nie sú dodávané žiadne hmoždinky a preto sa vhodné hmoždinky musia vybrať pre príslušný stav steny (nosnosť). Pre murivo, ktoré sa líši od pevných stien (napr. betón a pevné murivo), ktoré vyžadujú špeciálne spojovacie materiály, odporúčame v prípade potreby konzultovať odborný obchod. Z bezpečnostných dôvodov musia byť prvky so sklopným momentom / tendenciou k prevráteniu spojené so stenou budovy. Konzola (L-profil) proti sklopeniu sa dodáva s príslušnými prvkami.

Všetky zásuvky a výsuvy musia byť zaistené proti vypadnutiu. Dvere sú pri výrobe prednastavené, ale prípadne, na základe lokálnych podmienok, musia byť u zákazníka nanovo vyvážené / nastavené. Dvere neotvárajte viac ako 90°, môže dôjsť k ich poškodeniu, resp. poškodeniu kovania.

Všetky skrutky ako aj nosné spojovacie prvky by mali byť po 5 až 6 týždňoch dotiahnuté, aby mohla byť zaručená trvalá stabilita nábytku!

Všetky elektrické inštalácie sú zhotovené podľa platných noriem a predpisov. ! Dodržujte priložený mont. návod pre svetidlo! Použitý svetelný výkon je udaný na objímke lampy. Pri nedodržaní max. počtu wattov hrozí následkom preťaženia riziko vzniku požiaru. Vyhýbajte sa zakrytiu lampy resp. akumulácii tepla kvôli nebezpečenstvu požiaru!

Pri vkladaní alebo vyberaní políc, všetkých druhov materiálu, prosím, dávajte pozor na ich vzpriečenie. To môže viesť k poškodeniu nábytkových prvkov. Ostré hrany alebo špicaté predmety, ako aj tvrdé dotyky môžu viesť k poškodeniu police alebo rozbitiu skla v sklenenej polici.

V prípade, že nejaká časť nábytku chýba alebo je poškodená, zakrúžkujte ju prosím zreteľne na montážnom návode, uďte označenie typu resp. časti, okrem toho uďte sériové číslo a dátum balenia, resp. z chrbátu skrinky a pošlite tieto informácie k Vašemu zmluvnému predajcovi.

STAROSTLIVOSŤ:

- Spracovanie a materiálové vlastnosti robia špeciálnu starostlivosť a drahé ošetrovacie produkty zbytočnými
- **Nepoužívajte** rozpúšťadlá a abrazívne čistiace prostriedky.
- Pri čistení používajte **iba** čistú bavlnenú utierku alebo vlhkú handričku.
- V prípade potreby použite čistiaci prostriedok **určený špeciálne pre nábytok** (napr. pre matné povrchy prípravok s obsahom sódy). Pred použitím si dôkladne prečítajte **pokyny od výrobcu čistiaceho prostriedku (na aké typy povrchov je čistiaci prostriedok určený)!**

POZNÁMKA:

Všetky predné panely sú chránené ochrannou fóliou, ktorá musí byť odstránená až po úspešnej montáži zo strany zákazníka. Po odstránení fólie je možné povrch s vysokým leskom čistiť až po 72 hodinách.

CZ: Poučení - dodržujte prosím následující upozornění !

Milý zákazníku,

srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nového nábytku. Dbejte prosím na následující upozornění, které je potřebné pro správné použití nového nábytku.

Přiložený montážní návod je potřebné pozorně přečíst a řídit se jím.

Za chyby vzniklé při nesprávné montáži nepřebíráme žádnou odpovědnost!

Položte nábytek (část nábytku) při montáži na měkký podklad, čímž zabráníte poškrábání!

Používejte prosím kování, resp. jednotlivé části podle přiložených montážních postupů!

Bezchybná funkce nábytku je zaručená jen při svislé a vodorovné instalaci. Plocha pod nábytkem má být v daném případě tak vyrovnaná, aby nábytek bezpečně stál!

Jestliže se předpokládá při montáži nábytku jeho připevnění na stěnu, je nutné předem ověřit dostatečnou nosnost a složení stěny. Pro montáž na stěnu nejsou dodávány žádné hmoždinky. Vhodné hmoždinky je nutné zvolit pro příslušný stav stěny (nosnost). Pro zdivo, které se liší od pevných stěn (např. betonové a pevné zdivo), které vyžaduje speciální spojovací materiál, doporučujeme v případě potřeby konzultovat odborný obchod. Prvky s tendencí k naklápění / naklápěcím momentem se z bezpečnostních důvodů připojují ke stěně budovy. L-profil / konzole proti sklopení se dodává v sáčku kování s odpovídajícími prvky.

Všechny zásuvky a výsuvy musí být zajištěné proti vypadnutí. Dveře jsou při výrobě přednastavené, ale případně, na základě místních podmínek, musí být u zákazníka znovu vyvážené / nastavené. Dveře neotvírejte víc jak do 90°, protože se poškodí dveře nebo kování!

Všechny šrouby a také všechny spojovací prvky by měli být po 5 - 6 týdnech dotáhnuté, aby byla zaručena trvalá stabilita nábytku!

Všechny elektrické instalace jsou zhotovené podle platných norem a předpisů. Dodržujte přibalený montážní návod pro svítidlo! Použitý světelný výkon je uvedený na objímce lampy. Při nedodržení max. počtu wattů hrozí následkem přetížení riziko VZNIKU POŽÁRU. Vyhýbejte se zakrytí lampy resp. akumulaci tepla kvůli nebezpečí požáru!

Poličky všech druhů materiálu nesmí být při vložení resp. vyložení vzpříčené, protože to může vést k jejich poškození. Hranaté resp. špičaté předměty a také hrubé zacházení může vést k poškození polic, i těch skleněných.

V případě, že nějaká část nábytku chybí nebo je poškozená, zakroužkujte ji prosím zřetelně v montážním návodu, udejte označení typu resp. části. Kromě toho udejte sériové číslo a datum balení z obalu a/nebo zadní strany a tyto informace zašlete k vašemu smluvnímu prodejci.

Ošetřování:

- Zpracování a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštní údržbu ani drahé ošetřovací prostředky.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!
- Nábytek očišťujte pouze čistou prachovkou nebo vlhkou utěrkou.
- V případě potřeby použijte čisticí prostředek **určený speciálně pro nábytek** (např. pro matné povrchy přípravek s obsahem sody). Před použitím si důkladně přečtěte **pokyny od výrobce čisticího prostředku (na jaké typy povrchů je čisticí prostředek určen)!**

POZNÁMKA:

Všechny přední panely jsou chráněny ochrannou fólií, která smí být odstraněna pouze po úspěšné montáži zákazníkem. Po odstranění fólie lze povrch s vysokým leskem čistit pouze po 72 hodinách, viz péče.

PL: Uwaga- prosze stosować się do następujących zaleceń !

Szanowny kliencie,

serdecznie Wam polecamy kupno nowych mebli , stosujcie się prosze do następujących zaleceń , które są konieczne w celu właściwego użytkowania nowych mebli .

Dołączoną instrukcję montażu należy przeczytać z uwagą i stosować się do niej. Za błędy powstałe przy niepoprawnym montażu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!

Połóżcie proszę meble na miękkim podłożu dzięki czemu unikniecie zarysowań!

Wykorzystujcie proszę okucia oraz poszczególne elementy zgodnie z dołączoną instrukcją montażu!

Prawidłowa funkcja mebli jest gwarantowana jedynie przy pionowym i poziomym montażu.

Powierzchnia podłogi w miejscu ustawienia mebli musi być odpowiednio wyrównana aby umożliwiała właściwe ustawienie mebli.

Jeśli planuje się montaż na ścianie przy montażu mebli, sprawdź ścianę pod kątem wystarczającej nośności i stanu.

Żadne kołki nie są dostarczane do montażu naściennego, ponieważ są odpowiednie dla danego stanu ściany (nośność). W przypadku murów, które odbiegają od solidnych ścian (na przykład betonowych i litych murów), które wymagają specjalnych łączników, w razie potrzeby zalecamy zasięgnięcie porady specjalistycznego handlu. Elementy z momentem przechylania należy ze względów bezpieczeństwa podłączyć do ściany budynku. Wspornik zapobiegający przechylaniu jest dostarczany z odpowiednimi elementami.

Wszystkie szuflady oraz elementy wysowne powinny być zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem . Drzwiczki są wyregulowane ale w indywidualnych przypadkach na podstawie indywidualnych warunków wymagają ponownego wyregulowania u klienta . Nie otwieraj drzwi więcej niż 90 °, w przeciwnym razie drzwi lub okucia zostaną uszkodzone.

Wszystkie łączniki , łączące elementy nośne mebli powinny być dokręcone po kilku tygodniach tak aby była spełniona gwarancja stabilności zmontowanych mebli.

Wszystkie instalacje elektryczne są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Dotrzymujcie proszę zasad montażu oświetlenia zamieszczonych w instrukcji montażu oświetlenia! Max. Moc żarówki jest wskazana na odpowiednim gnieździe lampy.

Przy niedotrzywaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia powstaje ryzyko pożaru. Unikajcie zakrywania lampy oraz akumulacji ciepła ze względu na niebezpieczeństwo pożaru!

Podczas wkładania lub wyjmowania półek, wszystkie rodzaje materiałów, nie przechylaj. Może to prowadzić do uszkodzenia elementów meblowych. Ostre lub spiczaste przedmioty, a także twarde przyłożenie mogą prowadzić do uszkodzenia półki lub pęknięcia szkła na szklanej półce.

Jeśli brakuje części lub jest ona uszkodzona, zaznacz to wyraźnie w instrukcji montażu lub podaj szczegóły dotyczące typu i oznaczenia części. Podaj również numer seryjny i datę z opakowania i / lub panelu tylnego. Informacje te zostaną następnie przesłane do Twojego partnera kontraktowego.

PIELĘGNACJA:

■ Wykonanie i właściwości materiału sprawiają, że specjalna pielęgnacja i drogie produkty pielęgnacyjne są niepotrzebne




































■ **Nie używaj** rozpuszczalników i ściernych środków czyszczących.

■ Do czyszczenia używaj **tylko** czystych ściereczek bawełnianych lub wilgotnych ściereczek.

■ W razie potrzeby użyj środka czyszczącego przeznaczonego **specjalnie do mebli (np. do matowych powierzchni preparatów zawierających sodę)**. Przed użyciem dokładnie **przeczytaj instrukcję producenta środka czyszczącego (do jakiego rodzaju powierzchni przeznaczony jest środek czyszczący)**!


UWAGA:

Wszystkie panele przednie są zabezpieczone folią ochronną, która jest usuwana dopiero po udanym montażu przez klienta. Po zdjęciu folii powierzchnię o wysokim połysku można czyścić dopiero po 72 godzinach, patrz pielęgnacja.


ø8x35  A1 x16	ø15  B1 x28	ø8  B2 x12	ø5  B3 x16	 P4 x1
 F30 x2	ø3,5x15  C2 x18	ø3x15  C1 x6	ø12  L1 x7	 M2 x20
ø6,3x11  C7 x20	ø4x15  C39 x25	ø3,5x20  C3 x37	ø3,5x30  C28 x2	ø6,5  L2 x9
 H1 x8	ø7x50  C8 x4	 G8 x4	M4x23  D3 x6	 E21 x2
 x1	 set one by Musterring Musterring Trading GmbH & Co. KG Hauptstraße 134 – 140 D-33378 Rheda-Wiedenbrück Service-Hotline: +49 (0)5242 592 270 www.set-one-by-musterring.com 5 Jahre Garantie x1	 M3 x2	 J1 x4	 P2 x2
 P11 x1	 P13 x1	  G43 x1	 P6 x1	ø15  I1 x28
l=450  K2 x2	ø4x25  C27 x3	   J2 x2	 F31 x2	M4x10  D2 x2
ø6,5  L4 x2	 M9 x4	 E6 x3	 D0 OP24 E2 x3	 X2 x2
 X27 x1				

1



	M4x23	ø3,5x20		
D3	x4	C3	x8	M2
			x8	X2
				x2





2





3





4




5




6



7



8



9

M2

x12

L1







x7

C3




x25





ø12

ø3,5x20






10



 ø4x15 C39	 F30	 F31
x16	x2	x2




11







$\varnothing 4 \times 15$	$\varnothing 6,5$
	
C39	x5 L2
	x5






12




$\varnothing 4 \times 25$	$\varnothing 7 \times 50$
	
C27	x3 C8
	x4



13



14



C1

ø3x15


x4

G43


x1

P6

x1



I.




II.

(G43)

(P6)

20



O

(G43)



(C1)



ø3,5x15




ø3x15



(C1)

15



P2

x2

P13

x1


C1

x2

ø3x15


O

1.




(P13)

2.



(P13+C1)

3.




(P2)


(P2)




ø3,5x15



ø3x15



16




ø6,5



L2

x4


ø4x15



C39


x4

ø3,5x20



C3


x4



M9

x4


17



G8

x1


M4x10



D2

x2


ø6,5




L4

x2



18



Ø3x15



Ø3,5x15




Ø3,5x15

C2

x4

J2



x2





19



Ø3x15



Ø3,5x15



M4x23

G8

x1

D3

x2




E21

x2

C2

x4

Ø3,5x15










(E21+C2)

(D3)






(G8)

20


 P4	 x1 C28	 x1 P11
---	--	---



21



22



ø3x15

C1




x4





ø3,5x15



ø3x15



23




J2

x2




ø6,3x11

C7




x4






24







25



26








27







28


ENGAGEMENT LED-BELEUCHTUNG
LED LIGHT CONNECTION
ZAPOJENIE LED OSVETLENIA
ZAPOJENÍ LED OSVĚTLENÍ
PODŁĄCZENIE OŚWIETLENIA LED







Nicht in der Verpackung enthalten.
Not included in packaging
Nie je súčasťou balenia.
Není součástí balení.
Nie jest częścią opakowania



29



ENGAGEMENT LED-BELEUCHTUNG LED LIGHT CONNECTION ZAPOJENIE LED OSVETLENIA ZAPOJENÍ LED OSVĚTLENÍ PODŁĄCZENIE OŚWIETLENIA LED





J1 x3



x1

ø3,5x30


C28 x1




DE - Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“
GB - This product contains light sources with energy efficiency class "F"
SK - Tento produkt obsahuje zdroje svetla energetickej triedy „F“
CZ – Tento produkt obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti "F"
PL – Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej „F”



30

Kombi 01







Kombi 02





31

	$\varnothing 6 \times 60$		$\varnothing 10 \times 50$				$\varnothing 3,5 \times 15$
C44	x1	X10	x1	M3	x2	C2	x2




C44,X10 - Nicht in der Verpackung enthalten.

C44,X10 - Not included in packaging

C44,X10 - Nie je súčasťou balenia.










C44,X10 - Není součástí balení.

C44,X10 - Nie jest częścią opakowania













X27

x1




32









DELTONA 41


set^{one}
by Musterring



Typ_41					
P.c.	Teil Part Dielec Díl Część	Stärke Size Hrúbka Tloušťka Grubość	Breite Width Šírka Šírka Szerokość	Länge Lenght Dĺžka Délka Długość	Stck Pcs Ks Szt
A	panel_Typ_41	16	240	1500	1
B	polica_ALU_Typ_41	40	190	1400	1



DE - Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“
GB - This product contains light sources with energy efficiency class "F"
SK - Tento produkt obsahuje zdroje svetla energetickej triedy „F“
CZ – Tento produkt obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti "F"
PL – Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej „F”









DECODOM, spol. s r.o.






Pílska 7

955 13 Topolčany

Slovenská republika / Slowakei / Slovak republic

info@decodom.sk





HINWEIS:

Alle Fronteile sind mit einer Schutzfolie geschützt, die erst nach einer erfolgreichen Montage vom Kunden entfernt wird. Nach der Entfernung der Folie darf die Hochglanzoberfläche erst nach 72 Stunden gereinigt werden, siehe Pflege.

NOTE:

All front panels are protected with a protective foil film, which is only removed after a successful assembly by the customer. After removing the foil, the high-gloss surface may only be cleaned after 72 hours, see care.

POZNÁMKA:

Všetky predné panely sú chránené ochrannou fóliou, ktorá musí byť odstránená až po úspešnej montáži zo strany zákazníka. Po odstránení fólie je možné povrch s vysokým leskom čistiť až po 72 hodinách.

POZNÁMKA:

Všechny přední panely jsou chráněny ochrannou fólií, která smí být odstraněna pouze po úspěšné montáži zákazníkem. Po odstranění fólie lze povrch s vysokým leskem čistit pouze po 72 hodinách, viz péče.

UWAGA:

Wszystkie panele przednie są zabezpieczone folią ochronną, która jest usuwana dopiero po udanym montażu przez klienta. Po zdjęciu folii powierzchnię o wysokim połysku można czyścić dopiero po 72 godzinach, patrz pielęgnacja.

A, D: Hinweisblatt - bitte unbedingt beachten!

Lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, die zur sach-gerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend. Bei nicht vorschriftsmäßiger oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Legen Sie bei der Montage die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

Verwenden Sie die Beschläge bzw. Einzelteile nach den vorgegebenen Montageschritten!

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet.

Die Standfläche ist ggf. so auszugleichen, dass das Möbel sicher steht.

Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit und Beschaffenheit.

Es werden keine Dübel für die Wandmontage mitgeliefert, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit (Tragkraft) geeignet zu wählen sind. Bei von Massivwänden (z.B. Beton- und Festmauerwerk) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel.

Elemente mit Kippmoment sind zur Sicherheit mit der Gebäudewand zu verbinden. Der Kippsicherungswinkel wird bei den entsprechenden Elementen mitgeliefert.

Alle Schubkästen und Auszüge sind gegen unabsichtliches herausziehen zu sichern. Die Türen sind ab Werk vorjustiert, müssen aber aufgrund der örtlichen Bedingungen beim Kunden ggf. neu ausgerichtet bzw. eingestellt werden. Die Türen nicht weiter als 90° öffnen, da es sonst zur Beschädigung der Tür oder den Beschlägen kommt.

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile sind nach 5 bis 6 Wochen nachzuziehen, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren!

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften gefertigt. Die beigelegte Montageanleitung für die Beleuchtung ist einzuhalten! Die max. Wattzahl vom Leuchtmittel ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überlastung BRANDGEFAHR. Das Zudecken von Leuchtmittel - Hitzestau - ist wegen BRANDGEFAHR zu unterlassen.

Beim Einlegen oder herausnehmen der Einlegeböden, aller Materialarten, bitte nicht verkanten. Dies kann zu Beschädigungen der Möbelemente führen. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigungen beim Einlegeboden oder zum Glasbruch beim Glaseinlegeboden führen.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an oder machen Sie Angaben über die Typen- und Teilebezeichnung. Geben Sie außerdem die Seriennummer und das Datum von der Verpackung und / oder der Rückwand an. Diese Informationen schicken Sie dann an Ihren Vertragspartner.

PFLEGE:

- Die Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich
- Verwenden Sie **keine** Lösungs- und scheuernden Putzmittel.
- Bei der Reinigung **nur** saubere Staubtücher aus Baumwolle oder feuchte Lappen verwenden.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein **speziell für Möbel geeignetes Reinigungsmittel (z. B. für matte Oberflächen von natronhaltigen Präparaten)**. Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Reinigungsmittels (für welche Oberflächen ist das Reinigungsmittel gedacht)!

HINWEIS:

Alle Fronteile sind mit einer Schutzfolie geschützt, die erst nach einer erfolgreichen Montage vom Kunden entfernt wird. Nach der Entfernung der Folie darf die Hochglanzoberfläche erst nach 72 Stunden gereinigt werden, siehe Pflege.

GB: Instructions - please observe the following warnings!

Dear Customer,

We cordially congratulate you for buying new furniture. Please note the following cautions, which are necessary for the proper use of new furniture.

The attached mounting instructions need to be read carefully and observed.
We assume no liability for errors resulting from improper installation!

Place the furniture (part of the furniture) on a soft base to prevent scratches!
Please use the fitting, respectively individual parts according to the accompanying mounting procedures! The flawless function of the furniture is guaranteed only in vertical and horizontal installation. The area under the furniture should be so balanced that the furniture is secure!

If it is assumed to mount the furniture on the wall, it is necessary to verify in advance the sufficient load capacity and composition of the wall.

No wall plugs are supplied for wall mounting as they have to be specially chosen suitable for the respective wall condition (load capacity). For masonry that deviates from solid walls (for example, concrete and solid masonry), which requires special fasteners, we recommend consulting the specialist trade if necessary. Elements with tilting moment are to be connected to the building wall for safety reasons. The anti-tilt bracket is supplied with the corresponding elements.

All drawers and runner systems drawers have to be secured against falling out. Doors are preset adjusted at the factory, but may, at local conditions, be rebalanced / adjusted at the customer. Do not open the doors more than 90 °, otherwise the door or the fittings will be damaged.

All screws as well as supporting fasteners should be tightened after 5 to 6 weeks in order to guarantee the permanent stability of the furniture!

All electrical installations are manufactured in accordance with applicable standards and regulations.
! Observe the enclosed assembly instructions - light guide! The light output used is indicated on the lamp socket. If the max. number of watts is exceeded, it threatens overloading and the risk of fire. Avoid covering the lamp or heat accumulation due to fire hazards

When inserting or removing the shelves, all types of material, please do not tilt. This can lead to damage to the furniture elements. Sharp-edged or pointed objects, as well as hard touchdown can lead to damage to the shelf or to glass breakage in the glass shelf.

If a part is missing or damaged, please tick this clearly on the assembly instructions or give details of the type and part designation. Also, provide the serial number and date from the packaging and / or the back panel. This information will then be sent to your contract partner.

MAINTANCE:

- Processing and quality of the material do not require special maintenance or expensive care products.
- **Do not use** solvents and abrasive cleaners.
- **Only** clean the furniture with a duster or damp cloth
- If necessary, use a cleaning agent designed **specifically for furniture (e.g. for matte surfaces of preparations containing soda)**. Before use, carefully **read the instructions from the manufacturer of the cleaning agent (for what types of surfaces the cleaning agent is intended)!**

NOTE:

All front panels are protected with a protective foil film, which is only removed after a successful assembly by the customer. After removing the foil, the high-gloss surface may only be cleaned after 72 hours, see care.

SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia !

Milý zákazník,

srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne používaniu nového nábytku.

Priložený montážny návod je potrebné pozorne prečítať a riadiť sa ním.

Za chyby vzniknuté pri nesprávnej montáži nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

Položte nábytok (časť nábytku) na mäkký podklad, čím zabránite poškrabaniu!

Používajte prosím kovanie resp. jednotlivé časti podľa priložených montážnych postupov!

Bezchybná funkcia nábytku je zaručená len pri zvislej a vodorovnej inštalácii. Plocha pod nábytkom má byť v danom prípade tak vyrovnaná, aby nábytok bezpečne stál!

Ak sa predpokladá pri montáži nábytku jeho pripevnenie na stenu, je nutné vopred overiť dostatočnú nosnosť a zloženie steny.

Pre montáž na stenu nie sú dodávané žiadne hmoždinky a preto sa vhodné hmoždinky musia vybrať pre príslušný stav steny (nosnosť). Pre murivo, ktoré sa líši od pevných stien (napr. betón a pevné murivo), ktoré vyžadujú špeciálne spojovacie materiály, odporúčame v prípade potreby konzultovať odborný obchod. Z bezpečnostných dôvodov musia byť prvky so sklopným momentom / tendenciou k prevráteniu spojené so stenou budovy. Konzola (L-profil) proti sklopeniu sa dodáva s príslušnými prvkami.

Všetky zásuvky a výsuvy musia byť zaistené proti vypadnutiu. Dvere sú pri výrobe prednastavené, ale prípadne, na základe lokálnych podmienok, musia byť u zákazníka nanovo vyvážené / nastavené. Dvere neotvárajte viac ako 90°, môže dôjsť k ich poškodeniu, resp. poškodeniu kovania.

Všetky skrutky ako aj nosné spojovacie prvky by mali byť po 5 až 6 týždňoch dotiahnuté, aby mohla byť zaručená trvalá stabilita nábytku!

Všetky elektrické inštalácie sú zhotovené podľa platných noriem a predpisov. ! Dodržujte priložený mont. návod pre svetidlo! Použitý svetelný výkon je udaný na objímke lampy. Pri nedodržaní max. počtu wattov hrozí následkom preťaženia riziko vzniku požiaru. Vyhýbajte sa zakrytiu lampy resp. akumulácii tepla kvôli nebezpečenstvu požiaru!

Pri vkladaní alebo vyberaní políc, všetkých druhov materiálu, prosím, dávajte pozor na ich vzpriečenie. To môže viesť k poškodeniu nábytkových prvkov. Ostré hrany alebo špicaté predmety, ako aj tvrdé dotyky môžu viesť k poškodeniu police alebo rozbitiu skla v sklenenej polici.

V prípade, že nejaká časť nábytku chýba alebo je poškodená, zakrúžkujte ju prosím zreteľne na montážnom návode, uďte označenie typu resp. časti, okrem toho uďte sériové číslo a dátum balenia, resp. z chrbátu skrinky a pošlite tieto informácie k Vašemu zmluvnému predajcovi.

STAROSTLIVOSŤ:

- Spracovanie a materiálové vlastnosti robia špeciálnu starostlivosť a drahé ošetrovacie produkty zbytočnými
- **Nepoužívajte** rozpúšťadlá a abrazívne čistiace prostriedky.
- Pri čistení používajte **iba** čistú bavlnenú utierku alebo vlhkú handričku.
- V prípade potreby použite čistiaci prostriedok **určený špeciálne pre nábytok** (napr. pre matné povrchy prípravok s obsahom sódy). Pred použitím si dôkladne prečítajte **pokyny od výrobcu čistiaceho prostriedku (na aké typy povrchov je čistiaci prostriedok určený)!**

POZNÁMKA:

Všetky predné panely sú chránené ochrannou fóliou, ktorá musí byť odstránená až po úspešnej montáži zo strany zákazníka. Po odstránení fólie je možné povrch s vysokým leskom čistiť až po 72 hodinách.

CZ: Poučení - dodržujte prosím následující upozornění !

Milý zákazníku,

srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nového nábytku. Dbejte prosím na následující upozornění, které je potřebné pro správné použití nového nábytku.

Přiložený montážní návod je potřebné pozorně přečíst a řídit se jím.

Za chyby vzniklé při nesprávné montáži nepřebíráme žádnou odpovědnost!

Položte nábytek (část nábytku) při montáži na měkký podklad, čímž zabráníte poškrábání!

Používejte prosím kování, resp. jednotlivé části podle přiložených montážních postupů!

Bezchybná funkce nábytku je zaručená jen při svislé a vodorovné instalaci. Plocha pod nábytkem má být v daném případě tak vyrovnaná, aby nábytek bezpečně stál!

Jestliže se předpokládá při montáži nábytku jeho připevnění na stěnu, je nutné předem ověřit dostatečnou nosnost a složení stěny. Pro montáž na stěnu nejsou dodávány žádné hmoždinky. Vhodné hmoždinky je nutné zvolit pro příslušný stav stěny (nosnost). Pro zdivo, které se liší od pevných stěn (např. betonové a pevné zdivo), které vyžaduje speciální spojovací materiál, doporučujeme v případě potřeby konzultovat odborný obchod. Prvky s tendencí k naklápění / naklápěcím momentem se z bezpečnostních důvodů připojují ke stěně budovy. L-profil / konzole proti sklopení se dodává v sáčku kování s odpovídajícími prvky.

Všechny zásuvky a výsuvy musí být zajištěné proti vypadnutí. Dveře jsou při výrobě přednastavené, ale případně, na základě místních podmínek, musí být u zákazníka znovu vyvážené / nastavené. Dveře neotvírejte víc jak do 90°, protože se poškodí dveře nebo kování!

Všechny šrouby a také všechny spojovací prvky by měli být po 5 - 6 týdnech dotáhnuté, aby byla zaručena trvalá stabilita nábytku!

Všechny elektrické instalace jsou zhotovené podle platných norem a předpisů. Dodržujte přibalený montážní návod pro svítidlo! Použitý světelný výkon je uvedený na objímce lampy. Při nedodržení max. počtu wattů hrozí následkem přetížení riziko VZNIKU POŽÁRU. Vyhýbejte se zakrytí lampy resp. akumulaci tepla kvůli nebezpečí požáru!

Poličky všech druhů materiálu nesmí být při vložení resp. vyložení vzpříčené, protože to může vést k jejich poškození. Hranaté resp. špičaté předměty a také hrubé zacházení může vést k poškození polic, i těch skleněných.

V případě, že nějaká část nábytku chybí nebo je poškozená, zakroužkujte ji prosím zřetelně v montážním návodu, udejte označení typu resp. části. Kromě toho udejte sériové číslo a datum balení z obalu a/nebo zadní strany a tyto informace zašlete k vašemu smluvnímu prodejci.

Ošetřování:

- Zpracování a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštní údržbu ani drahé ošetřovací prostředky.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!
- Nábytek očišťujte pouze čistou prachovkou nebo vlhkou utěrkou.
- V případě potřeby použijte čisticí prostředek **určený speciálně pro nábytek** (např. pro matné povrchy přípravek s obsahem sody). Před použitím si důkladně přečtěte **pokyny od výrobce čisticího prostředku (na jaké typy povrchů je čisticí prostředek určen)!**

POZNÁMKA:

Všechny přední panely jsou chráněny ochrannou fólií, která smí být odstraněna pouze po úspěšné montáži zákazníkem. Po odstranění fólie lze povrch s vysokým leskem čistit pouze po 72 hodinách, viz péče.

PL: Uwaga- prosze stosować się do następujących zaleceń !

Szanowny kliencie,

serdecznie Wam polecamy kupno nowych mebli , stosujcie się prosze do następujących zaleceń , które są konieczne w celu właściwego użytkowania nowych mebli .

Dołączoną instrukcję montażu należy przeczytać z uwagą i stosować się do niej. Za błędy powstałe przy niepoprawnym montażu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!

Połóżcie proszę meble na miękkim podłożu dzięki czemu unikniecie zarysowań!

Wykorzystujcie proszę okucia oraz poszczególne elementy zgodnie z dołączoną instrukcją montażu!

Prawidłowa funkcja mebli jest gwarantowana jedynie przy pionowym i poziomym montażu.

Powierzchnia podłogi w miejscu ustawienia mebli musi być odpowiednio wyrównana aby umożliwiała właściwe ustawienie mebli.

Jeśli planuje się montaż na ścianie przy montażu mebli, sprawdź ścianę pod kątem wystarczającej nośności i stanu.

Żadne kołki nie są dostarczane do montażu naściennego, ponieważ są odpowiednie dla danego stanu ściany (nośność). W przypadku murów, które odbiegają od solidnych ścian (na przykład betonowych i litych murów), które wymagają specjalnych łączników, w razie potrzeby zalecamy zasięgnięcie porady specjalistycznego handlu. Elementy z momentem przechylania należy ze względów bezpieczeństwa podłączyć do ściany budynku. Wspornik zapobiegający przechylaniu jest dostarczany z odpowiednimi elementami.

Wszystkie szuflady oraz elementy wysówne powinny być zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem . Drzwiczki są wyregulowane ale w indywidualnych przypadkach na podstawie indywidualnych warunków wymagają ponownego wyregulowania u klienta . Nie otwieraj drzwi więcej niż 90 °, w przeciwnym razie drzwi lub okucia zostaną uszkodzone.

Wszystkie łączniki , łączące elementy nośne mebli powinny być dokręcone po kilku tygodniach tak aby była spełniona gwarancja stabilności zmontowanych mebli.

Wszystkie instalacje elektryczne są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Dotrzymujcie proszę zasad montażu oświetlenia zamieszczonych w instrukcji montażu oświetlenia! Max. Moc żarówki jest wskazana na odpowiednim gnieździe lampy.

Przy niedotrzymywaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia powstaje ryzyko pożaru. Unikajcie zakrywania lampy oraz akumulacji ciepła ze względu na niebezpieczeństwo pożaru!

Podczas wkładania lub wyjmowania półek, wszystkie rodzaje materiałów, nie przechylaj. Może to prowadzić do uszkodzenia elementów meblowych. Ostre lub spiczaste przedmioty, a także twarde przyłożenie mogą prowadzić do uszkodzenia półki lub pęknięcia szkła na szklanej półce.

Jeśli brakuje części lub jest ona uszkodzona, zaznacz to wyraźnie w instrukcji montażu lub podaj szczegóły dotyczące typu i oznaczenia części. Podaj również numer seryjny i datę z opakowania i / lub panelu tylnego. Informacje te zostaną następnie przesłane do Twojego partnera kontraktowego.

PIELĘGNACJA:

■ Wykonanie i właściwości materiału sprawiają, że specjalna pielęgnacja i drogie produkty pielęgnacyjne są niepotrzebne





■ **Nie używaj** rozpuszczalników i ściernych środków czyszczących.



■ Do czyszczenia używaj **tylko** czystych ściereczek bawełnianych lub wilgotnych ściereczek.

■ W razie potrzeby użyj środka czyszczącego przeznaczonego **specjalnie do mebli (np. do matowych powierzchni preparatów zawierających sodę)**. Przed użyciem dokładnie **przeczytaj instrukcję producenta środka czyszczącego (do jakiego rodzaju powierzchni przeznaczony jest środek czyszczący)**!




UWAGA:

Wszystkie panele przednie są zabezpieczone folią ochronną, która jest usuwana dopiero po udanym montażu przez klienta. Po zdjęciu folii powierzchnię o wysokim połysku można czyścić dopiero po 72 godzinach, patrz pielęgnacja.




 ø6x50	 ø3,5x15	 ø12		 M6x25					
N17	x3	C2	x6	L1	x6	P6	x1	D27	x6



2



3



4

X10 - Nie je súčasťou balenia.
 X10 - Není součástí balení.
 X10 - Nicht in der Verpackung enthalten.
 X10 - Not included in packaging
 X10 - Nie jest częścią opakowania

