

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ESP
Instrucciones de seguridad:
 Lea cuidadosamente la información de este manual, también cuando la lámpara está montada.

Instrucciones generales:
 • Las conexiones eléctricas deben realizarse solo por personal cualificado.
 • El fabricante no asumirá responsabilidad alguna por los heridos causados por el uso indebido de esta lámpara.

Antes de comenzar con la instalación:
 • Si el cable exterior de la lámpara está dañado debe reportar por el fabricante, el agente o una persona cualificada para evitar incendios.
 • Por favor asegurese del tipo de bombilla y voltaje que usa. No se debe superar el voltaje máximo permitido.
 • No monte la lámpara en lugares húmedos.
 • Asegurese de que los cables no se deformen durante la instalación.
 • No conecte la lámpara a la corriente eléctrica si no dispone correctamente el cable de tierra.
 • El voltaje que aparece indicado no debe superarse.
 • Las enchufes y conectores no deben estar mojados.
 • No toque las bombillas con las manos.
 • No toque la parte de aluminio de la lámpara, colocarla sobre el cable de alimentación para protegerla del calor.

Descripción de símbolos:
 Tona roja de los símbolos válidos para esta lámpara en la etiqueta y el embalaje.
 •  **¡Cuidado!** Esta lámpara debe conectarse con su conductor protector (cable verde-amarillo) al terminal de tierra.
 •  **Clase de protección II** Esta lámpara está aislada ópticamente y no debe conectarse a la red eléctrica.
 •  **Bajo voltaje, seguridad bajo tensión**
 •  **AC** – Tensión de corriente alterna.
 •  **Hz** Frecuencia.
 •  **V** Voltaje en Voltios.
 •  **W** Potencia en vatios.
 •  **Distancia mínima** de la lámpara a otro objeto encendido. Encuentre la distancia exacta en la etiqueta de la lámpara.
 •  **No use** la lámpara sin el cristal y está listo para ser reportado.

Lámpara deshecha para usar con bombillas halógenas de tungsteno,
 •  **Solo para el interior.**
 •  **Superficie inflamable (no pintada):** No apta para montarse en superficies inflamables.
 •  **No pintar** montado en superficies no inflamables, no apague el símbolo.
 •  **No apta para cubrirse con material aislante térmico.**
 •  **IP** Grado de protección contra infiltraciones atmosféricas. Encuentre el índice de protección en la etiqueta.

Cuidado, evite riesgo de descarga eléctrica. Las protecciones de las fuentes de luz no deben absorber ya que las partes conductoras quedan expuestas al peligro.

  **Sustitución de la fuente de luz por el cliente final.**
  **Sustitución del chip LED por el cliente final.**
  **Sustitución de la lámpara por un profesional.**
  **Sustitución de la fuente de luz por un profesional.**
  **Sustitución del aparato por un profesional.**
  **Bombilla no reemplazable.**

 **Dispositivo de control no reemplazable.**

Instrucciones de mantenimiento:
 • Antes del limpiar desconecte la corriente a cable fijo de la caja eléctrica.
 • Procure limpiar las superficies externas de la lámpara.
 • La humedad no debe entrar en el terminal en ningún conductor de electricidad.
 • Antes de limpiar o limpiar dejar enfriar unos 10 minutos.
 • Limpie con un paño seco.



Nota: Protección del medio ambiente y eliminación
 • Los aparatos electrónicos etiquetados con este símbolo están sujetos a los aparatos electrónicos. Las lámparas y las pilas al final de su vida útil. Coloque los aparatos electrónicos gratuitamente en los puntos de recogida de residuos electrónicos. Los aparatos electrónicos en responsabilidad del consumidor. Las lámparas y pilas que pueden retirarse en el hogar o que están instalados de forma permanente deben ser eliminados por separado. La legislación local regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.
 • Los aparatos electrónicos etiquetados con este símbolo están sujetos a los aparatos electrónicos y las pilas que nunca deben tirarse a la basura doméstica al final de su vida útil. Los símbolos de peligro de los residuos indican las formas de basura tirados correctamente. Los aparatos electrónicos y las pilas que no deben tirarse a la basura doméstica. Los aparatos electrónicos son recursos valiosos y además contienen sustancias perjudiciales para el ser humano y su entorno.
 • Al retirar los aparatos electrónicos y las pilas, asegurese de que los aparatos electrónicos sean para fin, contribuya a la conservación y protección del medio ambiente y de la salud de las personas.



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]