



Gebrauch und Pflege

- ISOBAG vor dem ersten Gebrauch innen mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Alle Nahrungsmittel und Getränke sollten im Vorfeld gut gekühlt werden. Ungekühlte Lebensmittel beeinträchtigen die Kühlleistung der ISOBAG.
- ISOBAG eignet sich auch zum Warmhalten von Speisen, z. B. um Take-aways nach Hause zu transportieren.
Maximale Temperatur: 75 °C
Achtung: Keine Milchprodukte oder Babynahrung warmhalten (Gefahr von Bakterienwachstum).
- Speiseeis und Milchprodukte sollten nicht wieder eingefroren werden, nachdem sie in der ISOBAG aufbewahrt wurden.
- Um die maximale Isolierleistung zu erzielen, sollte der Reißverschluss stets verschlossen sein.
- Bei Nichtbenutzung ISOBAG offen lagern.
- Vor dem Transport alle Lebensmittel gut verpacken.

Reinigung

Nach Gebrauch mit warmem Spülwasser säubern und gut abtrocknen. ISOBAG nicht ins Wasser eintauchen und keine Scheuermittel zur Reinigung benutzen.

Use and Care

- Prior to initial use, clean the inside of the ISOBAG with warm water and dishwashing liquid.
- All food and drinks should be chilled before packing. Food that is not chilled will have an impact upon the cooling capability of the ISOBAG.
- The ISOBAG is also suitable for keeping foods warm, e.g. for transporting hot take-away meals.
Maximum temperature: 75 °C
Caution: The ISOBAG must not be used to keep dairy products or baby food warm (risk of bacterial growth).
- Ice-cream and dairy products should not be refrozen after they have been stored in the ISOBAG.
- To achieve maximum insulation performance the zipper should be closed at all times.
- When not in use, store open.
- Food should be suitably wrapped before transport.

Cleaning

After use, clean with warm soapy water and dry thoroughly. Do not immerse the product in water or use abrasives for cleaning.