Montage-und Gebrauchsanweisung

elements
designed by BANKAMP®

(GB) Assembly and Usage Instructions
(PL) żnstrukcja montażu i użytkowania
(F) Instructions de montage et d'utilisation
(RUS) Инструкция по монтажу и эксплуатации

B-Leuchten Vertriebs GmbH &Co.KG
Hüttenstr. 4
D-59759 Arnsberg
info@b-leuchtenvertrieb.de

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Ennergieeffizienzklasse F
EN: This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F
FR: Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique F
PL: Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F
RU: Это изделие содержит источники света с класом энергопотребления F


Art.-Nr. 20736/1-XX

NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHTE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SEIN DARF LEUCHTE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND ÜBER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN

Nur für Beton und Stein




X4 X4 X1 X1 X1 X1




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F


1




2



3




4




a

Nachstellen der Höhenverstellung
Adjust the tension



b

Entspannen der Litzen
tension release



DE: zur Steuerung des B-Links benötigen Sie 2x AAA-Batterien
Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

E: 2x AAA batteries are required to control the B-Link
The batteries are not included in the scope of delivery