

# LED Funk-Dimmer

Kurzanleitung



Taste	Funktion
ON	Licht einschalten
OFF	Licht ausschalten
+ / -	Helligkeit einstellen
S1	Speicher-/Szenentaste
1-4	Kanäle steuern

## Fernbedienung verbinden

- Batterie CR2032 einsetzen
- Dimmer mit Strom versorgen
- Innerhalb von 3 Sekunden ON/OFF drücken
- Leuchte blinkt kurz – Verbindung erfolgreich

## **Dimmen**

- + / - drücken oder halten für stufenloses Dimmen

## **Verbindung löschen**

- Dimmer aus- und wieder einschalten
- Innerhalb von 3 Sekunden ON/OFF gedrückt halten
- Leuchte blinkt mehrfach – Verbindung gelöscht

## **Hinweise**

- Nur für trockene Innenräume geeignet
- Funkreichweite bis ca. 30 m

**CE** ■ Nicht im Hausmüll entsorgen