

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für akkubetriebene Lichterketten

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Überhitzung, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.

Akku-Sicherheit

- Verwenden Sie **nur den mitgelieferten oder ausdrücklich empfohlenen Akku** bzw. das passende Ladegerät.
- Laden Sie den Akku **nur mit dem vorgesehenen Ladegerät oder über den angegebenen USB-Anschluss** auf.
- **Nicht überladen oder unbeaufsichtigt laden.** Ladegerät nach dem Ladevorgang vom Stromnetz trennen.
- Akku **nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser oder großer Hitze aussetzen.**
- **Keinen mechanischen Druck ausüben, Akku nicht öffnen, beschädigen oder zerlegen.**
- Bei auffälligem Verhalten (z. B. Überhitzung, Aufblähen, Verfärbung, Auslaufen) **sofort nicht mehr verwenden** und sicher entsorgen.

Sicherer Betrieb der Lichterkette

- Nur für **den bestimmungsgemäßen Gebrauch** geeignet – nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung.
- **Nicht im Betrieb abdecken** – Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie die Lichterkette **nicht in feuchter Umgebung**, sofern sie nicht ausdrücklich für den Außenbereich (IP-Schutzklasse) gekennzeichnet ist.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch aus und vermeiden Sie Dauerbetrieb über viele Stunden, um den Akku zu schonen.
- **Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder leicht entflammaren Materialien betreiben.**

Kinder- und Haustiersicherheit

- Kein Spielzeug! **Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren** aufbewahren.
- Akku, Ladegerät und Kleinteile stellen eine **Erstickungs- oder Verletzungsgefahr** dar.
- Lichterkette **nicht um Körperteile wickeln** – Strangulationsgefahr.

Umwelt- und Entsorgungshinweise

- **Akkus und Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!**
 - Entsorgen Sie Altgeräte und Akkus über **zertifizierte Sammelstellen oder Recyclinghöfe**, gemäß den lokalen gesetzlichen Vorschriften.
 - Vor der Entsorgung des Produkts Akku **(wenn möglich) entnehmen** und separat entsorgen.
 - Beachten Sie die Kennzeichnungen nach **WEEE, Batteriegesetz (BattG)** und ggf. **CE-Richtlinien**.
-

Hinweis zum Laden

- Laden Sie das Produkt **nur auf nicht brennbaren Oberflächen** (z. B. Fliesen, Metall).
- Verwenden Sie das Gerät **nicht während des Ladevorgangs**, sofern nicht ausdrücklich erlaubt.
- **Nicht über Nacht laden!** Schützen Sie Akku und Umgebung vor potenziellen Gefahren.

Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Verformungen oder Verfärbungen zu vermeiden. Beachte die lokalen Vorschriften zur Entsorgung. Viele Stoffe können recycelt werden, wodurch Ressourcen geschont und die Umwelt entlastet wird. Reinige das Produkt regelmäßig, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwende milde Reinigungsmittel und vermeide abrasive oder scharfe Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten. Stelle sicher, dass größere Dekoartikel stabil und sicher platziert werden, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu verhindern, besonders wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben. Nur für Dekorationszwecke.

Ob dieses Produkt für den Außenbereich geeignet ist, entnehmen Sie bitte der Verpackung.

LED-Produkt darf nicht in der Verpackung betrieben werden.

LED-Produkt darf nicht mit einem anderen Produkt elektrisch verbunden werden.

Die LEDs sind nicht ersetzbar. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Bitte weitere Anweisung der Verpackung beachten.

AM-Design Floristik GmbH
Tafingerstr. 9
71665 Vaihingen / Enz
qs@am-design-gmbh.de