

## **Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Stromschlag, Brand oder Verletzungen führen.

---

### **Allgemeine Hinweise**

- Verwenden Sie das Produkt **nur wie vorgesehen** – ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Innen- oder ggf. Außenbereich (siehe Produktauszeichnung).
  - Schließen Sie das Produkt **nur an die angegebene Stromquelle** (z. B. 230 V Netzspannung oder USB-Stromversorgung) an.
  - **Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet** – keine Raumbelichtung!
  - Die LED-Lichtquelle ist **nicht austauschbar**. Bei Defekt darf das gesamte Produkt nicht weiterverwendet werden.
  - **Nicht in feuchten oder nassen Umgebungen** verwenden, sofern das Produkt nicht ausdrücklich als wetterfest (z. B. IP44) gekennzeichnet ist.
- 

### **Elektrische Sicherheit**

- **Beschädigte Kabel, Netzteile oder Stecker nicht verwenden** – Brand- oder Stromschlaggefahr!
  - Kabel so verlegen, dass **keine Stolpergefahr besteht** und sie nicht gequetscht, geknickt oder beschädigt werden.
  - **Nicht eigenständig öffnen oder reparieren**. Bei Schäden oder Fehlfunktionen Gerät außer Betrieb nehmen.
  - Ziehen Sie den Stecker, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird oder bevor Sie es reinigen.
- 

### **Wärme- und Brandschutz**

- LED-Produkte entwickeln während des Betriebs geringe Wärme, dürfen aber dennoch **nicht abgedeckt** oder in geschlossenen Behältern betrieben werden.
  - **Nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien betreiben**, z. B. Vorhänge, Papier, Textilien oder trockene Pflanzen.
  - Verwenden Sie das Produkt **nicht in der Nähe von offenen Flammen** oder anderen Hitzequellen.
- 

### **Kinder- und Tiersicherheit**

- **Kein Spielzeug!** Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren aufbewahren.
  - Kleine Teile oder ablösbare Komponenten können verschluckt werden – **Erstickengefahr!**
  - Kabel und Lichterketten **nicht um Körperteile wickeln** – Strangulationsgefahr.
- 

### **Für Außenprodukte (sofern zutreffend):**

- Achten Sie auf die **IP-Schutzart** (z. B. IP44: spritzwassergeschützt). Nur Produkte mit entsprechender Kennzeichnung sind für den Außenbereich geeignet.
- Netzteile und Steuergeräte bei Außenverwendung **vor direkter Feuchtigkeit schützen**.

---

### Entsorgung

- Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile und darf **nicht über den Hausmüll entsorgt werden**.
- Entsorgen Sie das Gerät über geeignete Sammelstellen für Elektroschrott gemäß den örtlichen Vorschriften (WEEE-Richtlinie beachten).
- Batteriebetriebene LED-Produkte: Batterien/Akkus **vor der Entsorgung entnehmen** und getrennt umweltgerecht entsorgen.

Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Verformungen oder Verfärbungen zu vermeiden. Beachte die lokalen Vorschriften zur Entsorgung. Viele Stoffe können recycelt werden, wodurch Ressourcen geschont und die Umwelt entlastet wird. Reinige das Produkt regelmäßig, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwende milde Reinigungsmittel und vermeide abrasive oder scharfe Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten. Stelle sicher, dass größere Dekoartikel stabil und sicher platziert werden, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu verhindern, besonders wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben.

Nur für Dekorationszwecke. Für den geschützten Außenbereich geeignet.

Der LED-Artikel darf nicht in der Verpackung betrieben werden.

Der LED-Artikel darf nicht mit anderen Produkten elektrisch verbunden werden.

Die LEDs sind nicht ersetzbar. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.