








TV-Element II




1656x542x400







1




2







B6




3




O1





A



B



C



SERVICEKARTE

Modellname:
WZ-0625
TV-Element II


Modellnummer:
103625402

Ausführung:
Eiche



Information zur Reklamationsbearbeitung

Geben Sie bei Reklamationen Modellnummer, Ausführung, Typ sowie die Ersatzteil-Nummern der benötigten Bauteile an.



Unser Direkt-Bestellservice für Beschlagteile:

Sollte Ihnen ein Beschlagteil fehlen, können Sie uns gerne direkt unter Tel.Nr. **09503/5033 114** kontaktieren, oder uns eine E-Mail senden mit der Art. Nr., der Ausführung und der Nummer des Beschlagteils mit der Angabe der Fehlmenge, am besten ein Bild der ausgefüllten Servicekarte, an kundendienst@3s-frankenmoebel.de.

Sollten Sie eine andere Beanstandung an Ihrem Möbelstück haben, wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Möbelhaus.

Defektes oder fehlendes Beschlagteil bitte hier ankreuzen und benötigte Menge vermerken:

B6 4X 8X40	O1 4X 5X70	E4 28X	E1 32X	B4 22X 8X30	B10 4X 5X25	O19 10X 4X30	O3 16X 4X50
P7 3X 4,2X13	O8 4X 4X20	P2 12X 4,2X41	H 4X	F4 4X	O14 12X 3,5X16	O9 8X 4X16	T1 4X
O12 16X 3,5X25	O5 1X 4X40						

Grund der Beanstandung:

Name: Telefon:

PLZ: Ort: Straße, Nr.: