

Pidinger Werkstätten GmbH der Lebenshilfe BGL Hirschloh 1+3 83451 Piding

Tel.: +49 (0)8651 / 960 0
Fax: +49 (0)8651 / 960 200
info@pwlh.de www.pwlh.de

DIENSTLEISTUNGEN
MONTAGE / VERPACKUNG
HOLZ
METALL
KÜCHE/HAUSWIRTSCHAFT
WÄSCHEREI



:

Montageanleitung gültig für folgenden Rolllattenroste mit 21 Latten:

Artikelnummer 0202-0002 (2035751-00000) 140x190/200 cm

Bei den Latten des Rollrostes handelt es sich um naturbelassenes, gehobeltes Kiefernholz. Auf eine gute Durchlüftung und das Vermeiden stauender Feuchtigkeit ist daher zu achten. Zur Reinigung können die Latten abgesaugt oder mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Rollroste nur in Betten verwendet werden dürfen, die für eine Belastung von max. 130 Kg (Einzelbett 90x190/200cm) vorgesehen sind.

Die Auflageleisten beim Bett müssen so ausgestaltet sein, dass der Rollrost beidseitig, mit allen 8 St. beiliegenden Schrauben sicher fixiert werden kann.

Der Rollrost selbst darf nicht über 130 Kg belastet werden. Das gilt auch für die Breite 120 cm und 140 cm. Das Bett muss bei diesen Breiten zwingend einen stabilen Mittelsteg mit Stützfuß aufweisen (nur dann liegt die Belastungsgrenze bei 240 Kg).

Bruchgefahr besteht bei hoher Belastung, z.B., wenn auf dem Rollrost (Matratze) gesprungen wird.

Geeignet für alle Matratzenarten, auch für Kaltschaum-, Taschenfederkern oder Viscomatratzen.