

LT

- Ijungti
- Išjungti
- Šviesinimas (spustelėjimas – reguliavimas pakopomis; ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- Tamsinimas (spustelėjimas – 9 pakopos; ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- Baltos spalvos įmaišymas (didesnio kiekio) (trumpas spalvos spustelėjimas – 9 pakopos, ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- 2700K - 5000K (trumpas spustelėjimas – 9 pakopos, ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- Baltos spalvos įmaišymas (mažesnio kiekio) (trumpas spalvos spustelėjimas – 9 pakopos, ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- 5000K - 2700K (trumpas spustelėjimas – 9 pakopos, ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- Mėlyna
- Žalia
- Raudona
- Automatinis spalvos keitimas (maždaug kas 100 sekundžių)
- Spalvos stabdymas bet kurioje situacijoje (be slopinimo)
- 2700 K

NO

- På
- Av
- Dimme opp (raskt trykk - trinn; langt trykk - trinnløs)
- Dimme ned (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk –trinnløs)
- Mer hvit fargetemperatur, blanding (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk, langt trykk -trinnløs)
- Mindre hvit fargetemperatur, blanding (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk, langt trykk - trinnløs)
- 5000K - 2700K (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk - trinnløs)
- Blå
- Grønn
- Rød
- Automatisk fargebytte (ca. 100 sekunder)
- Fargestopp i alle moduser (kan ikke dimmes)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV-simulering (kan ikke dimmes) - tilfeldig fargebytte

RO

- Pornit
- Oprit
- Crește intensitatea luminoasă (apăsare scurtă – reglare în trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
- Scade intensitatea luminoasă (apăsare scurtă - 9 trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
- Amestec alb (mai mult) la (apăsare scurtă pe culoare - 9 trepte, apăsare lungă – reglare continuă)
- 2700K - 5000K (apăsare scurtă - 9 trepte, apăsare lungă – reglare continuă)
- Amestec alb (mai puțin) la (apăsare scurtă pe culoare - 9 trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
- albastru
- verde
- rosu
- schimb automat de culori (ca. 100 s)
- Stop culoare în orice situație (nereglabil)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Simulare TV (nereglabil) – schimbare aleatoare a culorilor

- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV imitavimas (be slopinimo) – atsitiktinai besikeičiančios spalvos
- Lagerfeuer (be slopinimo) – lengvai pulsuojanti, rausva šviesa, su nežymiu spalvų keitimu
- Relax (su slopinimu) – 2300 K (2700 K su įmaišyta raudona spalva), statiškai
- Saulėlydis (be slopinimo) – spalvos keitimas, raudoni tonai
- Vakarėlis (be slopinimo) – greitas spalvos keitimas, maždaug kas 7 sekundes
- Pastelinės spalvos (be slopinimo)
- Miškas (be slopinimo) – žali tonai
- Jūra (be slopinimo) – mėlyni tonai
- Miego režimas, 2700 K (po 10 min šviesa tolydžiai prislopinama 10 %, po to 10 min palaikomas nekitantis apšvietimas, po to – išjungiamo)
- Nakties apšvietimas – 2700 K, tolydžiai slopinama iki 5 %
- Pabudimo režimas – 2700 K, prasideda 10 %, per 10 min palaipsniui jungiamas 100 % apšvietimas
- Darbo apšvietimas – 4000 K (su slopinimu)

PL

- Błą (kan ikke dimmes) - lett pulserende, rødlig lys med lett fargebytte
- Relax (kan dimmes) - 2300 K (2700 K iblandet rødt), statisk
- Sunset (kan ikke dimmes) - fargebytte, rødtoner
- Party (kan ikke dimmes) - raskt fargebytte, ca. 7 sekunder
- Pastell fargeovergang (kan ikke dimmes)
- Skog (kan ikke dimmes) - fargebytte grøntoner
- Hav (kan ikke dimmes) - fargebytte blåtoner
- Sovemodus 2700 K (etter 10 minutter dimming til 10 %, deretter 10 minutter konstant, så helt av)
- Nattlys - 2700 K, dimmet fast til 5 %
- Våkne - 2700 K, starter med 10 %, i løpet av 10 minutter økes lyset til 100 %.
- Arbeidsllys - 4000 K (kan dimmes)

!!! Disse knappene har ingen funksjon på lys uten RGB-funksjon !!!

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

16. TV-simulering (kan ikke dimmes) - tilfeldig fargebytte

- Foc de tabără (nereglabil) – lumină roșie ușor pulsantă cu schimbare ușoară a culorii
- Relax (reglabil) - 2300 K (2700 K cu amestec de roșu), static
- Sunset (nereglabil) – schimb de culori, tonuri roșii
- Party (nereglabil) – schimb rapid culori, ca. 7 s
- Gradient de culori pastel (nereglabil)
- Wald (nereglabil) – gradient de culori verzi
- Meer (nereglabil) – gradient de culori albastre
- Mod de funcționare Sleep 2700 K (după 10 minute se reduce continuu până la 10%, apoi 10 minute este constant, apoi se stinge)
- Lumină nocturnă - 2700 K, redusă continuu până la 5 %
- Trezire - 2700 K, începe cu 10 %, în 10 minute luminozitatea va crește până la 100 %
- Lumină de lucru - 4000 K (reglabilă)

- !!! Aceste butoane nu au nicio funcție pe lumini fără funcție RGB !!!

SR

- Tabornii ogenj (ni možna zatemnitev) - nekoliko pulzirajoča, rdečkasta svetloba z rahlo spremembo barve
- Sprostitev (možna zatemnitev) - 2300 K (2700 K z rdečo mešana), statična
- SUNSET (ni možna zatemnitev) – menjava barv, rdeči toni barv
- Zabava (ni možna zatemnitev) – hitra menjava barv, pribl. 7 sekund
- Pastelne barve-potek barv (ni možna zatemnitev)
- Gozd (ni možna zatemnitev) - potek barv - zeleni toni barv
- Morje (ni možna zatemnitev) - potek barv - modri toni barv
- Modus spanja 2700 K (po 10. Minutah neprekinjeno zatemnjeno na 10%, nato 10 minut konstantno, nato sledi izklop)
- Nočna luč - 2700 K, neprekinjeno zatemnjeno na 5 %
- Prebujanje - 2700 K, prične z 10 %, v 10. Minutah se luč osvetli na 100 %
- Delovna luč - 4000 K (možna zatemnitev)

!!! Ti gumbi nimajo funkcije pri lučeh brez RGB funkcije !!!

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

!!! Šie mygtukai neveikia žibintuose be RGB funkcijos !!!

- TV imitavimas (be slopinimo) – atsitiktinai besikeičiančios spalvos
- Lagerfeuer (be slopinimo) – lengvai pulsuojanti, rausva šviesa, su nežymiu spalvų keitimu
- Relax (su slopinimu) – 2300 K (2700 K su įmaišyta raudona spalva), statiškai
- Saulėlydis (be slopinimo) – spalvos keitimas, raudoni tonai
- Vakarėlis (be slopinimo) – greitas spalvos keitimas, maždaug kas 7 sekundes
- Pastelinės spalvos (be slopinimo)
- Miškas (be slopinimo) – žali tonai
- Jūra (be slopinimo) – mėlyni tonai
- Miego režimas, 2700 K (po 10 min šviesa tolydžiai prislopinama 10 %, po to 10 min palaikomas nekitantis apšvietimas, po to – išjungiamo)
- Nakties apšvietimas – 2700 K, tolydžiai slopinama iki 5 %
- Pabudimo režimas – 2700 K, prasideda 10 %, per 10 min palaipsniui jungiamas 100 % apšvietimas
- Darbo apšvietimas – 4000 K (su slopinimu)

PL

- Włączenie
- Wyłączenie
- Przyciemnienie (krótkie naciśnięcie – stopniowo; długie naciśnięcie – płynnie)
- Rozjaśnienie (krótkie naciśnięcie – 9 stopni; długie naciśnięcie –płynnie)
- Domieszka światła białego (więcej): krótkie naciśnięcie – 9 stopni, długie naciśnięcie – płynnie
- 2700K - 5000K: krótkie naciśnięcie – 9 stopni, długie naciśnięcie – płynnie
- Domieszka światła białego (mniej): krótkie naciśnięcie – 9 stopni, długie naciśnięcie – płynnie
- 5000K - 2700K: krótkie naciśnięcie – 9 stopni, długie naciśnięcie – płynnie
- Światło niebieskie
- Światło zielone
- Światło czerwone
- Automatyczna zmiana barw (ok. 100 sekund)
- Zatrzymanie zmiany barw w każdej sytuacji (nie podlega regulacji natężenia)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Symulacja TV (nie podlega regulacji natężenia) – przypadkowe zmiany barw

RU

- Вкл.
- Выкл.
- Повышение яркости (короткое нажатие – ступени; длительное нажатие - бесступенчато)
- Понижение яркости (короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
- Примешивание белого (больше) при (цвет короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
- 2700K - 5000K (короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
- Примешивание белого (меньше) при (цвет короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
- 5000K - 2700K (короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
- Синий
- Зеленый
- Красный
- Автоматическая смена цвета (около 100 секунд)
- Остановка цвета в любом положении (без регулировки яркости)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

16. TV-симулация (без mogućности пригушivanja) - menjanje boja slučajnim odabirom

- Logorska vatra (bez mogućnosti priгушivanja) - lagano pulsirajuće crveno svetlo sa malim promenama u boji
- Relax (sa mogućnošću priгушivanja) - 2300 K (2700 K sa dodanom crvenom bojom), statično
- Zalazak sunca (bez mogućnosti priгушivanja) - lagano pulsirajuće crveno svetlo sa malim promenama u boji
- Crvene boje
- Zabava (bez mogućnosti priгушivanja) - brza promena boje, oko 7 sekundi
- Gradijent - pastelne boje (bez mogućnosti priгушivanja)
- Šuma (bez mogućnosti priгушivanja) - gradijent - nijanse zelene boje
- More (bez mogućnosti priгушivanja) - gradijent - nijanse plave boje
- Stanje mirovanja 2700 K (nakon 10 minuta intenzitet svetlosti se kontinuirano smanjuje do 10%, zatim je 10 minuta nepromenjen, na kraju se isključuje)
- Noćno svetlo - 2700 K, intenzitet svetlosti se kontinuirano smanjuje do 5 %.

LV

- Ieslēgt
- Izslēgt
- Spilgtuma palielināšana (īsi uzspiežot – pa līmeņiem; uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- Spilgtuma samazināšana (īsi uzspiežot – 9 pakāpes; uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- Baltās krāsas piemaisījums (vairāk) (īsi uzspiežot uz krāsas – 9 pakāpes, uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- 2700K - 5000K (īsi uzspiežot – 9 pakāpes, uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- Baltās krāsas piemaisījums (mazāk) (īsi uzspiežot uz krāsas – 9 pakāpes, uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- 5000K - 2700K (īsi uzspiežot – 9 pakāpes, uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- Zils
- Zaļš
- Sarkans
- Automātiska krāsu maiņa (apm. 100 sekundes)
- Krāsu apturēšana jebkurā situācijā (bez gaismmaiņas)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

- Ognisko obozowe (nie podlega regulacji natężenia) – delikatnie pulsujące, czerwonawe światło z łagodnymi zmianami barw
- Relax (podlega regulacji natężenia) – 2300 K (2700 K z domieszką światła czerwonego), poziom statyczny
- Sunset (nie podlega regulacji natężenia) – zmiany barw, odcienie czerwieni
- Party (nie podlega regulacji natężenia) – szybka zmiana barw, co ok. 7 sekund
- Gradient barw pastelowych (nie podlega regulacji natężenia)
- Las (nie podlega regulacji natężenia) – gradient odcieni zielonych
- Morze (nie podlega regulacji natężenia) – gradient odcieni niebieskich
- Tryb snu – 2700 K (po 10 minutach sukcesywne przyciemnienie do poziomu 10%, potem stały poziom przez 10 minut, następnie wyłączenie)
- Światło nocne – 2700 K, sukcesywne przyciemnienie do poziomu 5 %
- Przebudzenie – 2700 K, rozpoczyna się na poziomie 10 %, po czym w ciągu 10 minut następuje rozjaśnienie światła do poziomu 100 %
- Światło robocze – 4000 K (podlega zmianie natężenia)

- 4000 K
- 5000 K

- ТВ симуляция (без регулировки яркости) – случайно изменяемые цвета (свет короткое нажатие – ступени; длительное нажатие - бесступенчато)
- Костер (без регулировки яркости) – немного пульсирующий, красноватый свет с небольшим изменением цвета
- Релакс (с регулировкой яркости) - 2300 K (2700 K с примешиванием красного), статический
- Закат солнца (без регулировки яркости) - смена цвета, оттенки красного
- Вечеринка (без регулировки яркости) – быстрая смена цвета, около 7 секунд
- Градиент пастельных цветов (без регулировки яркости)
- Лес (без регулировки яркости) - градиент оттенков зеленого
- Море (без регулировки яркости) - градиент оттенков синего
- Спящий режим 2700 K (через 10 минут непрерывно до 10% снижается яркость, затем 10 минут постоянно, затем выкл.)
- Ночник - 2700 K, непрерывно снижается яркость до 5 %
- Пробуждение - 2700 K, начинается с 10 %, в течение 10 минут свет увеличивает яркость до 100 %

- 4000 K
- 5000 K

26. Будenje - 2700 K, početni intenzitet svetlosti je 10 %, zatim se unutar 10 minuta pojačava do 100%.

27. Radno svetlo - 4000 K (sa mogućnošću priгушivanja)

!!! Ова дугмад немају функцију на светлима без РГБ функције !!!

- TV simulācija (bez gaismmaiņas) – krāsu maiņa pēc neauşības principa
- Ugunskurs (bez gaismmaiņas) - viegli pulsējoša, sarkanīga gaisma ar nelielām krāsas izmaiņām
- Relaksējoša (ar gaismmaiņu) - 2300 K (2700 K ar sarkanās krāsas piemaisījumu), statiska
- Saulriets (bez gaismmaiņas) – krāsu maiņa, sarkanie toni
- Viesības (bez gaismmaiņas) – ātra krāsu maiņa, apm. 7 sekundes
- Pastelkrāsas - krāsu pāreja (bez gaismmaiņas)
- Mežs (bez gaismmaiņas) – zaļo toņu krāsu pāreja
- Jūra (bez gaismmaiņas) - zilo toņu krāsu pāreja
- Miega režims 2700 K (pēc 10 minūtēm notiek nepārtraukta spilgtuma samazināšana par 10 %, pēc tam 10 minūtes spīd konstanta gaisma, visbeidzot - izslēdzas)
- Naktslampa – 2700 K, nepārtraukta gaismmaiņa no 5 %
- Pamošanās – 2700 K, sākas ar 10 %, 10 minūšu laikā gaismas spilgtums palielinās līdz 100 %
- Darba lampa - 4000 K (ar gaismmaiņu)

!!! Przyciski te nie pełnią żadnej funkcji na światłach bez funkcji RGB !!!

- Acender
- Apagar
- Aumentar a intensidade da luz (premir breve – regulação com níveis; premir longo – regulação contínua)
- Diminuir a intensidade da luz (premir breve – 9 níveis; premir longo, regulação contínua)
- Mistura de branco (mais) em caso de (cor premir breve - 9 níveis, premir longo – regulação contínua)
- 2700K - 5000K (premir breve - 9 níveis, premir longo – regulação contínua)
- Mistura de branco (menos) em caso de (cor premir breve - 9 níveis; premir longo - regulação contínua)
- 5000K - 2700K (premir breve - 9 níveis; premir longo - regulação contínua)
- Azul
- Verde
- Vermelho
- Mudança de cor automática (aprox. 100 segundos)
- Paragem da cor em qualquer situação (não regulável)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

- Рабочий свет - 4000 K (с регулировкой яркости)

!!! Эти кнопки не работают на лампах без функции RGB!!!

27. Рабочий свет - 4000 K (с регулировкой яркости)

!!! Эти кнопки не работают на лампах без функции RGB!!!

SV

- På
- Av
- Dimma upp (kort tryckning - steg; lång tryckning - steglöst)
- Dimma ner (kort tryckning - 9 steg; lång tryckning - steglöst)
- Vitinblandning (mer) vid (färg kort tryckning - 9 steg, lång tryckning - steglös)
- 2700K - 5000K (kort tryckning - 9 steg, lång tryckning - steglös)
- Skog (ej dimningsbar) - färgförlopp gröna toner
- Hav (ej dimningsbar) - färgförlopp blåa toner
- Sömnläge 2700 K (efter 10 minuter kontinuerligt dimmad till 10%, därefter 10 minuter konstant, sedan av)
- Nattljus - 2700 K, kontinuerligt dimmad till 5 %
- Vakna - 2700 K, börjar med 10 %, inom 10 minuter dimmas ljuset upp till 100% dimningsbar)
- Arbetsljus - 4000 K (dimningsbart)

!!! Dessa knappar har ingen funktion på lampor utan RGB-funktion !!!

!!! Šim pogām nav funkciju gaismām bez RGB funkcijas !!!

16. TV simulācija (bez gaismmaiņas) – krāsu maiņa pēc neauşības principa
- Ugunskurs (bez gaismmaiņas) - viegli pulsējoša, sarkanīga gaisma ar nelielām krāsas izmaiņām
- Relaksējoša (ar gaismmaiņu) - 2300 K (2700 K ar sarkanās krāsas piemaisījumu), statiska
- Saulriets (bez gaismmaiņas) – krāsu maiņa, sarkanie toni
- Viesības (bez gaismmaiņas) – ātra krāsu maiņa, apm. 7 sekundes
- Pastelkrāsas - krāsu pāreja (bez gaismmaiņas)
- Mežs (bez gaismmaiņas) – zaļo toņu krāsu pāreja
- Jūra (bez gaismmaiņas) - zilo toņu krāsu pāreja
- Miega režims 2700 K (pēc 10 minūtēm notiek nepārtraukta spilgtuma samazināšana par 10 %, pēc tam 10 minūtes spīd konstanta gaisma, visbeidzot - izslēdzas)
- Naktslampa – 2700 K, nepārtraukta gaismmaiņa no 5 %
- Pamošanās – 2700 K, sākas ar 10 %, 10 minūšu laikā gaismas spilgtums palielinās līdz 100 %
- Darba lampa - 4000 K (ar gaismmaiņu)

PT

- Simulação TV (não regulável) – mudança de cor aleatória
- Fogueira (não regulável) – luz avermelhada levemente pulsante, com uma ligeira mudança de cor
- Relax (regulável) - 2300 K (2700 K com vermelho misturado), estático
- Sunset (não regulável) – mudança de cor, tons de vermelho
- Party (não regulável) – mudança de cor mais rápida, aprox. 7 segundos
- Cores pastel - gradiente de cor (não regulável)
- Bosque (não regulável) - gradiente de cor tons de verde
- Mar (não regulável) - gradiente de cor tons de azul
- Modo Dormir 2700 K (após 10 minutos, luminosidade reduzida para 10%, depois 10 minutos constante, em seguida Apaga-se)
- Luz noturna - 2700 K, intensidade luminosa reduzida continuamente para 5 %
- Despertar - 2700 K, começa com 10 %; no espaço de tempo de 10 minutos, a intensidade da luz é aumentada para 100 %
- Luz para trabalho- 4000 K (regulável)

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

- Táborák (nestmievatelné) – ľahko pulzujúce, červenkasté svetlo s miernym striedaním farieb
- Relax (stmievateľné) - 2300 K (2700 K s primiešanou červenou), statické
- Západ slnka (nestmievatelné) – striedanie farieb, červené odtiene
- Party (nestmievatelné) – rýchle striedanie farieb, cca 7 sekúnd
- Pastelové farby – striedanie farieb (nestmievatelné)
- Les (nestmievatelné) – priebeh farieb zelené odtiene
- More (nestmievatelné) – priebeh farieb modré odtiene
- Spánkový režim 2700 K (po 10 minútach kontinuálne stmievané na 10 %, potom 10 minút konštantné, potom Vyp)
- Nočné svetlo – 2700 K, kontinuálne stmievané na 5 %
- Zobudenie – 2700 K, začína s 10 %, v rámci 10 minút sa svetlo stmieva na 100 %
- Pracovné svetlo – 4000 K (stmievateľné)

!!! Tieto tlačidlá nemajú žiadnu funkciu na svetlách bez funkcie RGB !!!

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

16. TV simulácia (nestmievatelná) – náhodne striedajúce sa farby

1. Açık
- Kapalı
- Aydınlatma (kisa basma - Kademeler; uzun basma - kademesiz)
- Karartma (kisa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
- Beyaz katma (daha fazla) (renk kısa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
- Beyaz katma (daha az) (renk kısa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
- 5000K - 2700K (kisa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)

7. Mavi
- Yeşil
- Kırmızı
- Otomatik renk değişimi (yakl. 100 saniye)
- Her durumda renk duruşu (aydınlatma / karartma yok)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV simülasyonu (aydınlatma/karartma yok) - tesadüfen değişen renkler

!!! Bu düğmelerin RGB işlevi olmayan ışıklarda işlevi yoktur !!!

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

- Kampvuur (niet dimbaar) – lichtjes pulserend, roodachtig licht met een lichte kleurenverandering
- Relax (dimbaar) - 2300 K (2700 K met rood bijgemengd), statisch
- Sunset (niet dimbaar) – kleurenwissel, rode tonen
- Party (niet dimbaar) – snelle kleurenwissel, ca. 7 seconden
- Pastelkleurenverloop (niet dimbaar)
- Bos (niet dimbaar) – kleurenverloop groene tonen
- Zee (niet dimbaar) – kleurenverloop blauwe tonen
- Slaapmodus 2700 K (na 10 minuten constant op 10%, gedimd, daarna 10 minuten constant, daarna uit)
- Nachtlicht - 2700 K, constant op 5 % gedimd
- Wakker worden - 2700 K, begint met 10 %, binnen 10 minuten wordt het licht tot 100 % omhoog gedimd
- Werklicht - 4000 K (dimbaar)

!!! Deze knoppen hebben geen functie bij lampen zonder RGB functie!!!

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

!!! Esses botões não têm função nas luzes sem função RGB!!!

1. Vklõpi
- Izklõpi
- Osvetli (kratka sprožitev - stopnje; dolga sprožitev - brezstopenjsko)
- Zatemi (kratka sprožitev - 9 stopenj; dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Dodatek bele barve (več) pri (barva kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- 2700K - 5000K (kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Dodatek bele barve (manj) bei (barva kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- 5000K - 2700K (kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Modra
- Zelena
- Rdeča
- Samoedjna zamenjava barve (pribl. 100 sekund)
- Zaustavitev barve v vsaki situaciji (ni možna zatemnitev)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Simulacija TV (ni možna zatemnitev) - naključno spreminjajoče se barve

1. Vklõpi
- Izklõpi
- Osvetli (kratka sprožitev - stopnje; dolga sprožitev - brezstopenjsko)
- Zatemi (kratka sprožitev - 9 stopenj; dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Dodatek bele barve (več) pri (barva kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- 2700K - 5000K (kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Dodatek bele barve (manj) bei (barva kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- 5000K - 2700K (kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Modra
- Zelena
- Rdeča
- Samoedjna zamenjava barve (pribl. 100 sekund)
- Zaustavitev barve v vsaki situaciji (ni možna zatemnitev)
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Simulacija TV (ni možna zatemnitev) - naključno spreminjajoče se barve

1. Açık
- Kapalı
- Aydınlatma (kisa basma - Kademeler; uzun basma - kademesiz)
- Karartma (kisa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
- Beyaz katma (daha fazla) (renk kısa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
- Beyaz katma (daha az) (renk kısa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
- 5000K - 2700K (kisa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
- Kamp ateşi (aydılatma/karartma yok) - hafif darbeli, kırmızımsı hafif renk değişimli ışıık
- Relax (aydınlatma/karartma var) - 2300 K (kırmızı katılmış 2700 K), statik
- Sunset (aydınlatma/karartma yok) - Renk değişimi, kırmızı tonlar
- Parti (aydınlatma/karartma yok) - hızlı renk değişimi, yakl. 7 saniye
- Pastel renkler-Renk seyri (aydılnatma / karartma yok)