


Dripper for vacuum jug
Kaffetragt til termokande
Filterhalter für Isolierkanne




Amphora

Place the coffee filter in the jug's opening and turn it clockwise to fasten.

Placer kaffefilteret i åbningen og drej det med uret for at fastgøre.

Setzen Sie den Kaffeefilter in die Einfüllöffnung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.




EM77

Place the coffee filter in the jug's opening with the air inlet towards the spout. Gently press and turn 45° clockwise for extra fastening.

Placer kaffefilteret i åbningen med luftindtaget mod hætletuden. Forsigtig pres og drej 45° med uret for ekstra fastgøring.

Setzen Sie den Kaffeefilter auf die Einfüllöffnung mit dem kleinen Lufteinzugsloch nach vorne, drücken Sie leicht und drehen Sie ihn 45° im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.



Emma

Place the coffee filter in the jug's opening and turn it clockwise to fasten. The screw fastening works with Emma jugs with a 55 mm opening. For older Emma jugs place the filter loosely on the top. Be careful when pouring hot water into the filter.

Placer kaffefilteret i åbningen og drej det med uret for at fastgøre. Skrufunktioner fungerer med Emma kander med en 55 mm åbning. Ved ældre Emma-kander placeres filteret løst oven på. Vær forsigtig, når du hælder varmt vand i filteret.

Setzen Sie den Kaffeefilter in die Einfüllöffnung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen. Die Befestigung funktioniert bei Emma-kannen mit 55 cm Einfüllöffnung. Bei älteren Kannen, den Filter oben los drauf platzieren. Vorsicht wenn Sie heißes Wasser in den Filter gießen.