

Pflege / Montagehinweise zu Schwingstuhl **sorgfältig aufbewahren**

Lesen Sie die Pflege- und Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bei Nichtbeachtung kann die Nutzung zu Verletzungen, oder Schäden am Produkt führen. Verwenden Sie den Artikel nur wie unten beschrieben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

Für unsere Produkte setzen wir **Naturmaterialien** ein, zu dessen Pflege ein trockenes Tuch ausreichend ist. Oberflächen, die mit einem speziellen Lack bearbeitet werden, unterliegen aber auch äußeren Einflüssen wie Licht, Schmutz und Wärme, so daß der Alterungsprozess zum Nachdunkeln führen kann. Lackierte Oberflächen sollten Sie regelmäßig mit einem nicht kratzenden, feuchten Tuch abwischen und sofort trocken putzen.

Das Gestell ist verchromtes Stahlrohr aus Industrieproduktion. Fertigungsspuren sind bewußt belassen. Verchromte Oberflächen sollten mit warmem Wasser gereinigt werden. Bei starken Verschmutzungen und zur Entfernung von Fingerabdrücken kann auch eine Chrompolitur eingesetzt werden. Danach mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

Die Rahmen der Sitzflächen und Rückenlehnen bestehen aus Massivholz und werden mit handelsüblichen Holzschrauben am Gestell befestigt. Einzelne Elemente der Holzrahmen werden an den Rahmenecken verzapft. Rauhe Stellen auf der **Unterseite** und Einkerbungen sind normal. Für die Sitz- und Rückenteilbespannung verarbeiten wir Rattanrohr. Rattan ist eine **Naturpflanze**, aus der die Peddigrohrstränge für die Sitzflächen und Rückenlehnen gewonnen werden, die wir zur Bespannung der Einzelelemente verarbeiten.

Holzrahmen und Bespannungsmaterial sind also **keine PLASTIKTEILE** und können nicht immer gleichmäßig in Form und Farbe sein. Außerdem trägt die Kultivierung der Rattanwälder zum Erhalt der natürlichen Tropenwälder und einer modernen Kreislaufwirtschaft bei, und ist Lebensgrundlage vieler Völker, zahlreicher Tiere und Pflanzen.

Für die Montage der gelieferten Teile, beachten Sie unsere bebilderte Aufbauanleitung **Pos.1-5**. Außerdem - um Kratzspuren zu vermeiden **vor Montage ein Tuch unterlegen**. Für die Montage der Sitzfläche ist wichtig: **die g e r a d e Seite gehört nach v o r n e**.


Bitte auch **ausdrücklich** beachten: Das Sitzgeflecht darf aus Sicherheitsgründen **nicht** mit Füßen oder Knien betreten werden, weil es dadurch beschädigt werden kann.

Der Stuhl darf **nicht** als **Tritthilfe** benutzt werden! (Sturzgefahr).


Service-Telefon für Produktinfo: Mo. – Fr. von 10.00 – 14.00

+49 5223/4910943

Komponentenliste Schwingstuhl


Ref.	DETAIL	Pcs.
A	 Ø 25	1


Stuhlgestell




Ref.	DETAIL	Pcs.
B		1

Sitzfläche gerade Kante nach vornel




Ref.	DETAIL	Pcs.
C		1

Rückenlehne



Ref.	DETAIL	Pcs.
D	 Ø 25	2

Kappe



Ref.	DETAIL	Pcs.
E	 Ø 25	4

Bondengleiter



Ref.	DETAIL	Pcs.
F	 4,5X40	8

Schrauben

