

JUST LIGHT.

JUST LIGHT GmbH

Olakenweg 36 · D-59457 Werl




+49(0)2922 9721 9290



Kundenservice@neuhaus-group.de

www.just-light.info

JUST LIGHT.



900176 - OSKO

DE

DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

GB This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

FR Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique <F>.

ES Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <F>.

HR Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda <F>.

HU Ez a termék <F> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

IT Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica <F>.

NL Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F>.

GB

FR

ES

HR

HU

IT

NL

LED

27,5 W

2.850 lm



30 W

1.650 lm

t

25.000 h

T_K




2.700 K - 5.000 K



15.000 x





< 0,5 s





2,4 GHz

4,7 dBm



2,4 GHz

4,7 dBm



Memoryfunktion

Wird die Leuchte über den Wandschalter aus und nach >3 Sekunden wieder eingeschaltet, leuchtet Sie in dem zuletzt eingeschalteten Modus (Farbtemperatur & Helligkeit)

Wandschalter-Funktion:

Durch mehrmaliges, schnelles Ein- und Ausschalten, kann die Farbtemperatur 3-stufig geändert werden: (L1/L2/L3)

Anlernen

Schalten Sie die Leuchte ein, halten Sie innerhalb von 30 Sekunden Taste 1 gedrückt, die Leuchte blinkt wenn das Anlernen erfolgreich war dreimal auf.

Reset

Schalten Sie die Leuchte ein, halten Sie innerhalb von 30 Sekunden Taste 1 gedrückt, die Leuchte blinkt wenn das Resetten erfolgreich war dreimal auf.

Memory function

If you turn off the lamp via wall switch and turn on after >3 seconds, the light lights up in the last mode (color temperature & brightness)

Wall switch function

The color temperature can be changed in 3 steps by switching on/off several times quickly: (L1/L2/L3)

Matching:


Turn on the lamp, within 30 seconds, long press button 1, the lamp will flicker three times after matching successful.

Reset

Turn on the lamp, within 30 seconds long press button 1, the lamp will flicker three times after the rest was successful.



E0040144



Bedienung über die Ferbedienung

1. Einschalten
2. Ausschalten
3. Helligkeit erhöhen
Lange Drücken: stufenlos
Kurz Drücken: in Stufen
4. Helligkeit reduzieren
Lange Drücken: stufenlos
Kurz Drücken: in Stufen
5. Reduzieren der Farbtemperatur
Lange Drücken: stufenlos
Kurz Drücken: in Stufen
6. Erhöhen der Farbtemperatur
Lange Drücken: stufenlos
Kurz Drücken: in Stufen
7. Nachtlicht
8. Timer(30 min)
9. 100% - 50% - 25%
10. 3-stufige Farbtemperatur (5000K/4000K/2700K)

Operation via a remote control

1. ON
2. OFF
3. Increase the brightness
Long press: stepless
Short press: in steps
4. Reduce the brightness
Long press: stepless
Short press: in steps
5. Reduce the color temperature
Long press: stepless
Short press: in steps
6. Increase the color temperature
Long press: stepless
Short press: in steps
7. Night light
8. Timer(30 min)
9. 100% - 50% - 25%
10. 3-step color temperature (5000K/4000K/2700K)