








# TV-Element III




**1456x542x400**







1




2









B6




3




O1





**A**



**B**



**C**



# SERVICEKARTE

Modellname:  
**WZ-0625**  
**TV-Element III**


Modellnummer:  
**103625403**

Ausführung:  
**Eiche**



## Information zur Reklamationsbearbeitung

Geben Sie bei Reklamationen Modellnummer, Ausführung, Typ sowie die Ersatzteil-Nummern der benötigten Bauteile an.



### Unser Direkt-Bestellservice für Beschlagteile:

Sollte Ihnen ein Beschlagteil fehlen, können Sie uns gerne direkt unter Tel.Nr. **09503/5033 114** kontaktieren, oder uns eine E-Mail senden mit der Art. Nr., der Ausführung und der Nummer des Beschlagteils mit der Angabe der Fehlmenge, am besten ein Bild der ausgefüllten Servicekarte, an [kundendienst@3s-frankenmoebel.de](mailto:kundendienst@3s-frankenmoebel.de).

**Sollten Sie eine andere Beanstandung an Ihrem Möbelstück haben, wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Möbelhaus.**

Defektes oder fehlendes Beschlagteil bitte hier ankreuzen und benötigte Menge vermerken:

<b>B6</b>  5X 8X40	<b>O1</b>  5X 5X70	<b>E4</b>  31X	<b>E1</b>  31X	<b>B4</b>  26X 8X30	<b>B10</b>  4X 5X25	<b>O19</b>  10X 4X30	<b>O3</b>  16X 4X50
<b>P7</b>  13X 4,2X13	<b>O8</b>  4X 4X20	<b>P2</b>  12X 4,2X41	<b>H</b>  4X	<b>F4</b>  4X	<b>O14</b>  22X 3,5X16	<b>O9</b>  8X 4X16	<b>T1</b>  4X
<b>O12</b>  16X 3,5X25	<b>O5</b>  1X 4X40	<b>U5</b>  1X L+R	<b>O6</b>  4X 4X35	<b>O7</b>  2X 4X25			

Grund der Beanstandung: .....

Name: ..... Telefon: .....

PLZ: ..... Ort: ..... Straße, Nr.: .....