

Musterring



DELPHI

Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren) (Stand 07.01.2020)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte





















Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.




Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen





Aufbau						
	Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten	Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen	Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein	Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal	Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten	
	Nicht durch die Verpackung schneiden	Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung
Betrieb						
	Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch	Mindestabstand zu Heizquellen beachten	Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte	Betriebsanleitung beachten	Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen	
	Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung	
Wartung						
	Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen	Polsterbezüge regelmäßig glätten	Statische Aufladung der Bezüge möglich	Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung	Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht	

		 90 min	 10 2x 13	 cm		Bettkasten / storage			120 x 200 cm 140 x 200 cm
A-86	B-86	CM-86	DW-86	E-86	F-86	G-86	H-86	I-86	
4	4	4	4	2	4	1	22	8	
				 36 cm 120 / 140 cm					
-	-	H: 180	H: 180	850 N	8,4*50	-	M6*65	M6*30	
J-86	K-86	L-86	M-86	N-86	O-86	P-86	Q-86	R-86	
48	5	4	4	4	48	4	4	8	
									
M8*40	M8*70	M8*16	M8*40	M6*18	M8*25	M6	M8	3*15	
SL/SR86	T-86	U-86	V-86	W-86	X-86	YL-86	YR-86	Z-86	
1 / 1	2	1	2	4	4	1	1	1	
									
-	505*30*30	120cm: 1.205* 140cm: 1.405* 200*22	120cm: 990* 140cm: 990* 60*30	120cm: 593* 140cm: 693* 982*5	120cm: 820* 140cm: 820* 40*40	2.110*85*43		120cm: 1.380* 140cm: 1.580* 85*43	
AA-86	AB-86								
2	1								
									
820*95*60	120 cm: 1.190*1.950 140 cm: 1.390*1.950								


120 x 200 cm
140 x 200 cm




4



5




6




120 x 200 cm
140 x 200 cm

7




8




9


CM?



DW?




10




11

R:


1.




2.



12






















1.






2.

3.







		 90 min	 10 2x 13	 cm		Bettkasten / storage			160 x 200 cm 180 x 200 cm
A-86	B-86	CM-86	DW-86	E-86	F-86	G-86	H-86	I-86	
4	4	4	4	4	4	1	20	16	
				 36 cm 160 / 180 cm					
-	-	H: 180	H: 180	350 N	8,4*50	-	M6*65	M6*30	
J-86	K-86	L-86	M-86	N-86	O-86	P-86	Q-86	R-86	
48	5	8	4	8	48	8	4	16	
									
M8*40	M8*70	M8*16	M8*40	M6*18	M8*25	M6	M8	3*15	
SL/SR ₈₆	T-86	U-86	V-86	W-86	X-86	YL-86	YR-86	Z-86	
2 / 2	4	1	2	4	2	1	1	1	
									
-	505*30*30	160cm: 2.000* 180cm: 2.000* 200*70	160cm: 790* 180cm: 890* 60*30	160cm: 780* 180cm: 880* 982*5	160cm: 1.800* 180cm: 1.800* 40*40	2.110*85*43		160cm: 1.980* 180cm: 2.180* 85*43	
AA-86	AL-86	AR-86							
4	1	1							
! 160 = 0 !									
820*95*60	160 cm: 790*1.950 180 cm: 890*1.950								


160 x 200 cm
180 x 200 cm




4







5



6




160 x 200 cm
180 x 200 cm




160 x 200 cm
180 x 200 cm

11




12

1.



2.



3.

