












CARLON

1405822, 1405858, 1405859





Vorwort

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Es wurde mit Sorgfalt nach den geltenden europäischen Vorschriften produziert, geprüft und verpackt.

Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts.

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produkts vollständig durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung für alle Arbeiten an und mit dem Produkt jederzeit verfügbar ist.
- Geben Sie die Bedienungsanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unterlagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung oder Gewährleistung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Das Produkt ist für den Betrieb in allen Ländern der EU zugelassen.
- Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich bestimmt.
- Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Das Produkt darf nicht in der Verpackung ans Stromnetz angeschlossen werden.
- Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt für die von Ihnen vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Qualifikation

Die Montage und Demontage dieses Produkts dürfen nur von qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden.

- Eine Fachkraft mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass Sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können.

Sicherheit

- Montieren Sie das Produkt vollständig, bevor Sie es ans Stromnetz anschließen.
- Das bei verschiedenen Leuchten beiliegende Befestigungsmaterial ist für die Montage an einer Betondecke oder an einem verputzten Mauerwerk vorgesehen. Sollten Sie einen anderen Befestigungsuntergrund haben, wählen Sie ein anderes Befestigungsmaterial aus (nicht im Lieferumfang enthalten).

Gewährleistung / Garantie

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.naeve.de.

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Wert	Piktogramm	Erläuterung
Farbe				
Produktfarbe	-	schwarz / silber / gold	-	-
Maße				
Gesamtlänge	cm	103		-
Gesamtbreite	cm	42		-
Gesamthöhe	cm	10		-
Material				
Produktmaterial	-	Metall / Kunststoff	-	-
Schutzmaßnahmen				
Schutzart	IP	20		Geschützt gegen Berührungen mit dem Finger. Kein Schutz vor Wasser.
Schutzklasse	SK	II		Dieses Produkt ist besonders isoliert und darf nicht an den Schutzleiter angeschlossen werden.
Funktionen				
Netzbetrieb	-	-	-	-
Gesamtleistung Watt	W	48		-
Gesamtleistung Lumen	lm	7200		Lichthelligkeit
Netzspannung	V~	220-240		Eingangsspannung
Frequenz	Hz	50		-
Dimmart				
Dimmbar per Fernbedienung	-	-		-
Zusätzliche Funktionen				
CCT	-	-		Warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
Nachtlichtfunktion	-	-		Eine Funktion welche ein schwaches, aber ständiges Licht verbreitet und so die räumliche Orientierung bei Dunkelheit ermöglicht
Zeitschaltuhr	Sek.	60		Schaltet die Leuchte zu einem festgelegten Zeitpunkt aus
Memoryfunktion	-	-	-	Durch die Memoryfunktion merkt sich die Leuchte beim erneuten Anschalten die zuletzt genutzte Einstellung
Gewicht				
Produktgewicht	kg	1,48	-	-
Leuchtmittel				
Enthalten	-	-		-
Nicht wechselbar	-	-	-	-
Energieeffizienzklasse	-	D		Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse "D".
Kelvin	K	3000		Farbtemperatur (warmweiß)
Kelvin	K	4200		Farbtemperatur (neutralweiß)
Kelvin	K	6200		Farbtemperatur (kaltweiß)
Farbwiedergabeindex	Ra	86		-
Abstrahlwinkel	°	120		-

Bezeichnung	Einheit	Wert	Piktogramm	Erläuterung
Fernbedienung				
Enthalten	-	-	-	-
Frequenzband	GHz	2,4	-	-
Sendeleistung	dBm	2,312	-	-
Batterie der Fernbedienung				
Enthalten	-	-	-	-
Wechselbar	-	-	-	-
Art (Al-Mn)	-	AAA / 2		Typ / Menge
Volt	V	1,5	-	-

Lieferumfang

- Bedienungsanleitung
- Leuchte
- Befestigungsmaterial (Schrauben / Dübel)
- Fernbedienung
- Fernbedienung-Batterie

Montage



GEFAHR


Elektrischer Schlag

- Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung oder Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass durch elektrisch leitfähige Gegenstände oder Medien keine Gefährdungen ausgehen können.
- Stellen Sie sicher, dass durch die Art der elektrischen Installation der Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzklasse, Schutzisolierung) nicht vermindert wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel weder zu stark gebogen noch gequetscht wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Bedienung


Fernbedienung

	Die Fernbedienung funktioniert mit 2x AAA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind. Die Fernbedienung speichert Ihre letzte Einstellung (Memoryfunktion). Bei erneutem Einschalten wird die letzte Einstellung verwendet. 1. An-/Aus-Taste 2. Nachtlichtfunktion-Taste: schaltet gedimmt auf warmweiß 3. Helligkeits (+) -Taste: zum Erhöhen der Helligkeit 4. Helligkeits (-) -Taste: zum Verringern der Helligkeit 5. WW/NW/CW-Taste: zum Wechseln in warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß 6. 60S-Taste: schaltet die Leuchte in 60 Sekunden aus 7. Farbtemperatur-Taste: zum Erhöhen der Lichtfarbe 8. Farbtemperatur-Tasten: zum Verringern der Lichtfarbe
---	--

Verbinden der Fernbedienung

- Vor der Verknüpfung muss die Leuchte mindestens fünf Sekunden lang ausgeschaltet sein.
- Die Fernbedienung sollte sich im Umkreis von ca. fünf Metern zur Leuchte befinden.
- Schalten Sie diese nun über den Wandschalter an und drücken **innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten für ca. fünf Sekunden** auf die Taste 1 (An-/Aus-Taste) der Fernbedienung.
- Die Verknüpfung war erfolgreich, wenn die Leuchte kurzzeitig aufblinkt.

Batteriewechsel



Reinigung und Pflege



GEFAHR

Elektrischer Schlag

- Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung oder Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangt.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS

Beschädigung des Produkts

- Stellen Sie sicher, dass zur Reinigung keine Lösungsmittel verwendet werden.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und trockenes Tuch.
- Bei starker Verschmutzung verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und leicht befeuchtetes Tuch.

Reparatur und Ersatzteile

HINWEIS

Ungeeignete Teile

- Verwenden Sie nur Original-Ersatz- und Zubehörteile des Herstellers.


Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.

Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Fachhändler oder direkt an unsere Service-Hotline.

- Telefonnummer: +49 (0)7947 9100 0
- Email: info@naeve.de

Geben Sie bei technischen Fragen die sieben-stellige Artikelnummer sowie die fünfstellige Bestellnummer (beispielsweise 1234567 / 16999) an. Diese finden Sie auf dem Typenschild.

Austauschbare Teile

Piktogramm	Erläuterung
	Lichtquelle nicht auswechselbar.
	Betriebsgerät auswechselbar durch eine Fachkraft.

Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, beispielsweise bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften, die in Ihrem Land gelten.

1. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsspannung.
2. Demontieren Sie das Produkt.
3. Entsorgen Sie das Produkt.

Foreword

Thank you for choosing our product. It has been produced, tested and packaged with care in accordance with the applicable European regulations.

About these operating instructions

These operating instructions are part of the product.

- Please read these operating instructions in full before using the product.
- Make sure that the operating instructions are available at all times for all work on and with the product.
- Pass on the operating instructions and all documents belonging to the product to all users of the product.

The manufacturer accepts no liability or warranty for any damage or consequential damage resulting from non-compliance with these operating instructions or non-compliance with the regulations, provisions and standards applicable at the place of use of the product.

Intended use

Other uses or modifications of the product are considered improper and can lead to risks such as injury and damage. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use.

- The product is approved for use in all EU countries.
- The product is intended for use indoors.
- The product is intended for use in private households only and not for commercial use.
- Do not connect the product to the mains when it is in its packaging.
- Before using the product, make sure that it is suitable for your intended use.

Qualifications

Only qualified, skilled personnel are allowed to assemble and disassemble this product.

- Skilled personnel have the appropriate professional training, knowledge and experience to recognise and avoid hazards that may be caused by electricity.

Safety

- Fully complete the installation of the product, before connecting to the mains.
- The mounting material supplied with various luminaires is intended for installation on a concrete ceiling or plastered masonry. For installation on a different mounting surface, choose different mounting material accordingly (not supplied).

Warranty/Guarantee

Information on the warranty can be found in our General Terms and Conditions on the Internet at www.naeve.de.

Technical data

Designation	Unit	Value	Pictogram	Explanation
Colour				
Product colour	-	black / silver / gold	-	-
Dimensions				
Total length	cm	103		-
Total width	cm	42		-
Total height	cm	10		-
Material				
Product material	-	Metal / Plastic	-	-
Protective measures				
Protection rating	IP	20		Protected against contact with fingers. No protection against water.
Protection class	PC	II		This product is specially insulated and must not be connected to the protective earth conductor.
Functions				
Mains operation	-	-	-	-
Total performance: watts	W	48		-
Total performance: lumens	lm	7200		Light intensity
Supply voltage	V~	220–240		Input voltage
Frequency	Hz	50		-
Dimming type				
Dimmable via remote control	-	-		-
Additional functions				
CCT	-	-		Warm white, neutral white, cool white
Night light function	-	-		This function diffuses a weak but constant light, enabling you to find your way around the room in the dark
Timer	Sec.	60		Switches the luminaire off at a defined time
Memory function	-	-	-	With the memory function, the luminaire remembers the last used settings when the light is turned on again
Weight				
Product weight	kg	1,48	-	-
Illuminant				
Excluded	-	-		-
Non-replaceable	-	-	-	-
Energy efficiency class	-	D		This product contains a light source with energy efficiency class 'D'.
Kelvin	K	3000		Colour temperature (warm white)
Kelvin	K	4200		Colour temperature (neutral white)
Kelvin	K	6200		Colour temperature (Cool white)
Colour rendering index	Ra	86		-
Beam angle	°	120		-

Designation	Unit	Value	Pictogram	Explanation
Remote control unit				
Excluded	-	-	-	-
Frequency range	GHz	2,4	-	-
Transmission power	dBm	2,312	-	-
Remote control battery				
Excluded	-	-	-	-
Replaceable	-	-	-	-
Type (Al-Mn)	-	AAA / 2		Type / quantity
Volts	V	1,5	-	-

Scope of delivery

- Operating instructions
- Lights
- Mounting material (screws / wall plugs)
- Remote control unit
- Remote control unit battery

Installation



DANGER


Electric shock

- Disconnect the mains voltage or mains plug before starting work.
- Make sure that no hazards can be caused by electrically conductive objects or media.
- Make sure that the type of electrical installation does not reduce the protection against electric shock (protection class, protective insulation).
- Make sure that the cable is not bent excessively or crushed.

Non-compliance with these instructions will result in serious or fatal injury.

Operation


Remote control unit

	The remote control works with 2x AAA batteries, which are included. The remote control saves your last setting (memory function). When turned on again, the last setting is used. 1. On/off button 2. Night light function button: switches dimmed to warm white 3. Brightness (+) button: to increase the brightness 4. Brightness (-) button: to decrease the brightness 5. WW/NW/CW button: to change to warm white, neutral white or cool white 6. 60S button: turns off the light in 60 seconds 7. Color temperature button: to increase the light color 8. Color temperature buttons: to reduce the light color
---	---

Connecting the remote control

- The light must be switched off for at least five seconds before linking.
- The remote control should be within a radius of about five meters from the light.
- Now switch it on using the wall switch and press button 1 (on/off button) on the remote control for about five seconds within three seconds of switching it on.
- The linking was successful if the light flashes briefly.

Replacing the battery



Cleaning and care



DANGER

Electric shock

- Disconnect the mains voltage or mains plug before starting work.
- Make sure that no moisture from gets into connection compartments or on live parts.

Non-compliance with these instructions will result in serious or fatal injury.

NOTE

Damage to the product

- Do not use any solvents for cleaning.

Non-compliance with this instruction can cause damage to property.

- Use a soft, dry cloth for cleaning.
- In case of severe soiling, use a soft and slightly damp cloth to clean the product.

Repairs and spare parts

NOTE

Unsuitable parts

- Use original spare parts and accessories from the manufacturer only.


Non-compliance with this instruction can cause damage to property.

In case of complaint, contact your responsible specialist dealer or contact our service hotline directly.

- Telephone number: +49 (0)7947 9100-0
- E-mail: info@naeve.de

For technical questions, please state the seven-digit item number as well as the five-digit order number (for example 1234567 / 16999). The order number can be found on the type plate.

Replaceable parts

Pictogram	Explanation
	Light source not replaceable.
	Control unit replaceable by skilled personnel.

Disposal



Do not dispose of old appliances with household waste!

If the product can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste, e.g. at a collection point in their municipality/district. This ensures that old appliances are disposed of properly.

Dispose of the product in accordance with the applicable regulations, standards and safety instructions in your country.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Disassemble the product.
3. Dispose of the product.

Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Il a été produit, contrôlé et emballé avec soin dans le respect de la réglementation européenne en vigueur.

À propos de ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit.

- Merci de lire intégralement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Veillez à ce que le manuel d'utilisation soit disponible à tout moment lors de tous travaux sur et avec le produit.
- Transmettez le manuel d'utilisation et tous les documents accompagnant le produit à tous les utilisateurs de ce dernier.

Pour les dommages immédiats et consécutifs engendrés par le non-respect de ce manuel d'utilisation ainsi que le non-respect des prescriptions, règles et normes en vigueur sur le lieu d'utilisation du produit, le fabricant décline toute responsabilité et n'assume aucune garantie.

Utilisation conforme

Toute autre utilisation ou modification apportée au produit est considérée comme non conforme et peut présenter des risques comme des blessures et des dommages. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme.

- Ce produit est agréé pour être utilisé dans tous les pays de l'UE.
- Ce produit est destiné à un fonctionnement en intérieur.
- Le produit est prévu uniquement pour une utilisation par les particuliers et non pour un usage commercial.
- Le produit ne doit pas être raccordé au réseau électrique dans son emballage.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que le produit est adapté à l'utilisation que vous prévoyez d'en faire.

Qualifications

Le montage et le démontage de ce produit ne doivent être effectués que par des professionnels qualifiés.

- Un professionnel ayant une formation, des connaissances et une expérience techniques suffisantes pour reconnaître et éviter les risques liés à l'électricité.

Sécurité

- Montez entièrement le produit avant de le raccorder au réseau électrique.
- Le matériel de fixation fourni avec les différents luminaires a été conçu pour le montage sur un plafond en béton ou un mur crépi. Si votre support de fixation est différent, choisissez un autre matériel de fixation (non fourni dans la livraison).

Garantie

Vous trouverez des informations sur la garantie dans nos Conditions générales de vente sur Internet à l'adresse www.naeve.de.

Caractéristiques techniques

Désignation	Unité	Valeur	Pictogramme	Explication
Couleur				
Couleur du produit	-	noir / argent / or	-	-
Dimensions				
Longueur totale	cm	103		-
Largeur totale	cm	42		-
Hauteur totale	cm	10		-
Matériau				
Matériau du produit	-	Métal / Plastique	-	-
Mesures de protection				
Indice de protection	IP	20		Protégé contre les contacts avec le doigt. Aucune protection contre l'eau.
Classe de protection	CP	II		Ce produit est particulièrement isolé et ne doit pas être raccordé au conducteur de protection.
Fonctions				
Fonctionnement secteur	-	-	-	-
Puissance totale en watts	W	48		-
Puissance totale en lumens	lm	7200		Luminosité
Tension d'alimentation	V~	de 220 à 240		Tension d'entrée
Fréquence	Hz	50		-
Type de variation				
Variation par télécommande	-	-		-
Fonctions supplémentaires				
CCT	-	-		Blanc chaud, blanc neutre, blanc froid
Fonction de veilleuse	-	-		Fonction qui diffuse une lumière faible, mais constante et permet ainsi de s'orienter dans l'obscurité
Programmateur	Seconde.	60		éteint le luminaire à un moment défini
Fonction de mémoire	-	-	-	La fonction de mémoire permet au luminaire de se souvenir du dernier réglage lors du rallumage
Poids				
Poids du produit	en kg	1,48	-	-
Lampe				
Non compris	-	-		-
Non échangeable	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	D		Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique « D ».
Kelvin	K	3000		Température de la couleur (blanc chaud)
Kelvin	K	4200		Température de la couleur (blanc neutre)
Kelvin	K	6200		Température de la couleur (blanc froid)
Indice de rendu des couleurs	IRC	86		-
Angle de rayonnement	°	120		-

Désignation	Unité	Valeur	Pictogramme	Explication
Télécommande				
Non compris	-	-	-	-
Bande de fréquence	GHz	2,4	-	-
Puissance d'émission	en dBm	2,312	-	-
Pile de la télécommande				
Non compris	-	-	-	-
Échangeable	-	-	-	-
Type (Al-Mn)	-	AAA / 2		Type/Quantité
Volt	V	1,5	-	-

Étendue de la livraison

- Manuel d'utilisation
- Luminaire
- Matériel de fixation (vis/chevilles)
- Télécommande
- Pile de la télécommande

Montage



DANGER


Choc électrique

- Avant de démarrer les travaux, coupez la tension d'alimentation ou débranchez la prise d'alimentation.
- Assurez-vous qu'aucun danger ne peut émaner d'objets ou produits conducteurs.
- Assurez-vous que la protection contre les chocs électriques (classe de protection, isolation de protection) n'est pas atténuée par le type d'installation électrique.
- Veillez à ce que le câble ne soit ni trop plié, ni écrasé.

Le non-respect de ces instructions entraîne la mort ou des blessures graves.

Utilisation


Télécommande

	La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA, qui sont incluses. La télécommande enregistre votre dernier réglage (fonction mémoire). Lorsqu'il est réactivé, le dernier paramètre est utilisé. 1. Bouton marche / arrêt 2. Bouton de fonction veilleuse: interrupteurs atténués au blanc chaud 3. Bouton de luminosité (+): pour augmenter la luminosité 4. Bouton de luminosité (-): pour diminuer la luminosité 5. Bouton WW / NW / CW: pour passer au blanc chaud, au blanc neutre ou au blanc froid 6. Bouton 60S: éteint la lumière en 60 secondes 7. Bouton de température de couleur: pour augmenter la couleur de la lumière 8. Boutons de température de couleur: pour réduire la couleur de la lumière
---	--

Connecter la télécommande

- Avant la liaison, la lumière doit être éteinte pendant au moins cinq secondes.
- La télécommande doit se trouver à environ cinq mètres de la lumière.
- Allumez-le maintenant à l'aide de l'interrupteur mural et, dans les 3 secondes qui suivent l'allumage, appuyez sur le bouton 1 (bouton marche/arrêt) de la télécommande pendant environ cinq secondes.
- La liaison a réussi si le voyant clignote brièvement.

Changement de la batterie



Nettoyage et entretien



DANGER

Choc électrique

- Avant de démarrer les travaux, coupez la tension d'alimentation ou débranchez la prise d'alimentation.
- Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre alors dans le compartiment des raccords ni les pièces conductrices.

Le non-respect de ces instructions entraîne la mort ou des blessures graves.

REMARQUE

Endommagement du produit

- Assurez-vous de n'utiliser aucun solvant pour le nettoyage.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner des dommages matériels.

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec.
- En cas de fort encrassement, utilisez un chiffon doux légèrement humide pour le nettoyage.

Réparation et pièces de rechange

REMARQUE

Pièces inadaptées

- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine du fabricant.


Le non-respect de cette instruction peut entraîner des dommages matériels.

Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur spécialisé compétent ou directement à notre ligne téléphonique d'assistance.

- Numéro de téléphone : +49 (0)7947 9100 0
- E-mail : info@naeve.de

Pour toute question technique, veuillez indiquer le numéro de référence à sept chiffres ainsi que le numéro de commande à cinq chiffres (par exemple 1234567 / 16999). Celui-ci se trouve sur la plaque signalétique.

Pièces remplaçables

Pictogramme	Explication
	Source lumineuse non remplaçable.
	Ballast remplaçable par un ouvrier spécialisé.

Élimination



Les appareils usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères !

Si le produit ne peut plus être utilisé, chaque consommateur a l'obligation d'éliminer l'appareil usagé séparément des ordures ménagères, par exemple en le remettant à un point de collecte de sa commune/de son quartier. Cela permet de garantir l'élimination appropriée de l'appareil usagé.

Éliminez le produit conformément aux dispositions, aux normes et aux réglementations de sécurité en vigueur dans votre pays.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Démontez le produit.
3. Éliminez le produit.

Woord vooraf

Wij willen u bedanken dat u voor ons product hebt gekozen. We hebben het met zorg geproduceerd, getest en verpakt in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving.

Over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding maakt deel uit van het product.

- Lees deze gebruikershandleiding volledig door voordat u het product gebruikt.
- Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding altijd beschikbaar is voor alle werkzaamheden aan en met het product.
- Geef de gebruikershandleiding en alle documenten die bij het product horen door aan alle gebruikers van het product.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantie voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit het niet naleven van deze gebruikershandleiding of het niet naleven van de op de gebruiksaanwijzing van het product geldende voorschriften, bepalingen en normen.

Beoogd gebruik

Andere toepassingen of veranderingen aan het product worden als oneigenlijk gebruik beschouwd en kunnen leiden tot risico's zoals verwondingen en schade. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik.

- Het product is goedgekeurd voor gebruik in alle EU-landen.
- Het product is bedoeld voor binnenshuis gebruik.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens en niet voor commercieel gebruik.
- Het product mag niet op het stroomnet worden aangesloten terwijl het nog in de verpakking zit.
- Controleer voordat u het product gebruikt of het product geschikt is voor het beoogde gebruik.

Kwalificatie

Dit product mag alleen worden gemonteerd en gedemonteerd door gekwalificeerde specialisten.

- Doe bij voorkeur een beroep op een vakman met de juiste technische opleiding, kennis en ervaring om gevaren die kunnen voortvloeien uit elektriciteit te herkennen en te vermijden.

Veiligheid

- Monteer het product volledig voordat u het op het stroomnet aansluit.
- Het bij de verschillende lampen meegeleverde bevestigingsmateriaal is bedoeld voor montage op een betonnen plafond of op een gepleisterd metselwerk. Kies een ander (niet meegeleverd) bevestigingsmateriaal als u een ander bevestigingsoppervlak hebt.

Garantie

Informatie over de garantie vindt u in onze online algemene voorwaarden op www.naeve.de.

Technische specificaties

Aanduiding	Eenheid	Waarde	Pictogram	Toelichting
Kleur				
Productkleur	-	zwart / zilver / goud	-	-
Afmetingen				
Totale lengte	cm	103		-
Totale breedte	cm	42		-
Totale hoogte	cm	10		-
Materiaal				
Productmateriaal	-	Metaal / Kunststof	-	-
Beschermmaatregelen				
Beschermingsgraad	IP	20		Beschermd tegen vingeraanrakingen. Geen bescherming tegen water.
Beschermingsklasse	SK	II		Dit product heeft een speciale isolatie en mag niet op de beschermgeleider worden aangesloten.
Functies				
Gevoed door netstroom	-	-	-	-
Totaal vermogen in Watt	W	48		-
Totaal vermogen in Lumen	lm	7200		Lichthelderheid
Netspanning	V~	220-240		Ingangsspanning
Frequentie	Hz	50		-
Dimwijze				
Dimbaar via afstandsbediening	-	-		-
Extra functies				
CCT	-	-		Warm wit, neutraal wit, koel wit
Nachtlichtfunctie	-	-		Een functie die een zwak, maar constant licht verspreidt en zo ruimtelijke oriëntatie in het donker mogelijk maakt
Timer	Seconde.	60		Schakelt het licht uit op een bepaald tijdstip
Geheugenfunctie	-	-	-	Dankzij de geheugenfunctie activeert de lamp opnieuw de laatst gebruikte instelling als deze weer wordt ingeschakeld
Gewicht				
Productgewicht	kg	1,48	-	-
Lichtmiddelen				
Inbegrepen	-	-		-
Niet verwisselbaar	-	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	D		Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse 'D'.
Kelvin	K	3000		Kleurtemperatuur (warm wit)
Kelvin	K	4200		Kleurtemperatuur (neutraal wit)
Kelvin	K	6200		Kleurtemperatuur (koel wit)
Kleurweergave-index	Ra	86		-
Stralingshoek	°	120		-

Aanduiding	Eenheid	Waarde	Pictogram	Toelichting
Afstandsbediening				
Inbegrepen	-	-	.	-
Frequentieband	GHz	2,4	-	-
Zendvermogen	dBm	2,312	-	-
Batterij van de afstandsbediening				
Inbegrepen	-	-	-	-
Verwisselbaar	-	-	-	-
Art (Al-Mn)	-	AAA / 2		Type / aantal
Volt	V	1,5	-	-

Leveringsomvang

- Gebruikershandleiding
- Lamp
- Bevestigingsmateriaal (schroeven / pluggen)
- Afstandsbediening
- Batterij afstandsbediening

Montage



GEVAAR


Elektrische schok

- Koppel de netspanning of netstekker los voordat u met de werkzaamheden begint.
- Zorg ervoor dat er geen gevaar kan ontstaan door elektrisch geleidende voorwerpen of media.
- Zorg ervoor dat het type elektrische installatie de bescherming tegen elektrische schokken (beschermingsklasse, beschermende isolatie) niet vermindert.
- Zorg ervoor dat de kabel niet overmatig is gebogen of afgekneld.

Het niet naleven van deze instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bediening


Afstandsbediening

	De afstandsbediening werkt met 2x AAA batterijen, die meegeleverd worden. De afstandsbediening slaat uw laatste instelling (geheugenfunctie) op. Wanneer de laatste instelling weer wordt ingeschakeld, wordt deze gebruikt. 1. Aan/uit knop 2. Nachtlampje functie knop: schakelaars gedimd naar warm wit 3. Helderheid (+) knop: om de helderheid te verhogen 4. Helderheid (-) knop: om de helderheid te verlagen 5. WW / NW / CW-knop: om te veranderen in warm wit, neutraal wit of koel wit 6. 60S-knop: schakelt het licht uit in 60 seconden 7. Kleurtemperatuurknop: om de lichtkleur te verhogen 8. Kleurtemperatuurknoppen: om de lichtkleur te verminderen
---	--

De afstandsbediening aansluiten

- Voor het koppelen moet het licht minimaal vijf seconden uitgeschakeld zijn.
- De afstandsbediening moet zich binnen een afstand van ongeveer vijf meter van het licht bevinden.
- Schakel hem nu in met de wandschakelaar en druk binnen 3 seconden na het inschakelen knop 1 (aan/uitknop) op de afstandsbediening ca. vijf seconden in.
- De verbinding is gelukt als het lampje kort knippert.

Batterij vervangen



Reiniging en verzorging



GEVAAR

Elektrische schok

- Koppel de netspanning of netstekker los voordat u met de werkzaamheden begint.
- Zorg ervoor dat er geen vocht in de aansluitruimten of onder spanning staande delen komt.

Het niet naleven van deze instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

OPMERKING

Schade aan het product

- Gebruik geen oplosmiddelen voor het reinigen.

Het niet naleven van deze instructie kan materiële schade tot gevolg hebben.

- Gebruik voor het schoonmaken een zachte en droge doek.
- Gebruik voor hardnekkige verontreinigingen een zachte, licht vochtige doek.

Reparatie en reserveonderdelen

OPMERKING

Niet-geschikte onderdelen

- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires van de fabrikant.


Het niet naleven van deze instructie kan materiële schade tot gevolg hebben.

Neem bij eventuele klachten contact op met uw vakhandelaar of direct met onze servicehotline.

- Telefoonnummer: +49 (0)7947 9100 0
- E-mail: info@naeve.de

Vermeld bij technische vragen het zevencijferige artikelnummer en het vijfcijferige bestelnummer (bijv. 1234567 / 16999). Deze vindt u op het typeplaatje.

Vervangbare onderdelen

Pictogram	Toelichting
	De lichtbron kan niet worden vervangen.
	De bedieningsinrichting kan door een specialist worden vervangen.

Verwijdering



Oude apparaten horen niet bij het huisvuil!

Als het product niet meer gebruikt kan worden, is iedere consument wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn gemeente/wijk. Op die manier worden oude apparaten op de juiste manier afgevoerd.

Voer het product af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften, normen en veiligheidsvoorschriften.

1. Koppel het product los van de voedingsspanning.
2. Demonteer het product.
3. Voer het product af.

Premessa

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. È stato realizzato, testato e imballato con cura conformemente alle norme europee vigenti.

Istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso fanno parte del prodotto.

- Vi preghiamo di leggere le presenti istruzioni dell'uso prima di utilizzare il prodotto.
- Assicuratevi che le istruzioni per l'uso siano sempre disponibili per qualsiasi operazione legata al prodotto.
- Consegnate le istruzioni per l'uso e tutta la documentazione sul prodotto a tutti gli utilizzatori.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità e non fornisce garanzia per danni diretti e indiretti dovuti all'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso, nonché all'inosservanza delle prescrizioni, disposizioni e norme vigenti sul luogo d'impiego del prodotto.

Uso corretto

Altri usi o modifiche del prodotto sono da ritenersi non conformi e possono provocare rischi quali lesioni e danni. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme alle disposizioni.

- Il prodotto è ammesso per il funzionamento in tutti i Paesi dell'UE.
- Questo prodotto è concepito per il funzionamento in ambiente interno.
- Non è previsto per impiego in abitazioni private, né per uso commerciale.
- Non deve essere collegato alla rete elettrica finché è ancora imballato.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che sia idoneo all'uso da voi previsto.

Qualifiche

Il montaggio e lo smontaggio del prodotto possono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato.

- Ovvero personale con formazione tecnica idonea, conoscenze ed esperienza per poter individuare ed evitare pericoli che possano essere provocati dall'elettricità.

Sicurezza

- Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, effettuare un montaggio completo del prodotto.
- Il materiale di fissaggio fornito con le diverse lampade è concepito esclusivamente per montaggio su soffitti di calcestruzzo o muri intonacati. Qualora abbiate un altro fondo di fissaggio, scegliete un altro materiale di fissaggio (non compreso nella fornitura).

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia, consultare le nostre Condizioni generali di contratto nel sito Internet www.naeve.de.

Specifiche tecniche

Denominazione	Unità	Valore	Pittogramma	Spiegazione
Colore				
Colore del prodotto	-	nero / argento / oro	-	-
Misure				
Lunghezza totale	cm	103		-
Larghezza totale	cm	42		-
Altezza totale	cm	10		-
Materiale				
Materiale del prodotto	-	Metallo / Plastica	-	-
Misure di protezione				
Grado di protezione	IP	20		Protetto dal contatto con le dita. Nessuna protezione contro l'acqua.
Classe di isolamento elettrico	CI	II		Il prodotto dispone già di un particolare isolamento e non deve essere collegato al conduttore di terra.
Funzioni				
Alimentazione elettrica	-	-	-	-
Potenza totale Watt	W	48		-
Potenza totale Lumen	lm	7200		Luminosità
Tensione di alimentazione	V~	220-240		Tensione in ingresso
Frequenza	Hz	50		-
Tipo di dimmer				
Dimmerabile tramite telecomando	-	-		-
Funzioni supplementari				
CCT	-	-		Bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo
Funzione luce notturna	-	-		Questa funzione diffonde una luce tenue, ma costante, consentendo di orientarsi nello spazio quando è buio
Timer	Secondo.	60		Spegne la luce in un momento preciso
Retroilluminazione	-	-	-	-
Funzione Memory	-	-	-	Questa funzione memorizza l'ultima impostazione utilizzata per la lampada e la ripropone al momento di una nuova accensione
Peso				
Peso del prodotto	kg	1,48	-	-
Lampadina				
Non fornita	-	-		-
Non sostituibile	-	-	-	-
Classe di efficienza energetica	-	D		Il prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D".
Kelvin	K	3000		Temperatura del colore (bianco caldo)
Kelvin	K	4200		Temperatura del colore (bianco neutro)
Kelvin	K	6200		Temperatura del colore (bianco freddo)
Indice di resa cromatica	Ra	86		-
Angolo di emissione	°	120		-

Denominazione	Unità	Valore	Pittogramma	Spiegazione
Telecomando				
Non fornita	-	-	-	-
Banda di frequenza	GHz	2,4	-	-
Potenza di trasmissione	dBm	2,312	-	-
Batteria del telecomando				
Non fornita	-	-	-	-
Sostituibile	-	-	-	-
Tipo (Al-Mn)	-	AAA / 2		Tipo / quantità
Volt	V~	1,5	-	-

Volume di fornitura

- Istruzioni per l'uso
- Lampada
- Materiale di fissaggio (viti / tasselli)
- Telecomando
- Batteria del telecomando

Montaggio



PERICOLO


Elettrocuzione

- Prima di iniziare qualsiasi lavoro, staccare la tensione di alimentazione o la spina.
- Assicurarsi che oggetti o supporti elettricamente conduttori non possano creare dei rischi.
- Assicurarsi che il tipo di impianto elettrico non diminuisca la protezione contro le scariche elettriche (classe di protezione, isolamento protettivo).
- Assicurarsi che il cavo non venga eccessivamente piegato, né schiacciato.

L'inosservanza delle presenti istruzioni porta alla morte o a lesioni gravi.

Uso


Telecomando

	Il telecomando funziona con 2 batterie AAA, incluse. Il telecomando salva l'ultima impostazione (funzione memoria). Quando viene riattivata, viene utilizzata l'ultima impostazione. 1. Pulsante di accensione / spegnimento 2. Pulsante funzione luce notturna: interruttori attenuati in bianco caldo 3. Pulsante Luminosità (+): per aumentare la luminosità 4. Pulsante Luminosità (-): per diminuire la luminosità 5. Pulsante WW / NW / CW: per passare al bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo 6. Pulsante 60S: spegne la luce in 60 secondi 7. Pulsante della temperatura del colore: per aumentare il colore della luce 8. Pulsanti di temperatura del colore: per ridurre il colore della luce
---	---

Collegamento del telecomando

- Prima del collegamento la luce deve essere spenta per almeno cinque secondi.
- Il telecomando dovrebbe trovarsi a circa cinque metri dalla luce.
- Ora accendilo tramite l'interruttore a parete ed entro 3 secondi dall'accensione premi il pulsante 1 (tasto on/off) del telecomando per circa cinque secondi.
- Il collegamento ha avuto successo se la luce lampeggia brevemente.

Sostituzione delle batterie



Pulizia e cura



PERICOLO

Elettrocuzione

- Prima di iniziare qualsiasi lavoro, staccare la tensione di alimentazione o la spina.
- Assicurarsi che non si infiltri umidità né nei vani di collegamento, né nei componenti che veicolano corrente.

L'inosservanza delle presenti istruzioni porta alla morte o a lesioni gravi.

INDICAZIONE

Danno del prodotto

- Non utilizzare solventi per la pulizia del prodotto.

L'inosservanza di questa istruzione può provocare danni materiali.

- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto.
- In caso di sporco ostinato, utilizzare un panno morbido e leggermente umido per la pulizia.

Riparazione e ricambi

INDICAZIONE

Componenti non idonei

- Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali del produttore.


L'inosservanza di questa istruzione può provocare danni materiali.

In caso di reclami, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato di competenza o direttamente alla nostra assistenza tecnica.

- N. di telefono: +49 (0)7947 9100 0
- E-mail: info@naeve.de

In caso di domande di carattere tecnico, fornire il codice articolo a sette cifre, nonché il numero d'ordine a cinque cifre (ad esempio 1234567 / 16999). È riportato sulla targhetta identificativa.

Componenti sostituibili

Pittogramma	Spiegazione
	Sorgente luminosa non sostituibile.
	Dispositivo di azionamento sostituibile da personale qualificato.

Smaltimento



I dispositivi usati non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non sia più utilizzabile, ogni utilizzatore è tenuto per legge a smaltirlo separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un punto di raccolta del suo comune/quartiere. Ciò assicura uno smaltimento corretto dei dispositivi usati.

Smaltire il prodotto in conformità alle disposizioni, norme e prescrizioni di sicurezza vigenti nel proprio Paese.

1. Staccare il prodotto dalla tensione di alimentazione.
2. Smontare il prodotto.
3. Smaltire il prodotto.

Prólogo

Le damos las gracias por haber elegido nuestro producto. Este ha sido fabricado, comprobado y embalado con cuidado y de acuerdo con las normas europeas aplicables.

Sobre este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones forma parte del producto.

- Lea este manual de instrucciones por completo antes de utilizar el producto.
- Asegúrese de que el manual de instrucciones esté siempre disponible para todos los trabajos que se lleven a cabo con y en el producto.
- Entregue el manual de instrucciones y todos los documentos relativos al producto a todos los usuarios de este.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad ni garantía por los daños o perjuicios derivados de la inobservancia de este manual de instrucciones o de las normas, disposiciones o reglamentos aplicables en el lugar de uso del producto.

Uso conforme a lo previsto

Cualquier otro uso o modificación del producto se considerará como no conforme a lo previsto y podrá conllevar riesgos tales como lesiones y daños. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso indebido.

- El producto está aprobado para su uso en todos los países de la UE.
- El producto está diseñado para su uso en interiores.
- El producto solo es adecuado para un uso doméstico, no para un uso comercial.
- Tampoco se lo debe conectar a la red eléctrica estando en su embalaje.
- Antes de utilizar el producto, asegúrese de que este sea adecuado para el uso que piense darle.

Cualificación

El montaje y desmontaje de este producto solo puede ser llevado a cabo por especialistas cualificados.

- Un especialista con la formación, los conocimientos y las experiencias adecuados para poder reconocer y evitar los peligros que pueden derivarse de la electricidad.

Seguridad

- Monte el producto por completo antes de conectarlo a la red eléctrica.
- El material de fijación suministrado con distintas lámparas está concebido para su montaje en un techo de hormigón o una pared de mampostería enlucida. Si su base de fijación fuera distinta, escoja otro material de fijación (no incluido en el volumen de suministro).

Garantía legal y comercial

Encontrará más información sobre la garantía en nuestras Condiciones Generales de Contratación, en la web www.naeve.de.

Datos técnicos

Denominación	Unidad	Valor	Pictograma	Explicación
Color				
Color del producto	-	negro / plata / oro	-	-
Medidas				
Longitud total	cm	103		-
Ancho total	cm	42		-
Altura total	cm	10		-
Material				
Material del producto	-	Metal / Plástico	-	-
Medidas de protección				
Tipo de protección	IP	20		Protegido contra el contacto con un dedo. Sin protección contra el agua.
Clase de protección	CP	II		Este producto está especialmente aislado y no se puede conectar al conductor de puesta a tierra.
Funciones				
Alimentación por red	-	-	-	-
Potencial total en vatios	W	48		-
Potencia total en lúmenes	lm	7200		Luminosidad
Tensión de alimentación	V~	220-240		Tensión de entrada
Frecuencia	Hz	50		-
Tipo de atenuación				
Atenuable mediante mando a distancia	-	-		-
Funciones adicionales				
CCT	-	-		Blanco cálido, blanco neutro, blanco frío
Función luz nocturna	-	-		Una función que emite una luz débil pero continua, permitiendo así la orientación espacial en la oscuridad
Temporizador	Sec.	60		Apaga la lámpara en un momento determinado
Función Memoria	-	-	-	La función Memoria recuerda el último ajuste de luz utilizado al encender la luz de nuevo
Peso				
Peso del producto	kg	1,48	-	-
Lámpara				
Contenido	-	-		-
No se puede cambiar	-	-	-	-
Clase de eficiencia energética	-	D		Este producto incluye una fuente luminosa de la clase energética «D».
Kelvin	K	3000		Temperatura del color (blanco cálido)
Kelvin	K	4200		Temperatura del color (blanco neutro)
Kelvin	K	6200		Temperatura del color (blanco frío)
Índice de rendimiento de color	Ra	86		-
Ángulo de emisión	°	120		-

Denominación	Unidad	Valor	Pictograma	Explicación
Mando a distancia				
Contenido	-	-	.	-
Banda de frecuencias	GHz	2,4	-	-
Potencia de emisión	dBm	2,312	-	-
Pilas del mando a distancia				
Contenido	-	-	-	-
Se puede cambiar	-	-	-	-
Tipo (Al-Mn)	-	AAA / 2		Tipo/Cantidad
voltios	V	1,5	-	-

Volumen de suministro

- Manual de instrucciones
- Lámparas
- Material de fijación (tornillos/tacos)
- Mando a distancia
- Batería del mando a distancia

Montaje



PELIGRO


Descarga eléctrica

- Antes de iniciar los trabajos con el producto, desconecte la tensión de alimentación o el enchufe.
- Asegúrese de que los objetos o medios conductores de electricidad no generen riesgos.
- Asegúrese de que el tipo de instalación eléctrica no reduzca la protección contra descargas eléctricas (clase de protección, aislamiento de protección).
- Asegúrese de que el cable no se doble ni aplaste con demasiada fuerza.

La inobservancia de estas instrucciones puede producir lesiones graves o, incluso, la muerte.

Manejo

Mando a distancia

	El control remoto funciona con 2 pilas AAA, que están incluidas. El mando a distancia guarda el último ajuste (función de memoria). Cuando se vuelve a activar, se utiliza la última configuración. 1. Botón de encendido / apagado 2. Botón de función de luz nocturna: interruptores atenuados a blanco cálido 3. Botón de brillo (+): para aumentar el brillo 4. Botón de brillo (-): para disminuir el brillo 5. Botón WW/NW/CW: para cambiar a blanco cálido, blanco neutro o blanco frío 6. Botón 60S: apaga la luz en 60 segundos 7. Botón de temperatura de color: para aumentar el color de la luz 8. Botones de temperatura de color: para reducir el color de la luz
---	---

Conexión del control remoto

- Antes de realizar la vinculación se debe apagar la luz durante al menos cinco segundos.
- El mando a distancia debe estar a unos cinco metros de la lámpara.
- Ahora enciéndalo usando el interruptor de pared y dentro de los 3 segundos posteriores al encendido, presione el botón 1 (botón de encendido/apagado) en el control remoto durante aproximadamente cinco segundos.
- El enlace fue exitoso si la luz parpadea brevemente.

Cambio de pilas



Limpieza y cuidados



PELIGRO

Descarga eléctrica

- Antes de iniciar los trabajos con el producto, desconecte la tensión de alimentación o el enchufe.
- Asegúrese de que la humedad no penetre en las cajas de conexión ni en las piezas que conducen electricidad.

La inobservancia de estas instrucciones puede producir lesiones graves o, incluso, la muerte.

INDICACIÓN

Daños en el producto

- Asegúrese de no utilizar ningún disolvente para la limpieza.

La inobservancia de esta indicación puede producir daños materiales.

- Para la limpieza, utilice un paño suave y seco.
- Si hay demasiada suciedad, utilice un paño suave y ligeramente humedecido para limpiar.

Reparación y piezas de repuesto

INDICACIÓN

Piezas inadecuadas

- Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales del fabricante.


La inobservancia de esta indicación puede producir daños materiales.

En caso de reclamación, diríjase a su distribuidor especializado o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

- Teléfono: +49 (0)7947 9100 0
- Correo electrónico: info@naeve.de

Si tiene alguna pregunta técnica, recuerde dar el número de artículo de siete cifras y el número de pedido de cinco cifras (por ejemplo, 1234567/16999). Lo encontrará en la placa de características.

Piezas reemplazables

Pictograma	Explicación
	Fuente luminosa no recambiable.
	Equipo recambiable por un especialista.

Eliminación



¡Los aparatos viejos no se deben eliminar con la basura doméstica!

Si el producto deja de poder utilizarse, todos los usuarios están legalmente obligados a entregar los aparatos viejos separados de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto limpio o de recogida de su municipio/barrio. De esta forma, se garantiza que los aparatos viejos se eliminen de forma correcta.

Elimine el producto según las disposiciones, normas y reglamentos de seguridad vigentes en su país.

1. Desconecte el producto de la tensión de alimentación.
2. Desmonte el producto.
3. Elimine el producto.

Előszó

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A termék gyártása, ellenőrzése és csomagolása a vonatkozó európai előírásoknak megfelelően történt.

A kezelési útmutatóról

Ez a kezelési útmutató a termék részét képezi.

- Kérjük, a termék használata előtt olvassa el teljesen ezt a kezelési útmutatót.
- Gondoskodjon róla, hogy a kezelési útmutató a terméken és a termékkel végzett minden munka esetén mindig rendelkezésre álljon.
- Adja át a kezelési útmutatót és minden, a termékhez tartozó dokumentumot a termék összes felhasználójának.

A gyártó semmilyen felelősséget vagy garanciát nem vállal a jelen kezelési útmutató be nem tartásából, valamint a termék használati helyén érvényes előírások, rendelkezések és szabványok be nem tartásából eredő károkért vagy következményes károkért.

Rendeltetésszerű használat

A termék más jellegű használata vagy módosítása helytelen használatnak minősül, mely olyan kockázatokkal járhat, mint a sérülések vagy a károsodások. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért.

- A termék üzemeltetése az EU összes országában engedélyezett.
- A termék beltéri használatra készült.
- A termék kizárólag háztartásban történő használatra, nem pedig kereskedelmi felhasználásra készült.
- Tilos a terméket becsomagolt állapotban a villamos hálózathoz csatlakoztatni.
- A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a termék megfelel az Ön által tervezett használati célnak.

Minősítés

Ennek a terméknek a felszerelését és leszerelését kizárólag szakképzett személyzet végezheti.

- Olyan szakember, aki megfelelő szakmai képzettséggel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik, így képes az elektromosságból eredő veszélyek felismerésére és elkerülésére.

Biztonság

- Szerelje össze a terméket teljesen, mielőtt a hálózatra csatlakoztatná.
- A különböző lámpákhoz mellékelt rögzítőanyagok betonfödémre vagy vakolt falazatra történő felszereléshez készültek. Ha más rögzítési felülettel rendelkezik, válasszon más rögzítőanyagot (nem tartozik a szállítási terjedelemhez).

Jótállás / garancia

A jótállással kapcsolatban a www.naeve.de weboldalon található Általános Szerződési Feltételeinkben talál információkat.

Műszaki adatok

Megnevezés	Mértékegység	Érték	Piktogram	Magyarázat
Szín				
Termék színe	-	fekete / ezüst / arany	-	-
Méret				
Teljes hossz	cm	103		-
Teljes szélesség	cm	42		-
Teljes magasság	cm	10		-
Anyag				
Termék anyaga	-	Fém / műanyag	-	-
Óvintézkedések				
IP-védettség	IP	20		Közepes méretű szilárd tárgyak (pl. ujjak) ellen védett. Nincs víz elleni védelem.
Érintésvédelmi osztály	véd. oszt.	II.		Ez a termék különleges szigeteléssel van ellátva, melyet tilos a védővezetőhöz csatlakoztatni.
Funkciók				
Hálózati üzemmód	-	-	-	-
Összteljesítmény watt	W	48		-
Összteljesítmény lumen	lm	7200		Fényerősség
Hálózati feszültség	V~	220-240		Bemeneti feszültség
Frekvencia	Hz	50		-
Fényerő-szabályozás típusa				
Távírányítóval szabályozható	-	-		-
Kiegészítő funkciók				
CCT	-	-		Meleg fehér, semleges fehér, hideg fehér
Éjszakai fény funkció	-	-		Olyan funkció, amely gyenge, de állandó fényt terjeszt, így lehetővé teszi a térbeli tájékozódást a sötétben.
Időkapcsoló	Másodperc.	60		Kikapcsolja a lámpatestet egy meghatározott időpontban
Memóriefunkció	-	-	-	A memóriefunkciónak köszönhetően a lámpa megjegyzi és visszakapcsoláskor felhasználja a legutóbb használt beállítást.
Tömeg				
Termék tömege	kg	1,48	-	-
Izzó				
Tartozék	-	-		-
Nem cserélhető	-	-	-	-
Energiahatékonysági osztály	-	D		Ez a termék „D” energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
Kelvin	K	3000		Színhőmérséklet (meleg fehér)
Kelvin	K	4200		Színhőmérséklet (semleges fehér)
Kelvin	K	6200		Színhőmérséklet (hideg fehér)
Színvisszaadási index	Ra	86		-
Sugárzási szög	°	120		-

Megnevezés	Mértékegység	Érték	Piktogram	Magyarázat
Távírányító				
Tartozék	-	-	.	-
Frekvenciasáv	GHz	2,4	-	-
Adóteljesítmény	dBm	2,312	-	-
Távírányító eleme				
Tartozék	-	-	-	-
Cserélhető	-	-	-	-
(Al-Mn) típus	-	AAA / 2		Típus / mennyiség
Volt	V	1,5	-	-

Szállítási terjedelem

- Kezelési útmutató
- Lámpa
- Rögzítőanyag (csavarok / dübelek)
- Távírányító
- Távírányító eleme

Szerelés



VESZÉLY


Elektromos áramütés

- A munkák megkezdése előtt szüntesse meg a hálózati feszültséget, ill. válassza le a hálózati csatlakozót.
- Gondoskodjon róla, hogy az elektromos vezetőképességű tárgyak és közegek ne jelentsenek veszélyt.
- Gondoskodjon róla, hogy az elektromos berendezés típusa ne csökkentse az áramütés elleni védelmet (érintésvédelmi osztály, védőszigetelés).
- Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne legyen túlságosan meghajlítva vagy összenyomva.

Ezen utasítások be nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Kezelés


Távírányító

	A távirányító 2x AAA elemmel működik, amelyek a csomagban vannak. A távirányító elmenti az utolsó beállítást (memória funkció). Újbóli bekapcsoláskor az utolsó beállítás kerül felhasználásra. 1. Botón de encendido / apagado 2. Botón de función de luz nocturna: interruptores atenuados a blanco cálido 3. Botón de brillo (+): para aumentar el brillo 4. Botón de brillo (-): para disminuir el brillo 5. Botón WW/NW/CW: para cambiar a blanco cálido, blanco neutro o blanco frío 6. Botón 60S: apaga la luz en 60 segundos 7. Botón de temperatura de color: para aumentar el color de la luz 8. Botones de temperatura de color: para reducir el color de la luz ...
---	---

A távirányító csatlakoztatása

- Az összekapcsolás előtt a lámpát legalább öt másodpercre le kell kapcsolni.
- A távirányítónak körülbelül öt méteren belül kell lennie a fénytől.
- Most kapcsolja be a fali kapcsolóval, és a bekapcsolás után 3 másodpercen belül nyomja meg a távirányító 1-es gombját (be/ki) kb. 5 másodpercig.
- A link sikeres volt, ha a lámpa röviden villog.

Elemcsere



Tisztítás és ápolás



VESZÉLY

Elektromos áramütés

- A munkák megkezdése előtt szüntesse meg a hálózati feszültséget, ill. válassza le a hálózati csatlakozót.
- Biztosítsa, hogy ne juthasson nedvesség a csatlakozótérbe, illetve a feszültség alatt álló alkatrészekhez.

Ezen utasítások be nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

RENDELKEZÉS

A termék károsodása

- Ügyeljen arra, hogy ne használjon oldószereket a tisztításhoz.

Ennek az utasításnak a be nem tartása anyagi kárt okozhat.

- A tisztításhoz használjon puha, száraz rongyot.
- Erős szennyeződés esetén a tisztításhoz használjon puha, enyhén megnedvesített kendőt.

Javítás és pótalkatrészek

RENDELKEZÉS

Nem megfelelő alkatrészek

- Kizárólag a gyártó eredeti gyári pótalkatrészeit és tartozékait használja.


Ennek az utasításnak a be nem tartása anyagi kárt okozhat.

Panasz esetén forduljon az illetékes szakkereskedőhöz vagy közvetlenül a szervizforrádrótunkhoz.

- Telefonszám: +49 (0)7947 9100 0
- E-mail: info@naeve.de

Műszaki kérdések esetén adja meg a hétjegyű cikkszámot és az ötjegyű rendelési számot (például 1234567 / 16999). Ezt a típustáblán találja meg.

Cserélhető alkatrészek

Piktogram	Magyarázat
	A fényforrás nem cserélhető.
	A vezérlőegység szakember által kicserélhető.

Ártalmatlanítás



Tilos a hulladéknak minősülő berendezéseket a háztartási hulladékba dobni!

Amennyiben a termék már nem használható, minden fogyasztó törvényi kötelessége a hulladéknak minősülő berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve, például saját települése/városrésze hulladékgyűjtő udvarában leadni. Ezzel biztosítható a hulladéknak minősülő berendezések szakszerű ártalmatlanítása.

A terméket az Ön országában érvényes rendelkezéseknek, szabványoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.
2. Szerelje le a terméket.
3. Ártalmatlanítsa a terméket.

Wstęp

Dziękujemy za wybór i zakup naszego produktu. Został on starannie wyprodukowany, sprawdzony i zapakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi.

O niniejszej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu.

- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać w całości niniejszą instrukcję obsługi.
- Instrukcja obsługi musi być stale dostępna podczas wszelkich prac przy produkcie i z użyciem produktu.
- Instrukcję obsługi i wszelkie dokumenty związane z produktem należy przekazać wszystkim użytkownikom produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi oraz nieprzestrzegania przepisów, regulacji i norm obowiązujących w miejscu użytkowania produktu.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie w inny sposób lub dokonywanie zmian w produkcie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować zagrożenia polegające na szkodach i obrażeniach ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

- Produkt jest dopuszczony do użytku we wszystkich państwach członkowskich UE.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt został przewidziany do użytkowania wyłącznie w prywatnych gospodarstwach domowych, a nie do użytku komercyjnego.
- Nie podłączać do sieci elektrycznej produktu znajdującego się w opakowaniu.
- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania.

Kwalifikacje

Produkt mogą montować i demontować wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.

- Specjalista z odpowiednim wykształceniem zawodowym, wiedzą i doświadczeniem, co pozwala zidentyfikować i uniknąć zagrożeń, których źródłem może być prąd elektryczny.

Bezpieczeństwo

- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej zmontować produkt w całości.
- Materiały mocujące dołączone do poszczególnych typów lamp są przeznaczone do montażu w betonowym stropie lub otynkowanym murze. W przypadku mocowania na innym podłożu należy dobrać inne, odpowiednie materiały mocujące (nie są dostarczane w komplecie).

Rękojmia / gwarancja

Informacje o gwarancji można znaleźć w naszych ogólnych warunkach handlowych pod adresem www.naeve.de.

Dane techniczne

Określenie	Jednostka	Wartość	Piktogram	Objaśnienie
Kolor				
Kolor produktu	-	czarny / srebrny / złoty	-	-
Wymiary				
Długość całkowita	cm	103		-
Szerokość całkowita	cm	42		-
Wysokość całkowita	cm	10		-
Materiał				
Materiał, z którego jest wykonany produkt	-	Metal / tworzywo sztuczne	-	-
Środki bezpieczeństwa				
Stopień ochrony	IP	20		Ochrona przed porażeniem przy dotknięciu palcem. Brak ochrony przed wodą.
Klasa ochronności	KO	II		Produkt jest specjalnie izolowany i nie wolno go podłączać do przewodu ochronnego.
Funkcje				
Zasilanie sieciowe	-	-	-	-
Moc całkowita w watach	W	48		-
Moc całkowita w lumenach	lm	7200		Jasność światła
Napięcie sieciowe	V~	220-240		Napięcie wejściowe
Częstotliwość	Hz	50		-
Rodzaj przyciemniania				
Przyciemnianie pilotem	-	-		-
Funkcje dodatkowe				
CCT	-	-		Biel ciepła, biel neutralna, biel zimna
Funkcja oświetlenia nocnego	-	-		Funkcja powoduje emitowanie słabego, ale ciągłego światła, umożliwiając orientację przestrzenną w ciemności
Zegar sterujący	S.	60		Wyłącza lampę o zaprogramowanej porze
Funkcja Memory	-	-	-	Dzięki funkcji Memory lampa pamięta przy ponownym włączeniu ostatnio używane ustawienia
Ciężar				
Ciężar produktu	kg	1,48	-	-
Źródło światła				
Brak w komplecie	-	-		-
Niewymienne	-	-	-	-
Klasa wydajności energetycznej	-	D		W produkcie znajduje się źródło światła klasy energetycznej „d”.
Kelwin	K	3000		Temperatura barwowa (biel ciepła)
Kelwin	K	4200		Temperatura barwowa (biel neutralna)
Kelwin	K	6200		Temperatura barwowa (biel zimna)
Współczynnik oddawania barw	Ra	86		-
Kąt rozsyłu światła	°	120		-

Określenie	Jednostka	Wartość	Piktogram	Objaśnienie
Pilot				
Brak w komplecie	-	-	-	-
Pasmo częstotliwości	GHz	2,4	-	-
Moc promieniowania	dBm	2,312	-	-
Bateria do pilota				
Brak w komplecie	-	-	-	-
Wymienne	-	-	-	-
Rodzaj (Al-Mn)	-	AAA / 2		Typ / liczba
Volt	V	1,5	-	-

Zawartość zestawu

- Instrukcja obsługi
- Lampa
- Materiały do mocowania (wkręty / kołki)
- Pilot
- Baterie do pilota

Montaż



NIEBEZPIECZEŃSTWO


Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie sieciowe lub wyjąć wtyczkę sieciową.
- Upewnić się, że przedmioty lub media przewodzące prąd nie staną się przyczyną żadnego zagrożenia.
- Upewnić się, że sposób wykonania instalacji elektrycznej nie spowoduje zmniejszenia ochrony przed porażeniem prądem (klasa ochronności, izolacja ochronna).
- Upewnić się, że przewód nie jest zbyt mocno wygięty ani zgnieciony.

Zignorowanie zaleceń skutkuje utratą życia lub poważnymi obrażeniami ciała.

Obsługa


Pilot

	Pilot zdalnego sterowania działa z 2x bateriami AAA, które są dołączone. Pilot zdalnego sterowania zapisuje ostatnie ustawienia (funkcja pamięci). Po ponownym włączeniu używane jest ostatnie ustawienie. 1. Przycisk włączania / wyłączania 2. Przycisk funkcyjny lampki nocnej: przełączniki przyciemnione na ciepłą biel 3. Przycisk Jasność (+): aby zwiększyć jasność 4. Przycisk jasności (-): aby zmniejszyć jasność 5. Przycisk WW/NW/CW: aby zmienić na ciepły biały, neutralny biały lub zimny biały 6. Przycisk 60S: wyłącza światło w 60 sekund 7. Przycisk temperatury barwowej: aby zwiększyć kolor światła 8. Przyciski temperatury barwowej: aby zmniejszyć kolor światła
---	--

Podłączenie pilota

- Przed połączeniem światło musi być wyłączone na co najmniej pięć sekund.
- Pilot zdalnego sterowania powinien znajdować się w odległości około pięciu metrów od światła.
- Teraz włącz go za pomocą przełącznika ściennego i w ciągu 3 sekund od włączenia naciśnij przycisk 1 (przycisk włączania/wyłączania) na pilocie przez około 5 sekund.
- Połączenie powiodło się, jeśli lampka miga krótko.

Wymiana baterii



Czyszczenie i dbałość o produkt



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie sieciowe lub wyjąć wtyczkę sieciową.
- Upewnić się, że do punktów połączeń lub części przewodzących napięcie nie może dostać się wilgoć.

Zignorowanie zaleceń skutkuje utratą życia lub poważnymi obrażeniami ciała.

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Zadbaj, aby do czyszczenia nie były używane rozpuszczalniki.

Zignorowanie zalecenia może skutkować uszkodzami materialnymi.

- Do czyszczenia używać miękkiej i suchej ściereczki.
- W przypadku silnego zabrudzenia należy do czyszczenia używać miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki.

Naprawa i części zamienne

NOTYFIKACJA

Nieodpowiednie części

- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów producenta.


Zignorowanie zalecenia może skutkować uszkodzami materialnymi.

W przypadku reklamacji należy zwrócić się do właściwego punktu sprzedaży lub skontaktować się bezpośrednio z naszą infolinią serwisową.

- Numer telefonu: +49 (0)7947 9100 0
- E-mail: info@naeve.de

W przypadku pytań technicznych podać siedmiocyfrowy numer artykułu oraz pięciocyfrowy numer katalogowy (na przykład 1234567 / 16999). Numer znajduje się na tabliczce znamionowej.

Części podlegające wymianie

Piktogram	Objaśnienie
	Źródła światła bez możliwości wymiany.
	Urządzenie sterujące wymieniane przez specjalistę.

Utylizacja



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi!

Jeżeli produkt nie nadaje się już do użytku, użytkownik jest ustawowo zobowiązany przekazać zużyte urządzenie na przykład do punktu zbiórki odpadów prowadzonego przez samorząd. Gwarantuje to, że zużyte urządzenia zostaną poddane fachowej utylizacji.

Produkt należy usuwać zgodnie z regulacjami, normami i przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju.

1. Odłączyć produkt od napięcia zasilającego.
2. Zdemontować produkt.
3. Przekazać produkt do utylizacji.

Förord

Tack för att du har valt en av våra produkter. Den är omsorgsfullt tillverkad, kontrollerad och förpackad i enlighet med gällande europeiska bestämmelser.

Om den här bruksanvisningen

Den här bruksanvisningen är en del av produkten.

- Läs igenom den här bruksanvisningen fullständigt innan du börjar använda produkten.
- Säkerställ att bruksanvisningen alltid finns till hands vid alla tillfällen när någon arbetar med produkten.
- Lämna bruksanvisningen och alla andra dokument som hör till produkten till alla som använder den.

Tillverkaren tar inget ansvar eller ger några garantier vid skador eller följdskador som uppstått om den här bruksanvisningen har ignorerats eller om de föreskrifter, bestämmelser och standarder som gäller på platsen inte har följts.

Avsedd användning

Annan användning eller förändringar av produkten betraktas som ej avsedd användning och kan innebära risker i form av person- och sakskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår vid icke ändamålsenlig användning.

- Produkten är godkänd för drift i alla EU-länder.
- Produkten är avsedd för användning inomhus.
- Produkten ska endast användas i privathushåll och inte för kommersiell användning.
- Produkten får inte anslutas till elnätet när den ligger i förpackningen.
- Innan produkten används behöver du säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet.

Kvalifikation

Den här produkten får endast monteras och demonteras av en kvalificerad installatör.

- En installatör med lämplig yrkesutbildning, kunskap och erfarenhet, som kan bedöma och undvika de risker som finns i samband med elektricitet.

Säkerhet

- Montera produkten fullständigt innan du ansluter den till elnätet.
- Det fästmaterial som ingår till olika lampor är avsett för montering i ett betongtak eller en putsad fasad. Välj ett annat fästmaterial om du har ett annat fästunderlag (ingår inte i leveransen).

Reklamationsrätt/garanti

Information om garanti/reklamationsrätt hittar du i våra allmänna villkor på vår webbplats www.naeve.de.

Tekniska data

Beteckning	Enhet	Värde	Piktogram	Förklaring
Färg				
Produktfärg	-	svart / silver / guld	-	-
Mått				
Total längd	cm	103		-
Total bredd	cm	42		-
Total höjd	cm	10		-
Material				
Produktmaterial	-	Metall / Plast	-	-
Skyddsåtgärder				
Kapslingsklass	IP	20		Beröringsskydd för fingrar. Inget skydd mot vatten.
Isolationsklass	Klass	II		Den här produkten har en särskild isolering och får inte anslutas till skyddsledaren.
Funktioner				
Nät drift	-	-	-	-
Total effekt watt	W	48		-
Total effekt lumen	lm	7200		Ljusflöde
Nätspänning	V~	220-240		Inspänning
Frekvens	Hz	50		-
Dimringssätt				
Dimningsbar med fjärrkontroll	-	-		-
Extra funktioner				
CCT	-	-		Varmvit, neutralvit, kallvit
Nattljusfunktion	-	-		En funktion som möjliggör ett svagt men kontinuerligt ljus och därigenom gör det enklare att hitta i mörkret
Timer	Sek.	60		Kopplar från lampen vid en bestämd tidpunkt
Minnesfunktion	-	-	-	Med minnesfunktionen minns lampen den senast använda inställningen när den slås på
Vikt				
Produktvikt	kg	1,48	-	-
Ljuskälla				
Ingår	-	-		-
Kan inte bytas	-	-	-	-
Energiklass	-	D		Den här produkten innehåller en ljuskälla med energiklass "D".
Kelvin	K	3000		Färgtemperatur (varmvit)
Kelvin	K	4200		Färgtemperatur (neutralvit)
Kelvin	K	6200		Färgtemperatur (kallvit)
Färgåtergivningindex	Ra	86		-
Strålningsvinkel	°	120		-

Beteckning	Enhet	Värde	Piktogram	Förklaring
Fjärrkontroll				
Ingår	-	-	.	-
Frekvensband	GHz	2,4	-	-
Sändeffekt	dBm	2,312	-	-
Batteri till fjärrkontroll				
Ingår	-	-	-	-
Kan bytas	-	-	-	-
Sort (Al-Mn)	-	AAA/2		Typ/mängd
Volt	V	1,5	-	-

Leveransomfattning

- Bruksanvisning
- Lampa
- Fästmaterial (skruvar/plugg)
- Fjärrkontroll
- Fjärrkontrollsbatteri

Montering



FARA


Elektrisk stöt

- Bryt nätspänningen eller dra ut nätkontakten innan arbetet påbörjas.
- Säkerställ att det inte kan innebära någon risk på grund av elektriskt ledande föremål eller medier.
- Säkerställ att den elektriska installationen inte görs på ett sätt som minskar skyddet mot elektriska stötar (isolationsklass, skyddsisolering).
- Säkerställ att kabeln inte böjs för mycket eller kläms in.

Om de här anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarliga personskador.

Användning


Fjärrkontroll

	Fjärrkontrollen fungerar med 2x AAA-batterier, som ingår. Fjärrkontrollen sparar din senaste inställning (minnesfunktion). När den slås på igen används den sista inställningen. 1. På/av-knapp 2. Funktionsknapp för nattljus: omkopplare nedtonade till varmvitt 3. Ljusstyrka (+) -knappen: för att öka ljusstyrkan 4. Knappen Ljusstyrka (-): för att minska ljusstyrkan 5. WW / NW / CW-knapp: för att byta till varmvitt, neutralvit eller kallvit 6. 60S-knapp: stänger av ljuset på 60 sekunder 7. Färgtemperaturknapp: för att öka ljusfärgen 8. Färgtemperaturknappar: för att minska ljusfärgen
---	--

Anslutning av fjärrkontrollen

- Innan du länkar måste ljuset vara släckt i minst fem sekunder.
- Fjärrkontrollen bör vara inom ca fem meter från ljuset.
- Slå nu på den med hjälp av väggbrytaren och inom 3 sekunder efter att du slagit på den, tryck på knapp 1 (på/av-knapp) på fjärrkontrollen i cirka fem sekunder.
- Länken lyckades om lampan blinkar kort.

Batteribyte



Rengöring och skötsel



FARA

Elektrisk stöt

- Bryt nätspänningen eller dra ut nätkontakten innan arbetet påbörjas.
- Se till att det inte kommer in fukt i anslutningsutrymmen eller på strömförande delar.

Om de här anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarliga personskador.

OBS

Produkten kan skadas

- Säkerställ att inga lösningsmedel används vid rengöringen.

Om anvisningen inte följs kan det leda till materiella skador.

- Vid rengöringen ska endast en mjuk, torr trasa användas.
- Om det är mycket smuts, använd en mjuk och lätt fuktad duk att rengöra med.

Reparation och reservdelar

OBS

Olämpliga delar

- Använd enbart originalreservdelar och tillbehör från tillverkaren.


Om anvisningen inte följs kan det leda till materiella skador.

Vid reklamation vänder du dig till din återförsäljare eller direkt till vår kundtjänst.

- Telefonnummer: +49 (0)7947 9100 0
- E-post: info@naeve.de

Uppge vid tekniska frågor det sju-siffriga artikelnumret samt det fem-siffriga beställningsnumret (exempelvis 1234567/16999). Det står på typskylten.

Utbytbara delar

Piktogram	Förklaring
	Ljuskällan kan inte bytas.
	Reglerdonet kan bytas av behörig installatör.

Avfallshantering/återvinning



Uttjänta apparater får inte slängas i hushållsavfallet!

Om produkten inte längre kan användas är användaren skyldig enligt lag att sortera och lämna in uttjänta apparater, till exempel på miljöstationer eller återvinningscentralen i kommunen. På så sätt kan man garantera att uttjänta apparater återvinns på rätt sätt.

Följ gällande nationella bestämmelser, standarder och säkerhetsföreskrifter när du lämnar produkten till återvinningen.

1. Frånskilj produkten från spänningsförsörjningen.
2. Demontera produkten.
3. Lämna Produkten till återvinning.