

DUDINGER s.r.o. Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Gilt für alle Couchtische aus unserem Sortiment.

Verwenden Sie den Tisch nur auf einem ebenen und festen Untergrund, und nutzen Sie den Tisch nur für den vorgesehen Zweck. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit des Tisches, diese liegt bei 80 kg. Stellen Sie keine heißen Gegenstände wie Tassen oder Kannen auf der Holzoberfläche ab. Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten stets schnellstmöglich, um eine Beschädigung der Holzoberfläche zu vermeiden. Halten Sie die Versiegelung einer geölten Plattenoberfläche aufrecht, indem Sie Tischplatte regelmäßig nachölen. Hierfür empfehlen wir unsere Pflegeset PS-010. Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen am Gestell und ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach. Um Kratzer auf dem Bodenbelag zu vermeiden bitte den Tisch vorsichtig immer mit zwei Personen anheben, um ihn an der vorgesehenen Position abzustellen, nicht schieben oder ziehen.

Nutzen Sie Möbel nicht, wenn ein konstruktives Bauteil fehlt, es eine Beschädigung aufweist, oder Beschlagmaterial wie Schrauben, Exzenterverbindungen etc. fehlen. Halten Sie sich an die Aufbauanleitung, um sicherzustellen, dass das Möbelstück korrekt aufgebaut wird. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. fachgerechter Montage, sowie einer unsachgemäßen Nutzung wird keine Haftung übernommen.

Reinigen Sie die Möbeloberfläche immer nur nebelfeucht. Benutzen Sie hierfür beispielsweise Baumwolltücher. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, und halten Sie sich bei der Verwendung entsprechender Pflegemittel stets an die Sicherheitshinweise des Herstellers. Halten Sie die Versiegelung einer geölten Tischplatte aufrecht, indem Sie diese regelmäßig nachölen. Hierfür empfehlen wir unsere Pflegeset PS-010.

Version vom 30.11.2024