



vtwonen






huiscollectie


LOCKER LOCKERKAST




120-240MIN



A	X4	B	X4	C	X6	D	X4	E	X2
 M6x40		 M8x8		 M5x12					
F	X4	G	X4	H	X4	I	X4	J	X2
						 M8			
K	X4	L	X4	M	X12	N	X2		
 M5x12		 M5				 			




1




⊕ 
CX3


2




3



4




5




⊕ 
C x 1

6




⊕ 
A x 4


7



8




9





⊕ 
C x 16

10





D x 4
⊕ 
C x 12


11




C x 10

12






14








15






M x 12

16



			
J x 2	E x 2	H x 4	F x 4
			
B x 4	I x 4	K x 4	L x 4

17



NL: Deze kast bevat twee gaten aan de achterkant om aan de wand te kunnen bevestigen. Wij raden u ten eerste aan de bijgeleverde pluggen en schroeven te monteren om te voorkomen dat de kast per ongeluk valt en letsel veroorzaakt.

EN: This cabinet includes two holes on the back for mounting to a wall. We strongly recommend that you install the provided anchors and screws to prevent the cabinet from accidentally falling and causing injury.



N x 2