

2268




Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:


06.2020


Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.

Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.










A  Ø 8x30 12	B  18	D  18		E  Ø 6.3x13 2	F  2	H  4	I  8	J  Ø 5x13 8
	M  1	N  1	P  4	Q  12	R  M4x25 2	S  W8x30 8		U  2




I



A  Ø 8x30 12	D  18	E  Ø 6.3x13 2	I1  8
--	--	--	--












Achtung! Bewegen Sie die Möbel nicht auf dem Boden.
Warning! Do not move the furniture on the floor.
Uwaga! nie przesuwać mebla po podłodze.







VI



VII

d

