PRIMA, VIALE
Art. Nr. 2136976, 2136977

ARCQUA BV
Het Hazeland 31,
6931 KA Westervoort
The Netherlands

MONTAGEANLEITUNG



Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR für Kinder

• Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!

• Für die sichere Montage wird der Artikel mit diversen Kleinteilen aus - geliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.

• Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.

VORSICHT – Verletzungsgefahren und Sachschäden!

• Die Montage der Anschlüsse des Waschtischs darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

• Schließen Sie den Wasserzulauf an den Eckventilen, bevor Sie die alte Armatur entfernen.

• Nehmen Sie den Waschtisch nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.

• Stellen oder setzen Sie sich nicht auf oder hängen Sie sich nicht an den Waschtisch. Er könnte dabei beschädigt werden.

• Für die Wandmontage haben wir Montagematerial (Schrauben und Dübel) beigelegt. Das Montagematerial ist für Mauerwerk aus massivem Kalksandstein geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!

• Montieren Sie den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage; legen Sie die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.

• Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet.

Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Zur Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Die Fronten sind aus geöltem Eichenmassivholz hergestellt, der Korpus ist aus geöltem Eichenholzfurnier. Beachten Sie folgende Punkte zur Pflege:

• Verwenden Sie bei stärkerer Verschmutzung ein neutrales Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von geölten Möbeln geeignet ist.
Wischen Sie die Oberflächen nach der Reinigung sorgfältig trocken.

• Zur Pflege empfehlen wir lösungsmittel- und silikonfreie Pflegelotionen speziell für geölte Oberflächen.

• Bei starker Beanspruchung können Sie das Holz mit einem geeigneten Öl nachölen. Erkundigen Sie sich ggf. im Fachhandel.


max
5 kg
max
5kg
max
5 kg
max
5 kg



1



2



3



4



5



Liebe Kundin,
lieber Kunde,
vielen Dank für Ihre Bestellung!

Ob Sie nun ein, aus Naturholz gefertigtes Möbelstück, eines mit einer Hochglanzfront, oder eines mit einer matten Kunststofffront gekauft haben – jedes Möbelstück hat seine ganz speziellen Eigenschaften.
Massivholz ist ein Naturprodukt ! Holz ist kein uniformer und homogener Werkstoff;
jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale.
Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen.
Charakteristisch für diesen natürlich gewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede.
Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.
Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit reagiert das Holz – auch jahreszeitbedingt:
Es „arbeitet". Spannungen im Holz sowie ein Verziehen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen.
Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden. Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt (vgl. auch „Ratgeber Möbel" der Stiftung Warentest).
Bitte achten Sie auch bei der Montage darauf, dass die einzelnen Teile ausreichend geschützt sind, damit keine Druckstellen oder Kratzer entstehen. Mit den nachfolgenden Punkten möchten wir Ihnen ein paar Tipps zur Pflege Ihres Möbelstücks geben, damit Sie lange Freude daran haben können.

Grundsätzlich gilt:
• Keine heißen Gegenstände auf die Möbel stellen.
• Keine Kerzen direkt auf die Möbel stellen.
• Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.
• In regelmäßigen Abständen den festen Sitz von Schrauben und Beschlägen kontrollieren.
• Der typische, aromatische Holzgeruch ist bei Naturholzmöbeln immer ein Qualitätsbeweis.
• Helle Stellen an den Ästen entstehen durch einen natürlichen Harzaustritt und können mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abpoliert werden.
• Auch von anderen Holz-, Lack-,Leder- oder Polstermaterialien ist ein schwacher Eigengeruch am Anfang unvermeidbar. Diese Gerüche verschwinden nach einiger Zeit von allein. Wenn Sie dem nachhelfen wollen, lüften Sie in der Anfangszeit häufiger und / oder wischen Sie die Möbel mit einem leicht feuchten Tuch (nur mit Wasser getränkt, dass bestenfalls mit ein wenig Essig versetzt ist).
• Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.

Pflegehinweise für gelaugte / geölte Möbel aus Naturholz
Die Oberfläche Ihres neuen Möbelstücks ist mit rein biologischem Öl behandelt. Um diesen natürlichen, gelaugten / geölten Glanz zu bewahren, empfehlen wir eine gelegentliche Nachbehandlung mit geeignetem Möbelöl.
Da durch die Art der Oberflächenbehandlung evtl. Rückstände des Naturöls zurückbleiben können, empfehlen wir Ihnen, die Möbel mit einem fusselfreienTuch abzureiben.
Das Tuch sollten Sie nach Gebrauch trocknen lassen und erst dann entsorgen.

Pflegehinweise für naturbelassene / gelackte Möbel aus Naturholz
Die Oberfläche lässt sich am besten mit einem mäßig feuchten Tuch säubern.
Achtung: Ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Politur dürfen **nicht** verwendet werden.

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen
Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, nicht fusselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberflächen leicht feucht ab.
Grundsätzlich gilt: Verwenden Sie bitte **auf keinen Fall** folgende Reinigungs- und Putzmittel:
• **Microfasertücher** oder **Schmutzradierer**:
  Diese enthalten häufig feine Schleifpartikel, die zu einem Zerkratzen der Oberflächen führen können;
• **scharfe chemische Substanzen** sowie **scheuernde Putz- oder Lösungsmittel**:
  Diese können die Oberflächen ebenfalls beschädigen;
• **Scheuerpulver**, **Stahlwolle** oder **Topfkratzer**:
  Sie zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist;
• **Staubsauger**:
  Düsen und Bürsten können die Oberflächen zerkratzen;
• **Dampfreiniger**:
  Durch den hohen Druck und die Hitze, mit denen der Wasserdampf auf die Oberflächen trifft, können diese beschädigt werden oder sich sogar vom Untergrund ablösen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Möbel

Ihre Produktentwicklung