

Wireless



Salontafel keramiek


V4

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation



Wireless salontafel keramiek




	$* 80 \times 80 / 90 \times 90 / 100 \times 100 = 9x$ $140 \times 70 / 160 \times 80 = 12x$
	

*


1x

1x




Wireless salontafel keramiek

1.




2.




Wireless salontafel keramik

3.



4.



Wireless salontafel keramiek

Let op: een keramiekblad kan breken door haar eigen gewicht wanneer deze niet goed opgetild wordt.

Til het blad op bij het frame, zorg voor voldoende ondersteuning en til het blad nooit alleen bij de hoeken op. De lange zijde mag nooit doorhangen bij het tillen.

Tafels zijn niet bestand tegen oneigenlijk gebruik zoals belasting door een zwaar gewicht, (deels) erop zitten of erop staan.

Achtung: Durch das hohe Eigengewicht kann eine Keramikplatte brechen, wenn sie nicht ordnungsgemäß angehoben wird.

Heben Sie die Platte bei dem Gestell an und sorgen Sie für ausreichend Unterstützung. Sie sollten die Keramikplatte in keinem Fall nur an den Ecken anheben.

Die Längsseite der Platte darf nie durchhängen.

Auch weisen wir Sie dringlich darauf hin, dass Sie weder auf dem Tisch stehen noch sitzen sollten. All dies kann zum Bruch der Keramikplatte führen.