

Musterring



DELPHI

Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren) (Stand 07.01.2020)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten



Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal




Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben




Montagezustand nicht ohne Demontage verändern




Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb




Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch




Mindestabstand zu Heizquellen beachten




Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte




Betriebsanleitung beachten




Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen




Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich




Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben




Montagezustand nicht ohne Demontage verändern




Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung




Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen




Polsterbezüge regelmäßig glätten





















Statische Aufladung der Bezüge möglich






Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung




Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

		 90 min	 10 2x 13	 cm		Bettkasten / storage			160 x 200 cm 180 x 200 cm
A-86	B-86	CM-86	DW-86	E-86	F-86	G-86	H-86	I-86	
4	4	4	4	4	4	1	20	16	
				 36 cm 160 / 180 cm					
-	-	H: 180	H: 180	350 N	8,4*50	-	M6*65	M6*30	
J-86	K-86	L-86	M-86	N-86	O-86	P-86	Q-86	R-86	
48	5	8	4	8	48	8	4	16	
									
M8*40	M8*70	M8*16	M8*40	M6*18	M8*25	M6	M8	3*15	
SL/SR ₈₆	T-86	U-86	V-86	W-86	X-86	YL-86	YR-86	Z-86	
2 / 2	4	1	2	4	2	1	1	1	
									
-	505*30*30	160cm: 2.000* 180cm: 2.000* 200*70	160cm: 790* 180cm: 890* 60*30	160cm: 780* 180cm: 880* 982*5	160cm: 1.800* 180cm: 1.800* 40*40	2.110*85*43		160cm: 1.980* 180cm: 2.180* 85*43	
AA-86	AL-86	AR-86							
4	1	1							
! 160 = 0 !									
820*95*60	160 cm: 790*1.950 180 cm: 890*1.950								




160 x 200 cm
180 x 200 cm




4




4







5



6




160 x 200 cm
180 x 200 cm




160 x 200 cm
180 x 200 cm

11




12

1.



2.



3.

