


Gebruiksaanwijzing voor de 4130

Instructions for use for the 4130.

Gebrauchsanweisung für den 4130.

Mode d'emploi du 4130

steinhauer
LIGHTING



Klik op de schakelaar om de voeding in of uit te schakelen.

Click switch to turn on or off power supply.

1 Klicken Sie auf den Schalter, um die Stromversorgung ein- oder auszuschalten.

Cliquez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil.

Dubbelklik op de schakelaar om de kleurtemperatuur te wijzigen.

Double-click switch to change the color temperature.

2 Doppelklicken Sie auf den Schalter, um die Farbtemperatur zu ändern.

Double-cliquez sur l'interrupteur pour régler la température de couleur changer.

Druk lang op de schakelaar om de helderheid van het licht aan te passen.

Long press switch to adjust the brightness of light.

3 Drücken Sie den Schalter lange, um die Lichthelligkeit anzupassen.

Appuyez longuement sur l'interrupteur pour régler la luminosité de la lumière.