



Warn- und Sicherheitshinweise zu unseren Produkten

1. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	2
2. ALLGEMEINES	2
3. HERSTELLERINFORMATIONEN	3
4. SICHERHEIT	3
4.1. BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	3
4.2. MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG UND VERNÜNFTIGERWEISE VORHERSEHBARE FEHLANWENDUNG	3
5. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR POLSTERMÖBEL UND BÄNKE	4
5.1. MÖBEL MIT MANUELLEN FUNKTIONEN	4
5.2 MÖBEL MIT ELEKTRISCHEN FUNKTIONEN	4
6. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR STÜHLE	4
7. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR TISCHE	5
7.1. ESSTISCHE	5
7.2 AUSZIEHTISCHE	5



1. EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass unsere Produkte, soweit betroffen, gemäß den folgenden Richtlinien des Europäischen Rates konzipiert und gebaut worden sind:

EG-Richtlinien

2006/42/EG

EG-Maschinenrichtlinie

2014/35/EU

EG-Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU

EMV-Richtlinie

harmonisierte Norm: EN ISO 12100-1:2010

Risikobeurteilung

Mitwitz, den 02.11.2024

Ralph Grabow

Geschäftsleitung Fa. K+W Polstermöbel GmbH
Am Riegel 24, 96268 Mitwitz

2. Allgemeines

Betriebsanleitung:

Die Original-Betriebsanleitung ist Bestandteil ihres Polstermöbels (dazu gehören auch Tische, Bänke und Stühle) und liegt bei Lieferung in Druckformat bei. Sie enthält wichtige Informationen wie z.B. die Konformitätserklärung sowie Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung Ihres K+W-Polstermöbels.

Lesen Sie die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie ihr Polstermöbel benutzen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden an dem Polstermöbel führen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Montageanleitung:

Jedem Möbel liegt bei Bedarf eine entsprechende, auf das Produkt angepasste Montageanleitung bei. Schäden, die durch fehlerhafte Montage und Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, fallen nicht unter die Haftung des Herstellers.



3. Herstellerinformationen

K+W Polstermöbel GmbH + Co. KG
Am Riegel 24
96268 Mitwitz
GERMANY

Kontakt:
Telefon: +49 9266 992469-0
E-Mail: info@kwmoebel.de

4. Sicherheit

4.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Wir produzieren Möbel für den allgemeinen Wohnbereich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Polstermöbel nur im allgemeinen Wohnbereich aufgestellt und verwendet wird. Unsere Möbel eignen sich nicht für Nass- und Außenbereiche.

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor dem Benutzen der Möbel aufmerksam durch. Die sorgfältige Anwendung gewährleistet die Sicherheit der Personen und des Produkts sowie Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer des Produkts. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie durch nicht autorisierte Änderungen am Produkt entstanden sind.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile vom Hersteller verwendet werden.

4.2. Missbräuchliche Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung; der Hersteller übernimmt keine Haftung.

K+W Polstermöbel sind für den allgemeinen privaten Wohnbereich konzipiert.

Sitzen auf Armlehnen, Beinauflagen sowie Kopfteil oder Rückenbereiche ist eine missbräuchliche Nutzung, da diese Bereiche des Polstermöbels nicht als Sitzfläche gedacht sind.

5. Warn- und Sicherheitshinweise für Polstermöbel und Bänke

5.1. Möbel mit manuellen Funktionen

ACHTUNG! Vorsicht vor beweglichen Teilen

Greifen Sie nicht in Scher- oder Quetschstellen und Berühren Sie während der Funktionsverstellung keine beweglichen Beschlagteile. Benutzen Sie Beinauflagen nicht als Sitzfläche. Bei fehlerhafter Nutzung besteht die Gefahr sich zu verletzen und es kann zu Beschädigungen an ihrem Polstermöbel kommen. Vergewissern Sie sich vor jeder Verstellung, dass sich nichts und niemand im Funktionsbereich des Polstermöbels befindet.

5.2. Möbel mit elektrischen Funktionen

Bedienen Sie sämtliche Funktionen nur dann, wenn Sie sachgerecht im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung der elektrischen Funktion, dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere, Gegenstände oder ähnliches im Bereich der Funktion befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Trennen Sie das Möbel von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

6. Warn- und Sicherheitshinweise für Stühle

Verwenden Sie den Stuhl nur für den vorgesehenen Zweck (Sitzen) und nicht zum Klettern oder als Leiter.

Vermeiden Sie das Kippen oder Schaukeln auf dem Stuhl.

Stellen Sie sicher, dass der Stuhl auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.

Überschreiten Sie nicht die angegebene maximale Belastbarkeit des Stuhls.

Verwenden Sie geeignete Gleiter für den Bodenbelag, um Beschädigungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass die Drehfunktion reibungslos funktioniert und der Stuhl nicht kippt.

Achten Sie darauf, dass keine Finger oder andere Körperteile eingeklemmt werden.

Verwenden Sie keine Stühle mit sichtbaren Beschädigungen.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Stuhl spielen.

Achten Sie darauf, dass Haustiere die Stühle nicht beschädigen oder sie umwerfen.



7. Warn- und Sicherheitshinweise für Tische

7.1. Esstische

Heben Sie schwere Tische nicht an der Tischplatte an, sondern tragen Sie die Tische an der Unterkonstruktion.

Verwenden Sie den Tisch nur zum Abstellen von Gegenständen und nicht als Sitzgelegenheit oder zum Klettern oder als Leiter.

Stellen Sie den Tisch auf eine stabile und ebene Fläche und achten Sie darauf, dass der Tisch nicht wackelt.

Verwenden Sie keine Tische mit sichtbaren Beschädigungen.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf oder um den Tisch spielen.

Achten Sie darauf, dass Haustiere den Tisch nicht beschädigen oder umwerfen können.

7.2. Ausziehtische

Heben Sie schwere Tische nicht an der Tischplatte an, sondern tragen Sie die Tische an der Unterkonstruktion.

Achten Sie beim Ausziehen von Kulissen- oder Kopfauszugstischen darauf, dass die Gestelle freilaufen können und keine Gegenstände die Laufrichtung blockieren.

Vergewissern Sie sich, dass der Ausziehmechanismus reibungslos funktioniert und sicher eingerastet ist.

Achten Sie darauf, dass keine Finger oder andere Körperteile beim Ausziehen oder Zusammenklappen eingeklemmt werden.

Legen Sie Klappeinlagen nach dem Öffnen und Schließen sanft ab, lassen Sie sie nicht fallen.

Stellen Sie sicher, dass der Tisch auch im ausgezogenen Zustand stabil und sicher steht.

Überprüfen Sie die Stabilität der zusätzlichen Tischplatten oder Verlängerungen.

Vermeiden Sie eine augenscheinliche Überlastung des Möbelstückes.

