



VERA 3L-7R (7L-3R)

MONTEGEANLEITUNG



LOSE RUCKKISSEN,NIERKISSEN UND ZIERKISSEN :

BEI LOSEN KISSEN NACH DEM AUSPACKEN AUFZUSCHÜTTELN UM SIE IN IHRE UNSPRUNGLICHE FORM ZURÜCKZUBRINGEN.DIESE TATIGKEIT AB UND ZU MACHEN.