## (EN) General Safety Information

Electrical installations may only be carried out by qualified electricians. **Please note! Before proceeding with installation mains connecting cable must be de-energized (fuse turned off).** Please note the following symbols and safety instructions, in order to avoid damage caused by incorrect assembly or use:

**Protection class 1:** Lamps with this symbol connect them on the network side with the yellow/green protective earth to the protective earth terminal

**Protection class 2:** for lamps with this symbol no protective conductor necessary for safe operation.

**Protection class 3:** Only operate lamps with this symbol with Safety Extra Low Voltage (SELV). Only connect to SELV circuits.

**Minimum distance:** This symbol explains the minimum distance of the illuminant to the illuminated, normally flammable surface.

**Downlights:** This symbol explains that the lamp is not suitable for covering with thermal insulating material.

**Changes:** Do not make any changes to the lamp or its connecting cable. Connecting cable: The exterior flexible cable of this light cannot be replaced. Scrap the lamp, if this cable is damaged. **Commissioning:** Do not operate the lamp if the connecting cable shows visible signs of damage. **Changing illuminant:** Before replacing the illuminant ensure that the light is not live! Lights and illuminants will become hot in operation. Allow them to cool before a change. Use only the illuminant specified on the light. The maximum power per illuminant may not be exceeded. Also, if applicable, the prescribed illuminant type must be observed. **Care advice:** Only clean lights when turned off, do not allow any moisture into connecting areas or on current-carrying parts. Cleaning agents can cause staining.

## (DE) Allgemeine Sicherheitshinweise

Elektroinstallation ist von Elektrofachkraft durchzuführen. **Achtung! Vor Montagebeginn muss Netzanschlussleitung spannungsfrei sein (Sicherung ausgeschaltet).** Beachten Sie die nachstehend erläuterten Symbole und Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht fachgerechte Montage oder Gebrauch zu vermeiden:

**Schutzklasse 1:** Leuchten mit diesem Symbol Netzseitig mit dem gelb/grünen Schutzleiter an die Schutzerdungsklemme anschließen

**Schutzklasse 2:** für Leuchten mit diesem Symbol zum sicheren Betrieb keine Schutzleiter notwendig.

**Schutzklasse 3:** Leuchten mit diesem Symbol nur mit Schutzkleinspannung betreiben. Anschluss nur an SELV Stromkreise.

**Mindestabstand:** Dieses Symbol erläutert den Mindestabstand des Leuchtmittels zur angestrahlten, normal entflammbaren Fläche.

**Downlights:** Dieses Symbol erläutert, dass die Leuchte nicht geeignet ist um sie mit Wärmedämmmaterial abzudecken

**Veränderungen:** Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, wenn die Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Pflegehinweis:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen, Keine Feuchtigkeit in Anschlussräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmittel können Fleckenbildung verursachen.

## (FR) Consignes générales de sécurité:

L'installation électrique doit être faite par un professionnel. **Attention: avant le début du montage la ligne prévue pour le raccordement au réseau doit être hors tension (le fusible désactivé).** Soyez conscient des symboles et consignes de sécurité ci-après afin d'éviter tout dommage par un montage incorrect ou utilisation.

**Classe de protection 1:** raccorder les luminaires avec ce symbole à l'aide du fil jaune/vert conducteur de protection à la borne de terre de protection

**Classe de protection 2:** les luminaires avec ce symbole n'ont pas besoin du conducteur de protection pour exploiter en toute sécurité.

**Classe de protection 3:** exploiter les luminaires avec ce symbole à très basse tension de sécurité. Pour un raccordement seulement à des circuits électriques SELV.

**Distance minimale:** Ce symbole signifie la distance minimale d'un moyen d'éclairage à une surface éclairée, normalement inflammable.

**Les downlights:** Ce symbole signifie, que le luminaire n'est pas adapté pour être couvert par un matériau d'isolation thermique

**Modifications:** N'effectuez pas de modifications au luminaire ou au câble de raccordement au réseau. La conduite de raccordement: la conduite flexible, externe du luminaire n'est pas échangeable. Mettez le luminaire à la déchetterie, si la conduite est endommagée. **Mise en service:** Ne mettez pas le luminaire en service, quand les luminaires mêmes ou leur câble de raccordement sont visiblement endommagés. **Echange des luminaires:** Avant échange de sources d'éclairage le luminaire doit être hors tension! Les luminaires et les sources d'éclairage deviennent chauds durant leur fonctionnement. Laissez refroidir les luminaires avant de les remplacer. Utilisez seulement la source d'éclairage indiqué au luminaire. La puissance maximale ne doit pas être dépassée. Le cas échéant on doit suivre le type de moyen d'éclairage prescrit. **Entretien:** Nettoyez les luminaires seulement à l'état hors circuit, ne laissez aucune humidité dans les raccordements ou aux pièces conductrices. Produits de nettoyage peuvant causer la formation de tâches.

## (ES) Indicaciones generales de seguridad:

La instalación eléctrica ha de ser realizada por un electricista cualificado. **¡Atención! Antes de iniciar el montaje asegúrese de haber separado toda la instalación de la tensión de alimentación (automático desconectado).** Preste atención a los símbolos e indicaciones de seguridad que figuran a continuación con el objeto de prevenir cualquier daño que se pueda producir a consecuencia de un montaje o uso no profesional:

**Clase de protección 1:** Las luminarias que llevan este símbolo se instalarán obligatoriamente con derivación a tierra (conductor verde/amarillo).

**Clase de protección 2:** Las luminarias que llevan este símbolo no requieren un conductor de seguridad para su funcionamiento seguro.

**Clase de protección 3:** Las luminarias que llevan este símbolo solo se pueden hacer funcionar con tensión baja. Conexión exclusivamente a circuitos de baja tensión de protección (SELV).

**Distancia mínima:** Este símbolo indica la distancia mínima que se debe respetar entre la luminaria y la superficie iluminada, si ésta es de material de inflamación normal.

**Focos:** Este símbolo indica que la luminaria no se debe cubrir de material aislante.

**Modificaciones:** no debe llevar a cabo modificaciones de ningún tipo en la propia luminaria o en el cable de conexión. **Cable de conexión:** El conductor flexible exterior de esta luminaria no se puede sustituir. En caso de estar deteriorado o roto debe sustituir la luminaria completa. **Puesta en funcionamiento:** Nunca debe poner en funcionamiento la luminaria si la misma o el cable de conexión presentan deterioros visibles. Sustitución de lámparas: Antes de proceder a cambiar una lámpara debe desconectar la luminaria de la tensión. Tanto la lámpara como la luminaria se calientan durante el funcionamiento. Deje que se enfríen antes de sustituir la lámpara. Utilice exclusivamente lámparas del tipo que se indica en la luminaria y preste atención a no superar la potencia máxima admitida de cada lámpara. Si procede, se tendrá que tener en cuenta el tipo de lámpara permitido según la normativa en vigor. **Indicación para el cuidado:** Limpiar la luminaria siempre en estado apagado. Prestar atención a la ausencia de humedad en los espacios de conexión o elementos conductores de corriente. Tenga en cuenta que los productos de limpieza pueden producir manchas superficiales.

## (NL) Algemene veiligheidsinstructies:

Elektrische installatie moet door een electricien uitgevoerd worden. **Let op! Vóór montagebegin moet de netaansluiting spanningsvrij zijn (zekering uitgeschakeld).** Neem a.u.b. de navolgend verklaarde symbolen en veiligheidsinstructies in acht om schade door onvakkundig(e) montage of gebruik te voorkomen.

**Veiligheidsklasse 1:** Lampen met dit symbool met de geel/groene veiligheidsgeleider aan de veiligheidsaardingsklem op het net aansluiten.

**Veiligheidsklasse 2:** voor lampen met dit symbool is voor een veilig gebruik geen veiligheidsgeleider nodig

**Veiligheidsklasse 3:** Lampen met dit symbool uitsluitend met lage spanning gebruiken. Aansluiting alleen aan SELV stroomkringen.

**Minimumafstand:** Dit symbool verklaart de minimumafstand van het lichtgevend materiaal t.o.v. het bestraalde, normaal brandbare oppervlak.

**Downlights:** Dit symbool geeft aan dat de lamp niet geschikt is om met warmte-isolatiemateriaal af te dekken.

**Veranderingen:** Voer a.u.b. geen veranderingen aan de lamp of zijn aansluitleiding uit. **Aansluitleiding:** De externe flexibele leiding van deze lamp kan niet vervangen worden. Gooi de lamp als afval weg, wanneer de leiding beschadigd is. **Inbedrijfstelling:** Neem de lamp niet in gebruik, wanneer de lamp zelf of de aansluitleiding zichtbare schade vertonen. **Gloeilamp vervangen:** Vóór de vervanging de gloeilamp moet de lamp spanningsvrij zijn! De lamp en de gloeilamp worden tijdens het gebruik heet. Laat u ze vóór de vervanging afkoelen. Gebruik uitsluitend de op de lamp aangegeven gloeilamp. Het maximale vermogen per gloeilamp mag niet overschreden worden. Eventueel moet ook het voorgeschreven gloeilamptype in acht genomen worden. **Reiniging:** Lamp uitschakelen in uitgeschakelde toestand reinigen, geen vocht in aanraking met aansluitingen of onder stroom staande elementen brengen. Reinigingsmiddelen kunnen vlekken veroorzaken.

## (IT) Istruzioni generali di sicurezza:

L'impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato. **Attenzione! Il cavo di allimentazione deve essere privo di tensione prima dell'installazione (sicurezza disinserita).** Si prega di notare i simboli e le indicazioni di sicurezza sotto descritti per evitare danni causati da errata installazione o uso.

**Classe di protezione 1:** Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

**Classe di protezione 2:** per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

**Classe di protezione 3:** utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per circuiti SELV

**Distanza minima:** Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

**Downlight:** Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

**Modifiche:** non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. Se questo cavo è danneggiato, gettare via la lampada. **Installazione:** Non accendere la lampada quando la lampada stessa o il cavo di collegamento mostrano visibilmente dei danni. Sostituzione lampadina: la lampada deve essere priva di tensione prima di sostituire la lampadina! Lampada e lampadina si surriscaldano durante il funzionamento. Lasciarle raffreddare prima di sostituire la lampadina. Utilizzare solo le lampadine indicate sulla lampada. La massima potenza per lampadina non deve essere superata. Se necessario, deve essere considerato anche il tipo di lampadina indicato. **Istruzioni per la cura:** pulire la lampada solo a lampadine spento, non recare umidità nei collegamenti o sulle parti elettriche. I prodotti per la pulizia possono provocare macchie

**VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO**
**GÜLTIG NUR FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT**
**ONLY VALID FOR THE ITALIAN MARKET**

RIFIUTO SPECIALE

Avvertenze per la tutela dell' ambiente

Gli apparecchi elettrici USATI sono materiali pregiati che non DEVONO ESSERE SMALTITI COME normali rifiuti domestici MA RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO SECONDO LE INDICAZIONI DELLE AUTORITA' LOCALI. UNA GESTIONE SCORRETTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, OLTRE A COMPORTARE SANZIONI PER I TRASGRESSORI, PUO' CAUSARE DANNI ALL' AMBIENTE E ALLA SALUTE. Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell' ambiente o delle risorse consegnando il presente apparecchio ai centri di raccolta AUTORIZZATI oppure al punto vendita al momento di acquisto di un nuovo apparecchio. EGLO Leuchten GmbH., Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria. Made in China

## (PT) Advertências gerais de seguranças

A instalação eléctrica deve ser realizada por profissionais em electricidade. **Atenção! Antes do início da montagem é necessário assegurar que o cabo de ligação à rede está desligado (fusível desligado).** Observe os símbolos e as advertências de segurança seguidamente descritos, de forma a evitar danos provocados por uma montagem ou utilização incorrecta:

**Classe de protecção 1:** Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de protecção amarelo/verde ao terminal de terra de protecção.

**Classe de protecção 2:** Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam do condutor de protecção para um funcionamento seguro

**Classe de protecção 3:** Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com protecção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

**Distância mínima:** Este símbolo explica a distância mínima a ser mantida entre o aparelho de iluminação e a superfície a iluminar, normalmente inflamável.

**Downlights:** Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não deva ser coberto com material isolante.

**Alterações:** Não efectue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não coloque o aparelho de iluminação em funcionamento quando este ou o seu cabo de ligação apresentarem danos visíveis. **Mudar a lâmpada:** Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligada! Lâmpadas e produtos de iluminação aquecem durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem nas peças condutoras de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

## (BR) Advertências gerais de seguranças

A instalação elétrônica deve ser realizada por profissionais em eletricidade. **Atenção! Antes do início da montagem é necessário isentar de tensão o cabo de ligação à rede (fusível desligado).** Observe os símbolos e as advertências de segurança explicados em seguida, a fim de evitar danos provocados por uma montagem ou utilização incorreta:

**Classe de proteção 1:** Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de proteção amarelo/verde ao terminal de terra de proteção.

**Classe de proteção 2:** para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de proteção para um funcionamento seguro.

**Classe de proteção 3:** Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com proteção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

**Distância mínima:** Este símbolo explica a distância mínima entre o aparelho de iluminação e a superfície luminosa de inflamabilidade normal.

**Downlights:** Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

**Alterações:** Não efetue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Colocação em funcionamento:** Não coloque o aparelho de iluminação em funcionamento quando este ou o seu cabo de ligação apresentarem danos visíveis. **Mudar a lâmpada:** Antes de mudar a lâmpada, esta deve estar isenta de tensão! Lâmpadas e produtos de iluminação ficam quentes durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se necessário, também deve respeitar o tipo de lâmpada prescrito. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de umidade nos locais de ligação nem nas peças condutoras de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

## (FI) Yleiset turvaohjeet

Sähköasennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. **Varoitus! Virta tulee katkaista pois ennen asennuksen aloittamista (sulake kytkettiin irti).** Noudata seuraavia turvallisuusohjeita ja symboleen selityksiä välttääksesi vahingoista tai käytöstä johtuvia vahinkoja:

**Suojausluokka 1:** Yhdistä tällä symbolilla merkittyjen valojen ulkopuolisten valaisimien keltainen / vihreä maadoitusjohdin suojamaadoitusliittimeen

**Suojausluokka 2:** Tällä merkidä varusteltuja valaisimia voi käyttää turvallisesti ilman että tarvitsemaadoitusjohdin on tarpeen.

**Suojausluokka 3:** Tällä symbolilla merkityt valot toimivat ainoastaan pienellä jännitteellä. Kytke vain SELV -pienjännitevirtapiireihin.

**Vähimmäisetäisyys:** Tämä symboli kuvaa valonlähteen minimietäisyyttä normaalisti syttyvästä pinnasta.

**Alavalaisimet:** Tämä symboli kertoo, ettei valaisin sovellu peitettäväksi lämmöneristämismateriaalia.

**Muutokset:** Älä tee muutoksia valaisimeen tai liitäntäjohtoon. **Liitosjohto:** Tämän valaisimen ulkokuoren joustavaa kaapelia ei voi vaihtaa. Valaisin on hävitävä pois, jos tämä johto on vaurioitunut. **Käyttöönotto:** Älä käytä valaisinta, jos itse lampussa tai sen liitäntäjaassa on näkyviä vaurioita. **Polttimon vaihto:** Valaisimen tulee olla ilman jännitettä ennen lampunvaihtoa! Valaisin sekä lamppu kuumenevat käytön aikana. Anna niiden jäähtyä ennen kuin vaihdat lampun. Käytä valaisimessa vain siihen sopivia valonlähteitä. Maksimitehoa per lamppu ei saa ylittää. Tarvittaessa määrätty lamputyyppi on otettava huomioon. **Hoito-ohjeet:** Puhdista valo ainoastaan virran ollessa pois kytkettynä, älä tuo kosteutta lähihuoneisiin tai virrallisiin sähköosiin. Puhdistusaineet voivat aiheuttaa värjäytymiä.

## (DK) Generelle sikkerhedsvejledninger

Elinstallation skal udføres af en autoriseret el-installatør. **Forsigtig! Strømmen skal være frakoblet inden montering påbegyndes (sikringen slået fra).** Bemærk de nedenfor beskrevne symboler og sikkerhedsvejledninger, for at undgå skader på grund af forkert montering eller brug:

**Beskyttelsesklasse 1:** Armaturer med dette symbol skal tilsluttes netværkets beskyttede jordforbindelse med den gule/grønne beskyttelsesledning.

**Beskyttelsesklasse 2:** For armaturer med dette symbol er det ikke nødvendigt med beskyttelsesledning (gul/grøn) for sikker drift

**Beskyttelsesklasse 3:** Armaturer med dette symbol må kun tilsluttes lavspænding. (SELV-kredsløb).

**Minimumsafstand:** Dette symbol angiver parrens minimumsafstand til den belyste, normalt brandbare overflade.

**Downlights:** Dette symbol angiver, at pæren ikke egner sig til at blive dækket med termisk isolerende materiale

**Ændringer:** Foretag ikke ændringer i lampe eller forbindelsesledninger. **Forbindelsesledninger:** Den ydre fleksible ledning i denne lampe kan ikke udskiftes, kasser lampen hvis denne ledning er beskadiget. **Ibrugtagning:** Tag ikke lampen i brug, hvis lampen selv eller forbindelsesledningen hertil har tydelige skader. Udskiftning af pæren: Lampen skal være frakoblet inden udskiftning af pæren! Lampe og pære bliver varme, når de er tændte. Lad dem derfor afkøle før udskiftning. Brug kun de pærer som er angivet på lampen. Den maksimale effekt pr. pære må ikke overskrides. Om nødvendigt skal man også tage hensyn til den foreskrevne pæretype. **Rengøring:** Rengør kun lampen når den er frakoblet, undgå fugt i samledåser og strømførende dele. Rengøringsmidler kan forårsage misfarvning.

## (SE) Allmänna säkerhetsanvisningar

Elinstallationen ska utföras av behörig elektriker. **Obs! Innan monteringen påbörjas måste nätanslutningskabeln vara spänningsfri (säkringen frånkopplad).** Ta hänsyn till nedan förklarade symboler och säkerhetsanvisningar, för att undvika skador genom icke fackmässig montering eller användning:

**Skyddsklass 1:** för armaturer med denna symbol ska nätanslutningen ske med den gul-/gröna jordledaren till jordningsplinten

**Skyddsklass 2:** för armaturer med denna symbol behövs ingen jordledare för säker drift.

**Skyddsklass 3:** - armaturer med denna symbol får enbart användas med skyddsklassspänning. Anslutning enbart till SELV-kretsar.

**Minimiavstånd:** Denna symbol förklarar minimiavståndet mellan ljuskällan och de normalt antändbara ytor som belyses.

**Downlights:** Denna symbol förklarar att armaturerna inte är lämpliga att täckas med värmeisolerande material.

**Förändringar:** Utför inga förändringar på armaturerna eller anslutningskablarna till dessa. **Anslutningskabel:** Den utvändiga flexibla kabeln till dessa armaturer kan inte bytas ut. Kassera armaturen om kabeln skadas. **Idrifttagning:** Ta inte armaturen i drift, om armaturen i sig eller dess anslutningskabel uppvisar synliga skador. **Byte av ljuskälla:** Innan ljuskälla byts, måste armaturen vara spänningslös! Armatur och ljuskälla blir heta under drift. Låt svalna före byte. Använd endast på armaturen angiven ljuskälla. Den maximala effekten per ljuskälla får inte överskridas. I förekommande fall måste även föreskriven typ av ljuskälla iakttas. **Skötselråd:** Rengör armaturen endast i frånkopplat tillstånd. Låt ingen fukt komma in i anslutningsutrymmen eller i kontakt med strömförande delar. Rengöringsmedel kan förorsaka att fläckar bildas.

## (NO) Generelle sikkerhetshenvisninger

Elektroinstallasjon skal gjennomføres av elektriker. **OBS! For monteringen påbegynnes må strømledningen være spenningsfri (sikring slått av).** Vær oppmerksom på symbolene og sikkerhetshenvisningene som forklares nedenfor, for å unngå skader pga. uriktig montering eller, feilaktig bruk.

**Beskyttelsesklasse 1:** lamper med dette symbolet forbindes på nettverkssiden med den gul/grønne jordledningen

**Beskyttelsesklasse 2:** for lamper med dette symbolet er ingen jordledning nødvendig for sikker drift.

**Beskyttelsesklasse 3:** lamper med dette symbolet må kun brukes med lavspenning. Forbindelse kun med SELV strømkretser.

**Minsteavstand:** dette symbolet forklarer minsteavstanden fra lampen fra belyst, normalt brennbarg flate.

**Downlights:** dette symbolet forklarer at lamper ikke er egnet for tildekning med varmeisolerende materiale.

**Endringer:** Foreta ikke endringer på lampen eller tilførselsledningen. Den fleksible tilførselsledningen til dette produktet er ikke utskiftbar. Lampen er å anse som defekt dersom denne ledningen er skadet. **Bruk:** Produktet må ikke tas i bruk dersom selve lampen eller tilførselsledning har synlige skader. **Bytte av lyskilde:** Lampen skal være frakoblet spenning før man foretar utskifting av defekt lyskilde. Vær oppmerksom på at lyskilden og lampen for øvrig må være avkjølt før man foretar bytte av lyskilden. Følg merkeanvisningene på produktet emt. bruk av riktig lyskilde. Den oppgitte maksimalteffekten må aldri overskrides. **Rengjøring:** Lampen må kun rengjøres når den er avslått og nedkjølt. Unngå bruk av sterke rengjøringsmidler da dette kan medføre misfarging av produktet. Pass at det ikke kommer vann/fukt i nærheten av spenningsførende deler i forbindelse med rengjøring

## (IS) Almennar öryggisábendingar

Aðeins faglærður rafvirki má leggja rafleiðar. **Athugið! Áður en uppsetning hefst verður að gangs úr skugga um að ekki sé straumur á rafkerfinu (öryggi aftengt).** Nauðsynlegt er að kynna sér merkin og öryggisleiðbeiningarnar sem útskýrð eru hér á eftir til þess að komast hjá tjóni af völdum rangrar uppsetningar eða notkunar:

**Öryggisstig 1:** Þegar lampi með þessu merki er tengdur við rafkerfið þarf að tengja gulu og grænu jarðtengingruna við jarðklemmu

**Öryggisstig 2:** Lampa með þessu merki er heimilisaust að nota án jarðtengingar.

**Öryggisstig 3:** Lampa með þessu merki má aðeins nota með mjög lágri spennu. Má eingöngu tengja við SELV smáspennu.

**Lágmarksfjarlægð:** Petta merki sýnir lágmarksfjarlægð lampans frá venjulegu brennanlegu yfirborði sem lýsið skín á.

**Niðurljós:** Petta merki þýðir að ekki má hylja ljósið inn í einangrandi efni.

**Breytingar:** Ekki má gera neinar breytingar á lampanum eða rafsnúrunni. **Rafsnúra:** Ekki er hægt að skipta um ytri sveigjanlegu leiðsluna á þessum lampa. Þess vegna þarf að farga lampanum ef skemmdir verða á þessari leiðslu. **Fyrsta notkun:** Tekið lampann ekki í notkun ef skemmdir sjást annaðhvort á lampanum sjálfum eða á rafsnúrunni. **Skipt um peru:** Aldrei má skipta um peru á meðan straumur er á lampanum! Bæði lampinn og peran verða mjög heit við notkun. Látið því hvort tveggja kólna áður en skipt er um peru. Notið eingöngu peru sem bú sem gefin er upp á lampanum. Ekki má fara stærra en peru í lampann en uppgefið hámark segir til um. Einnig getur þurft að taka tillit til þess hvaða gerð af peru er gefin upp. **Ábendingar um hirðingu:** Reynið ekki að þurrka af eða hreinsa peru sem kveikt er á. Gætið þess að ekki komist bleyta í tengingar eða á straumleiðandi hluti. Hreinsiefni geta valdið blettum.

## (LT) Bendroslos saugos nuorodos

Elektros instaliacijos montavimo darbus gali atlikti tik profesionalus elektrikas. **Dėmesio! Prieš pradedant montavimą darbus būtina atjungti įtampos tiekimą (saugiklis išjungtas).** Prašome perskaityti toliau pateiktus simbolių paaiškinimus ir saugos nuorodas, padėsiančius išvengti žalos dėl neteisingo montavimo ar naudojimo.

**Apsaugos klasė 1:** Šiuo simboliu pažymėtus šviestuvus reikia iš tikslo pusės geltonu/žalsvu įžeminimo laidu prijungti prie apsauginio įžeminimo gnybto.

**Apsaugos klasė 2:** Saugiai šiuo simboliu pažymėtų šviestuvų eksploatacijai naudoti įžeminimo laido nereikia.

**Apsaugos klasė 3:** Šiuo simboliu pažymėtus šviestuvus eksploatuoti tik saugios žemiausiosios įtampos (SELV) sąlygomis. Prijungti tik prie SELV elektros grandinės.

**Mažiausiasis atstumas:** Šis simbolis nurodo mažiausiąjį šviestuvo atstumą iki apšviečiamo degaus paviršiaus.

**Lubų šviestuvas:** Šis simbolis nurodo, kad šio šviestuvo negalima uždengti šiluminės izoliacinė medžiaga.

**Pakeitimai:** Neatlikite jokių šviestuvo arba prijungimo laido pakeitimų. **Prijungimo laidas:** Šviestuvo išorinio lankstaus laido negalima keisti. Jeigu laidas pažeistas, utilizuokite šviestuvą. **Eksploatavimas:** Nenaudokite šviestuvo, jeigu šviestuvas ar jo prijungimo laidas yra akivaizdžiai pažeisti. **Lempučių keitimas:** Prieš keičiant lemputę būtina atjungti įtampos tiekimą! Šviestuvą įjungus, šviestuvas ir lemputė įkaista. Prieš keisdami lemputę palaukite, kol šviestuvas ir lemputė atvės. Naudokite tik tą šviestuvo modelyje nurodytą lemputę. Viršyti didžiausiąją vienos lemputės galingumą draudžiama. Jeigu reikia, atsižvelgti į nurodytą lemputės tipą. **Priežiūra:** Valyti šviestuvą galima tik įjungtą tai išjungus. Patalpos, kuriose montuojamas šviestuvas, ir daiktų, kuriomis teka elektros srovė, turi būti apsaugotos nuo drėgmės. Valymo priemonės gali palikti dėmes.

## (EE) Üldised ohutusjuhised

Elektripaigaldustööd tohivad teha elektrikud. **Tähelepanu! Enne paigaldamist tuleb toitekaabel pinge alt vabastada (kaitselülitil välja lülitada).** Järgige allpool kirjeldatud sümboleid ja ohutusjuhiseid, mis aitavad vältida vatsi paigaldusest või kasutamisest tulenevaid kahjusid.

**Kaitseklass 1:** Selle sümboliga valgustid tuleb ühendada toiteühenduses kaitsejuhtmeliste kaitsejuhiga kaitsemaandusklemmile

**Kaitseklass 2:** Selle sümboliga valgustitel pole ohutu töö tagamiseks kaitsejuhet vaja.

**Kaitseklass 3:** Selle sümboliga valgusteid tohib kasutada üksnes kaitsevähepingega. Ühendamine ainult ohutu väikepingega (SELV) võrku.

**Minimaalne kaugus:** Selle sümboliga tähistatakse valgusti minimaalset kaugust valgustatavast, tavaliae süttivusega pinnast

**Süvistatavad valgustid:** See sümbol tähendab, et valgustil ei tohi katta soojustusmaterjaliga.

**Muudatused ja ohutusnõuded:** Ärge muutke valgusti ega selle ühendusjuhet. **Ühendusjuhe:** selle valgusti välist painduvat juhet ei tohi vahetada. Kui juhe on kahjustunud, tuleb valgusti ära visata. **Kasutuselevõtt:** Ärge kasutage valgusti, kui valgustil ise või selle ühendusjuhe on nähtavalt kahjustatud. **Lambi vahetamine:** enne lambi vahetamist tuleb valgusti pinge alt vabastada! Valgusti ja lamp muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Laske neil enne vahetamist maha jahuda. Kasutage ainult valgusti märgitud lampe. Lambimaksimaalset võimsust ei tohi ületada. Vajadusel tuleb järgida ka lambi tüüpi. **Hooldusjuhend:** puhastage valgusti ainult siis, kui see on vaja lülitatud. Ärge laske niiskusel sattuda ühenduse ja pinget juhtivate osade piirkonda. Puhastusvahendid võivad tekitada plekke.

## (LV) Vispārēji drošības norādījumi

Elektroinstalāciju ir ļāvēc specialistiem. **Uzmanību! Pirms montāžas uzsākšanas strāvas padeves vads jāatvieno no sprieguma. (Drošinātājs izslēgts).** Nemiet vērā tālāk tekstā izskaidrotos simbolus, lai izvairītos no bojājumiem, kas radušies neprofesionālas montāžas vai lietošanas rezultātā:

**Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu, klase 1:** Gaismekļus ar šo simbolu tiklā pie zemējuma skavas pievienot ar dzeltenzaļu aizsargvadītāju.

**Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu, klase 2:** Gaismekļi ar šo simbolu drošai lietošanai nav nepieciešams aizsargvadītājs.

**Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu, klase 3:** Gaismekļus ar šo simbolu lietot tikai ar zemu spriegumu. Pieslēgšana tikai īpaši zema sprieguma barošanas ķēdēs.

**Minimālais attālums:** Šis simbols izskaidro minimālo spuldzes attālumu līdz apgaismotai, viegli uzliesmojošai virsmai.

**Iebūvējamie gaismekļi:** Šis simbols izskaidro to, ka gaismekļis nav piemērots tā nosegšanai ar siltumizolācijas materiālu.

**Izmaiņas:** Nedrīkst veikt nekādas gaismekļa vai tā strāvas padeves vada izmaiņas. **Strāvas padeves vads:** Ārējo šī gaismekļa elastīgo vadu nedrīkst mainīt. Gadījumā, ja tas vads ir bojāts, attiviojiet no gaismekļa. **Lietošana:** Nelietojiet gaismekli, ja pašam gaismeklim vai tā strāvas padeves vadam ir redzami kādi bojājumi. **Spuldzes maiņa:** Pirms spuldzes maiņas gaismeklis ir jāatvieno no sprieguma! Gaismeklis un spuldze to lietošanas laikā sakarst. Pirms nomainīsi ļaujiet tiem atdzist. Izmantojiet tikai uz gaismekļa norādīto spuldzi! Maksimālā spuldzes jauda nedrīkst tikt pārsniegta. Ja tiecpājams, jāievēro arī norādītais spuldzes tips. **Kopšanas norādījumi:** Pirms tīrīšanas gaismekli izslēgt, nejaut mitrumam nonākt savienojuma nodalījumos vai strāvu vadošajās daļās. Tīrīšanas līdzekļi var radīt traipus.

## (PL) Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Instalowanie oświetlenia powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka. **Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu przewód sieciowy musi być odłączony od napięcia (wyłączony bezpiecznik).** Należy przestrzegać objaśnionych poniżej symboli i wskazówek bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód na skutek nieprawidłowego montażu i użytkowania:

**Klasa ochrony 1:** Lampy z tym symbolem podłączać po stronie sieci za pomocą żółto-zielonego przewodu ochronnego do zacisku ochronnego uziemiającego.

**Klasa ochrony 2:** Do bezpiecznego użytkowania lamp z tym symbolem przewód ochronny nie jest konieczny

**Klasa ochrony 3:** Lampy z tym symbolem użytkować tylko na niskim napięciu ochronnym. Podłączenie tylko do obwodów prądowych SELV.

**Minimalna odległość:** Ten symbol objaśnia minimalną odległość lampy do oświetlanej powierzchni o normalnej klasie palności.

**Downlights:** Ten symbol objaśnia, iż lampa nie nadaje się do przykrywania za pomocą materiałów termoizolacyjnych.

**Modyfikacje:** nie wolno przeprowadzać żadnych modyfikacji w lampie ani jej przewodzie przyłączeniowym. **Przewód przyłączeniowy:** zewnętrzny, elastyczny przewód tej lampy nie może być wymieniany. Jeśli przewód jest uszkodzony lampę należy oddać na złom. **Uruchomienie:** nie wolno włączać lampy, jeśli sama lampa lub jej przewód przyłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia. **Wymiana żarówek:** przed przystąpieniem do wymiany żarówek lampa musi być odłączona od napięcia! Lampa i żarówki nagrzewają się podczas pracy. Przed przystąpieniem do wymiany żarówek, należy odczekać, aż lampa i żarówki ostygną. Wolno stosować wyłącznie żarówki podane na lampie. Nie wolno przekraczać maksymalnej mocy pojedynczych żarówek. Należy stosować zalecany typ żarówek **Wskazówki dot. pielęgnacji:** lampę czyścić wyłącznie w stanie wyłączonym, nie zamoczyć przyłączy ani elementów przewodzących prąd. Środki czyszczące mogą powodować powstawanie plam

## CZ Všeobecné bezpečnostné pokyny

Instalaci a opravy může vykonávat jen osoba se zodpovídajícou certifikaci o oboru elektro. **Pozor! Při montáži, nebo okémkoľvek zásahu do svietidla (výmena svetelného zdroja, čistenia) alebo zistenie závady, musí byť odpojený prívodný kábel zo zásuvky (pripadne vypnutý istič).** Dodržujte symboly a bezpečnostné pokyny uvedené v následujícej části, aby ste zamedzili neodbornej montáži, alebo používaniu.

**Ochranná trieda 1:**
Svietidlá s týmto symbolom pripojte do siete so žlto/zeleným vodičom na ochrannú uzemňovaciu svorku.
**Ochranná trieda 2:** Pre bezpečnú prevádzku svietidiel s týmto označením nie je potreba pripojenia na ochranný žlto/zelený vodič.
**Ochranná trieda 3:** Svietidlá s týmto označením môžu byť prevádzkované iba s nízkym napätím.
Pripojenie je možná iba k elektrickému obvodu SELV.
**Minimálna vzdialenosť:**
Tento symbol vysvetluje (stanovuje) minimálnu vzdialenosť k osvetľovanej, bežne vznetlivej ploche.
**Downlights:** Tento symbol vysvetľuje, že sa svietidlo nesmie prekrývať žiadnym materiálom, ktorý by tlumil odvod vznikajúceho tepla.

**Zmeny:** Novykonávajte žiadne zmeny na svietidle, alebo na jeho prívodnom káb. Prívodný kábel: Vonkajší flexibilný kábel sa nedá vymenť. V prípade jeho poškodenia odvezte svietidlo do odborného servisu, alebo k likvidácii. **Uvedenie do prevádzky:** Nespúšťajte svietidlo do prevádzky, pokiaľ svietidlo samotné, alebo jeho prívodný kábel vykazuje známky poškodenia. **Výmena zdroja:** Pred výmenou zdroja musí byť svietidlo bez napätia! Presvedčte sa, či nie je svietidlo, alebo jeho zdroj horká a pripadne počkajte do ich vychladnutia. Používajte len zdroje, ktoré sú uvedené na svietidle. Maximálny príkon zdrojů sa nesmie prekročiť a musí byť rešpektovaný predpísaný typ zdroja. **Pokyny k starostlivosti:** Svietidlo je možné čistiť len vo vypnutom stave. Do otlastí prívodného kábla, alebo dielov pod napätím nesmie preniknúť žiadna vlhkosť! Použitím nevhodného čistiaceho prostriedku môžu vzniknúť škvrny, alebo môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

## SK Všeobecné bezpečnostné pokyny

Elektroinštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. **Pozor! Pred začiatkom montáže musí byť sieťové spojovací vedenie bez napätia (vypnutá poistka).** Dodržujte symboly a bezpečnostné pokyny uvedené v nasledujúcej časti, aby ste zabránili neodbornej montáži alebo používaniu.

**Ochranná trieda 1:** Lampy s týmto symbolom pripojiť do siete so žlto/zeleným ochranným vodičom na ochrannú uzemňovaciu svorku
**Ochranná trieda 2:** pre lampy s týmto symbolom nie je potrebný k bezpečnej prevádzke žiadny ochranný vodič.
**Ochranná trieda 3:** Lampy s týmto symbolom prevádzkujte iba s nízkym ochranným napätím. Pripojenie iba k elektrickému obvodu SELV
**Minimálna vzdialenosť:** Tento symbol vysvetľuje minimálnu vzdialenosť svietidla k osvetľovanej, bežne vznášlivej ploche.
**Downlights:** Tento symbol vysvetľuje, že lampa nie je vhodná, aby bola prekrytá materiálom na tlmenie tepla.

**Zmeny:** Novykonávajte žiadne zmeny na lampe alebo jej spojovacom káble. **Spojovací kábel:** Vonkajší flexibilný kábel tejto lampy sa nedá vymenť. Odvezte lampu do servisu, pokiaľ je tento kábel poškodený. **Uvedenie do prevádzky:** Nespúšťajte lampu do prevádzky, pokiaľ lampa samotná alebo jej spojovací kábel vykazuje poškodenie. **Výmena svietidla:** Pred výmenou svietidla musí byť lampa bez napätia! Lampa a svietidlo sú počas prevádzky horúce. Nechajte ich pred výmenou vychladnúť. Používajte iba svietidlá, ktoré sú uvedené na lampe. Maximálny výkon na svietidlo sa nesmie prekročiť. Pripadne musíte rešpektovať predpísaný typ svietidla. **Pokyny k péči:** Čistiť lampu pouze vo vypnutom stave. Do spojovacího prostoru nebo dílů pod napětím nemůže proniknout žádná vlhkost. Čistící prostředek může způsobit vznik fleků.

## HU Általános biztonsági tudnivalók

Az elektromos telepítést elektromos szakembernek kell elvégeznie. **Figyelem! A szerelés kezdete előtt a hálózati csatlakozókábelnek feszültségmentesnek kell lennie (biztosíték kikapcsolva).** Vegye figyelembe az alábbi magyarázó jeleket és biztonsági tudnivalókat, hogy elkerülje a nem szakszerű szerelés vagy használat miatti károkat:

**Védelmi osztály 1:** Az ilyen jelű lámpákat a hálózati oldalon a sárga/zöld földelő-vezetékkel a védőföldelés kapcsainra csatlakoztassa.
**Védelmi osztály 2:** Az ilyen jelű lámpáknál a biztonságos üzemeléshez nem szükséges földelő vezeték.
**Védelmi osztály 3:** Az ilyen jelű lámpákat csak védő kisfeszültségű szabad üzemeltetni. Csatlakozás csak Csatlakozás csak földelés nélküli törpefeszültségű (SELV) áramkörökre.
**Minimális távolság:** Ez a jel mutatja a besugárzott, normál esetben gyúlékony felületektől való minimális távolságot.
**Downlights:** Ez a jel mutatja, hogy a lámpa nem alkalmas arra, hogy hőszigetelő anyaggal letakarják.

**Változtatások:** Ne végezzen változtatásokat a lámpákon vagy azok csatlakozó vezetékén. **Csatlakozó vezeték:** A külső rugalmas vezeték nem cserélhetőek. Ha a vezeték megsérül, a lámpát ki kell selejtezni. **Használatbavétel:** Ne vegye használatba a lámpát, ha a lámpa mago, vagy a csatlakozó vezetéke látható sérülések jelei mutatja. **Lámpa cseréje:** A lámpa cseréje előtt a lámpának feszültségmentesnek kell lennie! A lámpa és a lámpatest üzemeltetés közben melleg lesz. Csere előtt hagyja lehűlni. Csak a lámpán megadott izzót használja. A maximális teljesítmény lámpánként nem léphető túl. Adott esetben az előírt izzótípust figyelembe kell venni. **Ápolási tudnivaló:** A lámpát csak kikapcsolt állapotban szabad tisztítani, nem kerülhet nedvesség a csatlakozóterekbe vagy az áramot vezető alkatrészekbe. Tisztítószerek feltokat hagyhatnak hátra.

## SI Splošni varnostni napotki

Elektroinstalacijo sme izvesti samo elektrikar. **Pozor! Pred začetkom montaže v omrežni napajalni ne smo biti napotost! (izklopljena varovalka).** Upoštevajte v nadaljevanju opisane simbola in varnostne napotke, da preprečite škode zaradi nestrokovne montažo ali uporabe.

**Zaščitni razred 1:** Svetilke s tem simbolom priključite na omrežje z rumeno-zelenim vodnikom na ozemljitveno sponko
**Zaščitni razred 2:** Za svetilko s tem simbolom ni potreben zaščitni vodnik za varno delovanje.
**Zaščitni razred 3:** Svetilke s tem simbolom uporabljajte le z zaščitno nizko napetostjo. Priključek te na lokokroge z zaščitno nizko napetostjo (SELV).
**Najmanjša razdalja:** Ta simbol prikazuje najmanjšo razdaljo sijalke od razsvetljene, običajno vnetljive površine.
**Vgradno svetilke:** Ta simbol prikazuje, da svetilka ni primerna za pokrivanje s toplotno izolacijskim materialom.

**Spremembe:** Svetilke ali njeno priključno napeljavo ne spreminjajte. **Napajalni kabel:** Zunanjega gibljivega kabla svetilka ni mogoče zamenjati. Če je ta kabel poškodovan, svetilko zavrzite. **Zagon:** Če so vidne poškodbe svetilke ali njene priključne napeljave, svetilke ne uporabljajte. **Menjava sijalke:** Pred menjavo sijalke v svetilki ne sme biti prisotna napetost! Svetilka in sijalka se med uporabo segrejeta. Pred menjavo počakajte, da se ohladita. Uporabljajte le sijalko, ki je navedena na svetilki. Maksimalne močna sijalke ni dovoljeno prekoračiti. Upoštevati je treba tudi predpisano vrsto sijalke. **Nepotek za nego:** Svetilko čistite samo v izklopljenem stanju, prikljućne prostore ali delo, ki so pod napotostjo, pa zaščitite pred vlago. Čistilna sredstva lahko povzročijo madeže.

## HR Opće sigurnosne uputo

Električnu instalaciju treba izvršiti kvalificirano osobije. **Pozor! Prije početka montiranja mrežni kabel za napajanje ne smijo biti pod naponom (isključiti osigurač).** Obratite pozornost na sljedeće objašnjenje oznako i sigurnosna uputo kako biste izbjegli štetu zbog nestručnog montiranja ili uporabe.

**Klasa zaštite 1:** Svjetiljke s ovom oznakom priključiti žutim/zelenim zaštitnim vodičem od strane mreže na slozaljku zaštitnog uzemljenja.
**Klasa zaštite 2:**
Svjetiljke s ovom oznakom ne moraju imati zaštitne vodiče za siguran rad.
**Klasa zaštite 3:** Svjetiljke s ovom oznakom koristiti samo sa sigurnosnim malim naponom (SELV). Priključak samo na strujni krug SELV.
**Minimalni razmak:** Ova oznaka označava minimalni razmak rasvjetnog sredstva prema osvijetljenoj, normalno zapaljivoj površini.
**Rasvjeta:** Ova oznaka označava da se svjetiljke ne smiju pokrivati materijalom za toplotnu izolaciju.

**Izmjene:** Ne vršite izmjene na svjetiljkama ni na njihovim priključnim kabolovima. **Priključni kabal:** Nije moguće zamijeniti vanjski fleksibilni kabal ove svjetiljke. Svjetiljku uništite ako je kabal oštećen. **Puštanje u rad:** Nemojte upotrijebiti svjetiljku ako je ona sama ili njezin priključni kabal vidljivo oštećen. **Zamjena rasvjetnog sredstva:** Prije zamjene rasvjetnog sredstva svjetiljka ne smije biti pod naponom! Svjetiljke i rasvjetno sredstvo su vrući dok gore. Neka se ohlade prije zamjene. Koristite samo rasvjetno sredstvo naznačeno za tu svjetiljku. Ne smije se premašiti maksimalna snaga rasvjetnog sredstva. Po potrebi uzeti u obzir i propisanu vrstu rasvjetnog sredstva. **Uputstva za održavanje:** Svjetiljke čistiti jedino kada su isključene. U priključnim prostorima i u dijelovima koji provode struju ne smije biti vlage. Sredstva za čišćenje mogu dovesti do stvaranja mrlja.

## RS Opšta bezbednosna uputstva

Električnu instalaciju treba da izvrši kvalifikovano osobije. **Oprez! Pre početka montiranja, mrežni kabl za napajanje ne sme biti pod naponom (isključiti osigurač).** Obratite pažnju na sledeće objašnjenje oznaka i bezbednosna uputstva kako biste izbegli štetu zbog nestručne montaže ili upotrebe.

**Klasa zaštite 1:** Svetiljke s ovom oznakom priključiti žutim/zelenim zaštitnim vodičem od strane mreže na slezaljku zaštitnog uzemljenja.
**Klasa zaštite 2:**
Svetiljke s ovom oznakom ne moraju imati zaštitne vodiče za siguran rad.
**Klasa zaštite 3:** Svetiljke s ovom oznakom koristiti samo sa sigurnosnim malim naponom (SELV). Priključiti samo na strujni krug SELV.
**Minimalni razmak:**
Ova oznaka označava minimalni razmak rasvetnog sredstva prema osvetljenoj, inače zapaljivoj površini.
**Rasveta:** Ova oznaka označava da se svetiljke ne smeju pokrivati materijalom za toplotnu izolaciju.

**Izmene:** Ne vršite izmene na svetiljkama ni na njihovim priključnim kablovima. **Priključni kabl:** Nije moguće zameniti spoljni fleksibilni kabl ove svetiljke. Svetiljku uništite ako je kabl oštećen. **Puštanje u rad:** Nemojte da upotrebljavate svetiljku ako je ona sama ili njen priključni kabl vidljivo oštećen. **Zamena rasvetnog sredstva:** Pre zamene rasvetnog sredstva svetiljka ne sme da bude pod naponom! Svetiljka i rasvetno sredstvo su vrući dok su uključeni. Pre zamene je potrebno da se ohlade. Koristite samo rasvetno sredstvo namenjeno za tu svetiljku. Ne sme se premašiti maksimalna snaga rasvetnog sredstva. Po potrebi uzeti obzir i propisanu vrstu rasvetnog sredstva. **Uputstva za održavanje:** Svetiljke čistiti jedino kada su isključene. U priključnim prostorima i u delovima koji provode struju ne sme biti vlage. Sredstva za čišćenje mogu dovesti do stvaranja mrlja.

## RO Indicații generale privind siguranța

Instalarea electrica trebuie efectuată de electricieni autorizați. **Atenție! Înainte de montaj, cablurile de conectare la rețea trebuie să fie scoase de sub tensiune (siguranța decanectată).** Respectați simbolurile ilustrate și indicațiile privind siguranța, pentru a evita daunele care pot apărea în urma unui montaj sau a unei utilizări necorespunzătoare:

**Clasa de protecție 1:**
Lampile cu acest simbol se conectează alături de conductorul galben/verde pe clema de împământare
**Clasă de protecție 2:**
pentru Lampile cu acest simbol nu este necesar un conductor pentru o utilizare sigură.
**Clasa de protecție 3:**
Lampile cu acest simbol trebuie utilizate numai cu tensiune foarte scăzută. Conexiune doar la circuitele SELV.
**Distanța minimă:**
Acest simbol ilustrează distanța minimă dintre lampă și suprafața iluminată, în mod normal inflamabilă.
**Downlights:**
Acest simbol indică faptul că lampa nu poate fi acoperită cu material de izolație.

**Modificări:** Nu efectuați modificări la lampă sau la conexiunile acesteia. **Conexiuni:** Cablurile flexibile exterioare ale acestei lămpi nu pot fi înlocuite.În cazul în care cablurile sunt avariate trunchiați lampa. **Punere în funcțiune:** Nu puneți lampa în funcțiune, în cazul în care lampa sau cablurile prezintă daune. Înlocuirea corpurilor de iluminat: Înainte de înlocuirea corpurilor de iluminat, cablurile trebuie scoase de sub tensiune! Lampile și corpurile de iluminat în funcțiune sunt fierbinți. Înainte de înlocuire, lăsați-le să se răcească. Nu trebuie depășită sarcina maximă per corp de iluminat. Dacă este necesar, trebuie respectat tipul Corpului de iluminat. Instrucțiuni privind întreținerea: Lămpile trebuie curățate doar atunci când nu sunt în funcțiune, umezeala nu trebuie să intre în compartimentele cablurilor sau în contact cu componentele sub tensiune. Agenții de curățare pot duce la apariția petelor de exsudație.

## BG Общи указания за безопасност

Монтажът и свързването на осветителното тяло към електрическата инсталация трябва да се извършва само от квалифициран техник. **ВНИМАНИЕ! Преди започване на работа проверете дали инсталацията не е под напрежение (изключете предпазителя!).** Спазвайте долуспосочените предупредителни символи и указания за безопасност, за да се избегнат неправилни резултати от неправилна експлоатация:

**Клас на защита 1:** При наличието на този символ задължително свързвайте външният жълто-зелен проводник към клемата за заземителната клема на осветителя.
**Клас на защита 2:** При наличието на този символ за безопасност не е необходимо свързано към защитна заземителна клема.
**Клас на защита 3:** Осветителните тела с този символ работят само с ниско напрежение. Свързвайте само с инсталация ниско напрежение с предпазител.
**Минимално разстояние:** Този символ показва минималното разстояние между източника на светлина и осветяемата горима повърхност
Този символ показва, че осветителното тяло не може да се покрива с топлоизолиращи материали.

**Промени:** Не правете никакви промени по осветителното тяло или свързващите кабели. Свързващи кабели: Външните гъвкави кабели на това осветително тяло не могат да се заменят. Изхвърлете лампата, ако кабелите са повредени. **Въвеждане в експлоатация:** Не включвайте лампата, ако осветителното тяло или кабелите са повредени. Сами на изтощена светилника Преди смяна на източник на светлина прекъснете захранващото напрежение към осветителното тяло. Осветителното тяло и източникът на светлина се нагряват по време на работа. Преди да пристъпите към подмяна, оставете ги да изстинат.Използвайте само посочените видове източници на светлина за това осветително тяло. Максималната мощност на източниците на светлина не трябва да превишава тази, посочена в ярлъка осветителното тяло. **Указания за поддръжка:** Лампите се почистват само в изключено състояние. Пазете попадане на влага върху кабелите или частите под напрежение. Почиствайте препарати могат да образуват петна.

## GR Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διενεργείται από ηλεκτροτεχνίτη. **Προσοχή! Πριν την έναρξη της συναρμολόγησης πρέπει να είναι ο αγωγός σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο άνευ τάσης (αποσυνδεδεμένη ασφάλεια).** Λαμβάνετε υπόψη σας τα παρακάτω διευκρινίζοντας σύμβολα και τις υποδείξεις ασφαλείας, για να αποφεύγετε ζημίες από συναρμολόγηση ή χρήση που δεν αρμόζει στους κανόνες της τέχνης:

**Κατηγορία προστασίας 1:** Από πλευράς διπόλου συνδέστε τον κίτρινο/πράσινο προστατευτικό αγωγό των φωτιστικών με αυτό το σύμβολο με στον ακροδέκτη γείωσης
**Κατηγορία προστασίας 2:**
για φωτιστικά με αυτό το σύμβολο δεν χρειάζεται προστατευτικός αγωγός για την ασφαλή λειτουργία
**Κατηγορία προστασίας 3:** Φωτιστικά με αυτό το σύμβολο να χρησιμοποιούνται μόνο με μικρή προστατευτική τάση. Σύνδεση μόνο σε ηλεκτρικά κυκλώματα πολύ χαμηλής προστατευτικής τάσης.
**Ελάχιστη απόσταση:** Αυτό το σύμβολο διασαφηνίζει την ελάχιστη απόσταση του φωτιστικού από τη φωτιζόμενη, κανονικά αναφλέξιμη επιφάνεια.
**Downlights:** Αυτό το σύμβολο διασαφηνίζει, ότι το φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για επικάλυψη με θερμομονωτικό υλικό.

**Τροποποιήσεις:** Μην προβαίνετε σε τροποποιήσεις του φωτιστικού ή του αγωγού του σύνδεσης. **Αγωγός σύνδεσης:** Ο εύκαμπτος εξωτερικός αγωγός του φωτιστικού αυτού δεν μπορεί να ανταλλαχθεί. Σε περίπτωση που έχει βλάβη αυτός ο αγωγός, βάστε το φωτιστικό για απόσυρση. **Έναρξη λειτουργίας:** Μην ενεργοποιείτε το φωτιστικό, εάν υπάρχουν ορατές ζημιές στο ίδιο το φωτιστικό ή τον αγωγό του σύνδεσης. **Αλλαγή λαμπτήρα:** Πριν την αλλαγή λαμπτήρα πρέπει να είναι το φωτιστικό άνευ τάσης! Το φωτιστικό και ο λαμπτήρας θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. Αφήστε τον να κρυώσει πριν την αλλαγή. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αναφερόμενο πάνω στο φωτιστικό λαμπτήρα. Η μέγιστη απόδοση ανά λαμπτήρα δεν επιτρέπεται να ξεπερνάτε. Στην ανάγκη πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο προδιαγεγραμμένος τύπος λαμπτήρα. Υπόδειξη φροντίδας: Καθαρίζετε φωτιστικά μόνο σε αποσυνδεδεμένη κατάσταση, μην εφαρμόζετε υγρασία σε χώρους συνδέσεων ή ρευματοφόρα εξαρτήματα. Ουσίες καθαρισμού μπορούν να προκαλέσουν κηλίδωσεις

## TR Genel güvenlik uyarıları

Elektrik tesisatı çalışmaları elektrik uzmanı olanlardan yaptırılmalıdır.**Dikkat! Montaj uygulamasına başlanmadan önce elektrik bağlantı kablosu gerilimsiz durumda olmalıdır (sigorta kapatılır).** İşaretleri uygun olmayan montaj uygulamalarından veya kullanım şekilden kaynaklanabilecek muhtemel hasarları önlemek amacıyla aşağıda belirtilen sembolleri ve güvenlik uyarılarını dikkate alın:

**Koruma sınıfı 1:** Bu sembole sahip lambalar, elektrik şebekesi tarafından sarı/yeşil koruyucu iletken ile koruma topraklaması bağlantı klemesine bağlanmalıdır
**Koruma sınıfı 2:** Bu sembolo sahip lambaların güvenli bir şekilde çalışmaları için bir koruyucu iletken gerekli değildir.
**Koruma sınıfı 3:** Bu sembole sahip lambalar, sadece koruyucu düşük gerilim ile çalıştırılmalıdır. Sadece SELV alan devrelerine bağlanmalıdır
**Asgari mesafe:** Bu sembol, lamba ile lambanın aydınlattığı normal yanıcı yüzeyler ile arasındaki bırakılması gereken mesafeyi göstermektedir.
**Downlight:** Bu sembol, lambanın ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmasının uygun olmadığını belirtmektedir.

**Değişiklikler:** Lambada veya lambanın bağlantı kablosunda herhangi bir değişiklik yapmayın. **Bağlantı kablosu:** Bu lambanın dışta kalan esnek kablosu değiştirilemez. Bu esnek kablo hasarlı olduğunda, lambayı artık kullanmayın ve imha edin. **Çalıştırılması:** Lambayı, sembolde veya lambanın bağlantı kablosunda gözle görünür hasarlar olduğunda çalıştırmayın. **Ampul değişimi:** Lamba, ampul değiştirmeden önce gerilimsiz durumda getirilmelidir! Lamba ve ampul, çalışma sırasında ısınır. Ampulü değiştirmeden önce soğumasını bekleyin. Sadece lamba üzerinde belirtilen ampulleri kullanın. Her bir ampul için öngörülen maksimum güç aşılmamalıdır. Gerektiğinde öngörülen başka tip ampul kullanılmalıdır. Temizlik uyarısı: Lambayı, sadece kapalı durumdayken temizleyin. Bağlantı yerlerine veya akım iletен parçalara ıslaklık ulaşmamalıdır, Temizlik maddeleri leke oluşmasına yol açabilir.

## RU Общие указания по технике безопасности

Электромонтаж должен проводить квалифицированный электрик. Внимание! Перед началом монтажных работ сетевой подводящий кабель должен быть обесточен (отключить предохранитель). Принимайте во внимание символы с пояснениями и указания по технике безопасности, приводимые ниже, с целью предотвращения повреждений, вызываемых ненадлежащим монтажом или эксплуатацией:

**Класс защиты 1:** Светильники с этим символом – сетевой питающий кабель с желтым/зеленым защитным проводом подключить к клемме защитного заземления.
**Класс защиты 2:** Светильники с этим символом – для безопасной работы защитный заземляющий провод не требуется.
**Класс защиты 3:** Светильники с этим символом можно эксплуатировать только с безопасным сверхнизким напряжением. Подключение только к цепям SELV.
**Минимальное расстояние:** Этот символ указывает на минимальное расстояние источника света от облучаемой поверхности, обладающей стандартной воспламеняемостью.
**Локальные светильники:** Этот символ поясняет, что светильник не подходит для того, чтобы закрывать его теплоизолирующим материалом

**Изменения:** ничего не меняйте в светильнике или в подключающей соединительной линии. **Подключающая соединительная линия:** внешний гибкий провод этого светильника менять нельзя. Утилизируйте светильник, если этот провод поврежден. Запуск: не работайте с эксплуатацию светильник, если светильник или его подключающий провод имеют видимые повреждения. **Замена лампочек:** перед заменой лампочки светильник необходимо обесточить! Лампочки, источники света, осветительные приборы во время работы нагреваются. Охладите их перед заменой. Применяйте только те осветительные приборы, которые предписаны для применения в этом светильнике. Запрещено превышать максимально допустимую мощность осветительных приборов для данного светильника. При необходимости следует использовать также предписываемый тип осветительного прибора. **Указание по уходу:** светильник следует очищать только в выключенном состоянии. Не допускайте попадания влаги в контактную группу или токоведущие детали. Средства для очистки могут оставлять пятна.

# NOVA LUCE

## UA Загальні правила безпеки

Електричний монтаж має виконувати кваліфікований електрик. **Увага! Перед початком монтажу провід приєднання до мережі повинен бути знеструмлений (вимкнути запобіжник).** Зверніть увагу на символи та правила безпеки, що пояснюються нижче, щоб запобігти збиткам внаслідок неправильного монтажу або використання:

**Клас захисту 1:** Світильники з цим символом приєднати жовтим/зеленим захисним дротом до клеми захисного заземлення мережі
**Клас захисту 2:**
для світильників з цим символом не потрібен захисний дріт для безпечної експлуатації.
**Клас захисту 3:** Світильники з цим символом експлуатуються тільки з безпечною низькою напругою. Приєднання тільки до мережі безпечної низької напруги (SELV).
**Мінімальна відстань:** Цей символ показує мінімальну відстань від освітлювального приладу до нормально займистої поверхні, яка освітлюється.
**Стельовий світильник:** Цей символ означає, що світильник непридатний для того, щоб накривати його теплоізолюючим матеріалом.

**Зміни:** Не можна вносити зміни в конструкцію світильника або його з'єднувального дроту. **З'єднувальний дріт:** Зовнішній гнучкий дріт цього світильника замінювати не можна. Якщо цей дріт пошкоджений, увесь світильник непридатний до експлуатації. **Введення до експлуатації:** Не можна включати світильник, якщо він сам або його з'єднувальний дріт мають видимі пошкодження. **Заміна лампочки:** Перед заміною лампочки виключити напругу світильника! Світильник та лампочка під час роботи нагріваються. Перед заміною слід дати їм охолонути. Використовуйте тільки лампочки, які вказані на світильниках. Не можна перевищувати максимальну потужність лампочки. Слід звертати увагу також на встановлений для світильника тип лампочки. **Вказівки з догляду:** Чистити світильник тільки в вимкненому стані, вологи не повинна потрапляти на поворозі з'єднань або на деталі, по яким тече струм. Засоби для чищення можуть призводити до утворення плям.

## CN 一般安全注意事项



**Downlights:** 其有两种含义：



**Modifications:** 



**Changements:** 



**Veränderungen:** 



**Cambios:** 



**Cambiamenti:** 



**Wijzigingen:** 



**Ändringar:** 



**Ændringer:** 



**Endringer:** 



**Muutokset:** 



**Pakuotė:** 



**Izmaiņas:** 



**Modificări:** 



**Изменения:** 



**Değişiklikler:** 



## AR

**تعليمات السلامة العامة**

يجب أن يتم تركيب التوصيلات الكهربائية من قبل كهربائي مؤهل.

**احترسوا**

يجب فصل كابل الطاقة ( التيار الكهربائي) قبل بداية التركيبات

(فصل البيوزات). يجب مراعاة رموز و تعليمات السلامة التالية،

و ذلك من أجل تجنب الأضرار الناجمة عن تركيب أو استخدام غير مناسب :

**درجة الحماية 1:**

يشير هذا الرمز فيما يتعلق بالشبكة الى توصيل الفرع

( الفردة) أصفر / أخضر الى توصيلة الأرضي.

**درجة الحماية 2 :**

يشير هذا الرمز فيما يتعلق بالشبكة الى عدم ضرورة التوصيل

الى توصيلة الأرضي.

**درجة الحماية 3:**

يشير هذا الرمز فيما يتعلق بالشبكة الى حماية الجهد المنخفض

التوصيل فقط بدوائر التيار **SELV.**

**المسافة الدنيا:**

يوضح هذا الرمز أقصر مسافة للمصدر المضيء التي يتم فيها

مساحة قابلة للاشتعال بشكل طبيعي.

**إضاءة السقف ( داون لايتس) 4:**

ويوضح هذا الرمز أن المصابيح غير مخصصة لتغطيتها بمواد عازلة.

**التغييرات:**

لا تقم بإجراء أي تعديلات على المصابيح أو توصيلاتها .

**كابل التوصيل:**

الكابل الخارجي المرن لهذا المصابيح لا يمكن استبداله. في حالة تلف

هذه الوصلة يجب تكوين المصباح .

**بدء التشغيل:**

لا تقم بتشغيل المصابيح إذا ما لاحظت أي تلفيات ظاهرة في المصباح

نفسه أو في التوصيلات .

**تغيير اللمبة:**

يجب فصل التيار قبل تغيير اللمبة .

.المصابيح و اللمبات سوف تكون ساخنة أثناء التشغيل .

.يجب تركها فترة لتبرد قبل القيام بعملية التغيير .

يجب استخدام اللمبات المحددة للمصباح الكهربائي فقط .

يجب عدم تجاوز الطاقة القصوى لكل لمبة .

يجب الالتزام بنوع اللمبة المحدد.

**الرعاية:**

يجب أن يتم فصل التيار قبل أن يتم تنظيف المصابيح ، يجب تجنب

التسبب في وجود رطوبة في غرف التوصيل أو الأجزاء الكهربائية المغذية.

مواد التنظيف يمكن أن تسبب تكوين بقع ( تلطيخات).