ASSEMBLY INSTRUCTION

Ax1	(1)x4 M6*35MM
	(2)x4
Bx1	(3)x1

❶



❷

ASSEMBLY INSTRUCTION



Ax1	(1)x4 M6*35MM
	(2)x4
Bx1	(3)x1

❶



❷