"LIBRO" Marek Liberacki
Grunwaldzka 22C 14-260 Lubawa
e-mail: libro@libro.lubawa.pl

DOPPIO RECdL-3,5SR

50min



*+/- 4 cm



D – Montageanleitung
GB – Assembly instructions
NL – Handleiding voor de montaże
PL – Instrukcja montażu
TR – Montaj talimatu
RU – Инструкция по монтажу
RO – Instrucţiuni de montaj
IT – Istruzioni di montaggio
FR – Notice de montage
SK – Návod na montá
CZ - Montá ni návod
HU – Szerelési útmutató


A
x7
B
28 x M6x16
C
x1
1
A
x2
B
8 x M6x16
C
1x
2
A
x5
B
20 x M6x16
C
x1

3		









 A x7	B 28 x M6x16	C x1

Service – Dienstverlening – Serwis – Servis – Сервисная служба – Assistenza - Szerviz
Typ – Type – Tip – Тип – Tipų̇s - Tipo
A
B
C

"LIBRO" Marek Liberacki
Grunwaldzka 22C 14-260 Lubawa
e-mail: libro@libro.lubawa.pl













D – Recycling-Anweisungen
GB – Recycling instructions
NL – Instructies voor recycling
PL – Instrukcja recyklingu
TR – Geri dönüşüm talimatları
RU – Инструкции по переработке
RO – Instructiuni de reciclare
IT – Istruzioni per il riciclaggio
FR – Instructions de recyclage
SK – Pokyny na recykláciu
CZ - Pokyny k recyklaci
HU – Újrahasznosítási utasítások

"LIBRO" Marek Liberacki
Grunwaldzka 22C 14-260 Lubawa
e-mail: libro@libro.lubawa.pl











D – Bedienungsanleitung
GB – Instruction manual
NL – Gebrusksaanwijzing
PL – Instrukcja obsługi
TR – Kullanim klavuzu
RU – ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RO – Instrucţiuni de utilizare
IT – Manuale di istruzioni
FR – Manuel instructions
SK – Návod na použitie
CZ - Návod k použití
HU – Kezelési utasítás









D – Bedienungsanleitung
GB – Instruction manual
NL – Gebrusksaanwijzing
PL – Instrukcja obsługi
TR – Kullanim klavuzu
RU – ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RO – Instrucţiuni de utilizare
IT – Manuale di istruzioni
FR – Manuel instructions
SK – Návod na použitie
CZ - Návod k použití
HU – Kezelési utasítás