

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24157800
 Tour: 174/78
 Kom: 01 0 864719 Ausstellung



C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzbrock-Clarholz


500A

Wandbefestigung Konsolen / Kommoden


Stand: 06.03.2019

1.

Aufbaupersonal:



Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
J	 Spax 5x55	4	38
W	 Spreizdübel	4	



Vorsicht!



Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!
 Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!





Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.



Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für:		Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
--	---	---



Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.



5mm Durchbohrung



Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24157800
 Tour: 174/78
 Kom: 01 0 864719 Ausstellung




C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzbrock-Clarholz


900A

Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 22.10.2024



1.




2.






Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35


Aufbaupersonal:





3.




4.




Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35

5.

Kranzleiste



Scharniermontage



Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24157800
Tour: 174/78
Kom: 01 0 864719 Ausstellung



C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzbrock-Clarholz

900U


Comfort-Set (100er)

Stand: 08.11.2018


Beschlagübersicht	
(F)	Bodenträger
(G)	Kleiderstangenhalter
(O)	Spax 3,5x17
(Q)	Winkel für kleine Mittelwand

Aufbaupersonal:

1.



2.



Einlegeboden



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24157800
Tour: 174/78
Kom: 01 0 864719 Ausstellung

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

900V


Türscharnier

Stand: 05.09.2016

Montage




Achtung! Pro Tür einen Beschlagbeutel benutzen!






Montage Empfehlung

Montageanweisung


1. Scharniermontage



2. Tür einzeln einhängen



Tür 3 usw.




Achtung
Türen verkratzen



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24157800
Tour: 174/78
Kom: 01 0 864719 Ausstellung

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz


999A

Schrankinnenbeleuchtung

Stand: 24.06.2020


Drehtürenschränk


Seite 1 - 3











Schwebetürenschränk

Seite 4 - 6




1. Oberboden für Kabelführung Bohren**2. Lichtleiste aufkleben**

3. Sensormontage Grundplatte aufschrauben!  Kabel durchstecken! Sensor aufschieben! 

4.

1. Oberboden für Kabelführung Bohren





2. Sensormontage


⚠ Der Sensor muss an der Außenseite angebracht werden! ⚠

⚠ Grundplatte aufschrauben! ⚠

⚠ Sensor aufschieben! ⚠




3. Lichtleiste aufkleben





4. Kabel durchziehen

⚠ Alle Kabel (3Stück) werden durch die Bohrung nach oben geführt! ⚠



5. Kabel verbinden



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de


AB: 24157800
Tour: 174/78
Kom: 01 0 864719 Ausstellung

C. Disselkamp Schlafräume Systeme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz


999B

Fernbedienung für Schrankbeleuchtung


Stand: 29.01.2021





1.



2.



3.**4.**

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24157800
Tour: 174/78
Kom: 01 0 864719 Ausstellung


C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

999C

Schrankinnenbeleuchtung

Stand: 29.03.2023

1.



Schritt 1:
Halten Sie das Profil an die gewünschte Seite. Wählen Sie z.B. die rechte Seite müssen Sie darauf achten, dass das Kabel mit dem Etikett "Rechte Seite" oben ist.

Schritt 2:
Lösen Sie das gelbe Papier von dem Kleber und befestigen Sie die Lichtleiste.

Schritt 3:
Schneiden Sie das übrige (untere) Kabel ab. Wir empfehlen hierzu einen Seitenschneider.