3209

versionsnummer:	09.2023

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.









A1 Ø 8x20 A Ø 8x30 18 12	B 24	D D1 22 2	E Ø 6.3x13 4	F 4	G Ø 4x30 22	H Ø 3x16 T Ø 3x16 4 15	Filz I 4 8	Q 2	A2 Ø 8x50 1
J1 Ø 5x16 J Ø 5x13 20 8	L Ø 6,4x50 8	M 4	V 1	O OL2/OR2	R M4x25 8	S 4	N P 20 5	U 1	





I

A2	A	B	D1	I
Ø 8x50	Ø 8x30			
1	12	12	2	8

II



D
6





III





Filz
4

D	J	S	V
6	Ø 5x13 4	4	1


x2
10
A
A
A1
8
A1
8
7
A1
A1
7


6a
A1
D
6a
A1


6b
A1
6b
D
A


D
2


A1
Ø 8x20
A
12
Ø 8x30
6

IV









V







VI

H	N	P
 Ø 3x16		
5	20	5





VII

B	G
4	Ø 4x30 22











I

c



VIII

Q	E	O	J1 Ø 5x16 / J / 8 / Ø 5x13 / 8
2	4	OL2/OR2	







IX

H	B	D	L	M	R
Ø 3x16					M4x25
10	8	8	Ø 6,4x50 8	2	4



f











X





XI

F	M	J	R
			
4	2	Ø 5x13 8	M4x25 4





XII

T

Ø 3x16 4


1


2


3